


Xerox CX Print Server, Ativado por Creo para impressoras digitais Xerox DocuColor 7000AP/8000AP





Copyright

© Creo, 2007. Todos os direitos reservados.

Este documento também é distribuído no formato PDF (Portable Document Format) da Adobe Systems Incorporated. É permitida a reprodução do documento do arquivo PDF para uso interno. As cópias produzidas a partir do arquivo PDF devem ser reproduzidas por inteiro.

Marcas comerciais

Creo é marca registrada da Creo.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript e PageMaker são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh e TrueType são marcas registradas da Apple Computer, Inc., nos EUA e em outros países.

Kodak, Brisque e InSite são marcas comerciais da Kodak.

PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome e PANTONE MATCHING SYSTEM são propriedade da Pantone. Inc

PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry e PEARLgold são marcas comerciais registradas da Presstek, Inc. XEROX é marca comercial da XEROX CORPORATION.

Normas FCC


Todo equipamento da Creo mencionado neste documento está em conformidade com os requisitos contidos na Parte 15 das Normas FCC para dispositivos digitais Classe A. A operação de equipamentos da Creo em áreas residenciais pode causar interferência inaceitável na recepção de rádio e televisão, exigindo que o operador tome as medidas necessárias para corrigir a interferência.

Reciclagem e descarte de produtos



Quando for descartar seu produto Xerox, lembre-se de que ele contém perclorato, chumbo, mercúrio e outros materiais cujo descarte pode estar sujeito a normas devido a considerações ambientais em determinados países ou estados. A presença de perclorato, chumbo e mercúrio é totalmente condizente com os regulamentos globais aplicáveis à época em que o produto foi lançado no mercado.

A aplicação deste símbolo em seu equipamento confirma que ele deverá ser descartado segundo os procedimentos nacionais estabelecidos.



A Xerox opera com um programa de retorno e reutilização/reciclagem de equipamentos no mundo inteiro. Entre em contato com o representante de vendas da Xerox (1-800-ASK-XEROX) para saber se este produto Xerox faz parte do programa. Para obter mais informações sobre os programas ambientais da Xerox, visite http://www.xerox.com/environment.



Para obter informações sobre descarte de perclorato, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, você também pode entrar em contato com o California Department of Toxic Substances Control (DTSC) ou consultar http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Este produto com informações eletrônicas está em conformidade com o Padrão SJ/T 11363 - 2006 da Indústria de Produtos Eletrônicos da República Popular da China.

Limitação de responsabilidade

O produto, software ou serviços são fornecidos "no estado em que se encontram" e "conforme sua disponibilidade". Salvo disposição expressa especificamente no contrato, a Creo e respectiva empresa-mãe, subsidiárias e afiliadas negam explicitamente todas as garantias de qualquer tipo, sejam estas explícitas ou implícitas, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de comercialização, adequação a um fim específico e não-infração.

O usuário entende e aceita que, salvo quando declarado especificamente em seu contrato, a Creo e suas controladoras, subsidiárias e afiliadas não serão responsáveis por danos diretos, indiretos, incidentais, especiais, conseqüenciais ou punitivos, inclusive, mas não apenas, os danos por lucros cessantes, credibilidade, utilização, dados ou outras perdas intangíveis (mesmo se a Creo tiver sido notificada sobre a possibilidade de tais danos) decorrentes de: (i) uso ou incapacidade de uso do produto ou software; (ii) custo de aquisição de bens e serviços substitutos resultantes de qualquer tipo de produto, bem, dados, software, informações ou serviços; (iii) acesso não autorizado à alteração de seus produtos, software ou dados; (iv) declarações ou conduta de terceiros; (v) qualquer outra questão relacionada ao produto, software ou serviços.

O texto e os desenhos aqui apresentados são apenas para fins de ilustração e referência. As especificações nas quais se baseiam estão sujeitas a alterações. A Creo poderá, a qualquer tempo e sem prévio aviso, alterar este documento. A Creo, bem como a respectiva empresa-mãe, subsidiárias e afiliadas, não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem por omissões no presente documento e não será responsabilizada por danos acidentais, conseqüenciais, indiretos ou especiais, incluindo, sem limitação, danos por perda de utilização, perda ou alteração de dados, atrasos ou perda de proveitos ou bens resultantes da utilização do presente documento.

www.pod-wf.com

Interno 731-01191A-PB Rev A Revisado em setembro 2007

Conteúdo

1	Bem-vindo	1
	Bem-vindo ao Guia do usuário do CX Print Server	
	Visão geral do CX Print Server	2
	Componentes de hardware e software	
	Formatos suportados	
	Fluxo de trabalho	
2	Como começar	7
	Ativando o CX Print Server	8
	A área de trabalho	
	Personalização da exibição da área de trabalho	10
	Os monitores do servidor e da impressora	11
	Filas de trabalho	13
	A janela Filas	14
	Informações de status	17
	Janela Armazenamento	18
	A janela Configurações	21
	O Centro de recursos	22
	A janela Parâmetros do trabalho	
	Menu Ajuda	
	Desligando o CX Print Server	26
3	Fluxos de trabalho básicos	27
	Importação e impressão de trabalhos	28
	Importação de trabalhos	
	Processamento	
	Impressão de trabalhos	31
	Reimprimindo trabalhos	31
	Gerenciamento das filas do Trabalho	32
	Batch de trabalhos	32
	Alteração da ordem de trabalhos nas filas	33
	Suspendendo e reiniciando filas	33
	Anulação de um trabalho em execução	34
	Transferência de um trabalho para a janela Armazenamento	35
	Exibição e edição dos parâmetros do trabalho	
	Execução de um trabalho urgente	37
	Exclusão de um trabalho	
	Gerenciamento da janela Armazenamento	38
	Enviando trabalhos	
	Duplicando trabalhos	39
	Descarte de informações RTP	30

	Arquivando e recuperando trabalhos	39
	Visualizar um Histórico de trabalhos	
	Relatório do Job Ticket	
	Editando trabalhos	43
	Edição de um trabalho não processado	44
	Edição de trabalhos processados	45
	Botões de navegação	45
	Visualização do trabalho	46
	Visualizando páginas no Editor de trabalhos	
	Edição de um trabalho RTP	50
	Gerenciando impressoras virtuais	
	Gerenciando conjuntos de papel	58
4	Trabalhando em uma estação de trabalho cliente	61
	Visão Geral	
	Trabalho a partir de estações de trabalho cliente Windows	
	Definindo uma impressora - Windows XP	
	Copiar do driver de impressora do Windows	
	Imprimindo a partir do Windows	
	Trabalhando em estações de trabalho cliente Macintosh	
	Copiando o arquivo PPD do CX Print Server para Mac OS X (10.4)	
	Imprimindo a partir de um Macintosh	
	Web Center do Spire	
	O Web Viewer	
	Utilizando as hot folders	
	Formatos de arquivo da hot folder	
	Hot folders e Brisque ou Prinergy jobs (formatos GAP)	
	Utilizando as hot folders de estações de trabalho cliente	
	Aplicativo da unidade de impressão do Spire	
	Utilizando o Driver de impressora	
	Trabalhando Off-line	
	Desinstalando o Driver de impressora	90
5	Produção de impressão	91
	Fluxo de trabalho de imposição	
	Criando, exibindo e modificando modelos de imposição	
	Gerenciando modelos	
	Fluxo de trabalho de alta resolução	
	APR da Creo	
	OPI	
	Formatos de arquivos APR da Creo e OPI	
	Preparando para imprimir utilizando o APR da Creo ou o OPI	
	Imprimindo com APR da Creo ou com OPI	
	Fluxo de trabalho PDF	
	Exportar como PDF2Go	112

	Exceções de página	114
	Configurando exceções para os trabalhos que sofreram imposição	
	Imprimindo em tabulações usando exceções	115
	Imprimindo tabulação utilizando o plug-in Spire Tabs para Acrobat	124
	Exceções de página dinâmicas	132
	Configurando o CX Print Server para exceções de página dinâmicas	133
	Dicas e limitações	134
	Fontes	134
	Gerenciando fontes	
	Fazendo download de fontes em seu CX Print Server	
	Fluxo de trabalho de artes gráficas	
	Importando arquivos GAP	
	Suportando arquivos GAP	
	Estrutura do arquivo GAP	
	Preflight	139
6	Fluxo de trabalho de cores	147
	Calibragem	
	Diretrizes para uma calibragem bem-sucedida	
	O processo de calibragem	
	Preparando o dispositivo para calibragem da impressora	
	Calibrando o CX Print Server	
	Lendo os dados de densidade de cor	
	Imprimindo o trabalho com a tabela de calibragem	
	Fluxo de cor padrão	
	Ferramentas de cores	
	Gerenciador de perfil	
	Editor da cor pontual	
	Ferramenta de gradação	178
7	Fluxo de trabalho VI	187
	Visão geral de VI	188
	Formatos de documentos VI	
	Variable Print Specification da Creo	190
	VIPP	
	VIPP 2001 e PPML	193
	Arquivos PostScript	193
	Usando o Variable Print Specification da Creo para imprimir um trabalho VI	
	Opções de impressão VI úteis	
	Gerenciando Elementos VI	
	Excluindo elementos VI	
	Arquivando elementos VI	
	Recuperando elementos VI	199

8	Administração do sistema	201
	Configurando o CX Print Server	202
	Configuração do servidor	
	Configuração de rede	206
	Configuração das ferramentas remotas	210
	Segurança	213
	Discos do sistema	216
	Backup da configuração	216
	Localização	221
	Visualização do Pré-RIP	223
	Padrões gerais	
	Gerenciador da fila de impressão	
	Cor	227
	Mensagens	
	Saídas do JDF	
	Visualizando a configuração	
	Gerenciamento de armazenamento	234
	Mensagens do sistema	
	Janela Alerta de trabalho	235
	Histórico do trabalho	236
	O Visualizador de mensagens	237
	Contagem de trabalhos	
	Visualizando as informações da contagem	239
	Configurando o visor de contagem/mensagem	242
	Imprimindo e exportando o registro de contagem	242
Α	Definição de parâmetros	245
	Definição de parâmetros na janela Parâmetros do trabalho	246
	Guia Configurações de impressão	
	Guia Estoque de papel	251
	Guia Qualidade da impressão	
	Guia Cor	257
	Guia Imposição	264
	Guia Serviços	
	Guia Acabamento	
	Guia Exceções	283
	Configurando parâmetros do arquivo PPD	
	Exibindo o arquivo PPD	
Gl	ossário	289
ĺno	dice	299

Bem-vindo

Bem-vindo ao Guia do usuário do CX Print Server	2
Visão geral do CX Print Server	2
Componentes de hardware e software	4
Formatos suportados	4
Fluxo de trabalho	

2 Capítulo 1—Bem-vindo

Bem-vindo ao Guia do usuário do CX Print Server

Bem-vindo ao Xerox CX Print Server, Ativado por Creo para impressoras digitais Xerox DocuColor 7000AP/8000AP Guia do usuário. Este guia do usuário aplica-se às impressoras digitais Xerox DocuColor 8000AP e Xerox DocuColor 7000AP. Observe que, embora todas as referências às impressoras neste guia especifiquem a impressora digital DocuColor 8000AP, as informações descritas aqui se aplicam a ambas. Esperamos dar-lhe o suporte necessário desde a pré-impressão até a impressão.

O CX Print Server é um servidor colorido poderoso e abrangente que oferece alto rendimento e previsão de dados da impressão a fluxos de trabalho digitais. Juntamente com a impressora digital DocuColor 8000AP, o CX Print Server dirige efetivamente o crescimento de impressão on-demand necessária e fornece a melhor qualidade de produtividade possível.

Este Guia do usuário lhe ajudará a operar o CX Print Server. Também pode ser utilizado como manual de referência para questões ou procedimentos. O estudo deste Guia do usuário permite-lhe tirar o proveito máximo das diversas características únicas e avançadas do CX Print Server.

Este Guia do usuário destina-se aos operadores e administradores de sistema do CX Print Server. Este guia explica como obter uma impressão rápida e fácil, quer a partir do CX Print Server, quer a partir de estações de trabalho cliente. Para os novos ou ocasionais usuários do CX Print Server, foram incluídos procedimentos fáceis de seguir. São fornecidas informações detalhadas para aqueles que precisam conhecer melhor o sistema do CX Print Server.

Visão geral do CX Print Server

O CX Print Server é um sistema de pré-impressão on-demand que utiliza as tecnologias de pré-impressão avançadas do Creo Spire para direcionar uma impressora digital DocuColor 8000AP.

Como solução ideal de cores digitais para impressoras, o CX Print Server permite imprimir de estações de trabalho clientes *Microsoft Windows, Macintosh* e *UNIX*. O CX Print Server processa arquivos de imagens em formatos pagedescription language (PDL). Por exemplo, *Adobe PostScript*, PDF e Informação variável, utilizando a tecnologia RIP (Raster Image Processor). O sistema converte arquivos de imagens em um formato RTP (Ready To Print, Pronto para

imprimir) para impressão direta e de alta qualidade. O CX Print Server aprimora o processo de impressão ao permitir uma impressão com fluxos de trabalho predefinidos.

Juntamente com a impressora digital DocuColor 8000AP, o CX Print Server lhe permite imprimir de forma eficaz boletins de propaganda, brochuras, panfletos, catálogos de maquetes, provas de prelo e publicações com impressão on-demand. Quando instalada como uma impressora de rede rápida com o CX Print Server, a impressora digital DocuColor 8000AP imprime até 80 páginas totalmente coloridas de tamanho A4 (210 x 297 mm) ou Carta (8,5 polegadas x 11 polegadas) por minuto.

O CX Print Server combina funcionalidades de RIP, automação, ferramentas de controle e capacidades de desenvolvimento especiais do hardware com a arquitetura de PC.




Figura 1: CX Print Server para impressora digital DocuColor 8000AP



AVISO: Um cabo de ethernet coberto deve ser utilizado a partir da placa de Token Ring ao Hub de Token Ring para que esteja de acordo com a Diretiva do Conselho 89/336/EEC.

Capítulo 1—Bem-vindo

Componentes de hardware e software

O CX Print Server é uma plataforma dedicada da Creo que é executada em um ambiente *Windows* XP.

O CX Print Server inclui:

- Hardware da Creo, incluindo a placa de interface
- Software, incluindo:
 - □ Software da Creo
 - ☐ Sistema Operacional Windows XP Professional
 - □ Adobe Acrobat versão 7.0

Formatos suportados

O CX Print Server fornece os seguintes formatos de arquivo:

- *PostScript* (arquivos compostos ou pré-separados)
- PDF
- EPS
- Creo VPS (Variable Print Specification)
- VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Params)
- PPML (Personalized Print Markup Language)
- Arquivos GAP (Graphic Art Port) (formatos de arquivos dos diversos sistemas de pré-impressão, como por exemplo, Brisque job e TIFF / IT)
- CT e LW da Creo
- JPG, TIFF
- · Formatos pré-separados


Fluxo de trabalho 5

Fluxo de trabalho

O CX Print Server recebe e processa arquivos das seguintes estações de trabalho-cliente:

- Macintosh com Mac OS X (10.1 e posterior)
- Windows com Windows 2000 e XP
- Estações de trabalho e servidores da *UNIX*

O fluxo de trabalho básico do CX Print Server é o seguinte:



2


Como começar

Ativando o CX Print Server	3
A área de trabalho	9
Filas de trabalho	13
Janela Armazenamento	18
A janela Configurações	21
O Centro de recursos	22
A janela Parâmetros do trabalho	23
Menu Ajuda	25
Desligando o CX Print Server	26

Ativando o CX Print Server

- 1. Ligue o monitor.
- 2. Pressione o botão liga/desliga localizado atrás do painel frontal do CX Print Server.

Os indicadores de liga/desliga no painel frontal acendem-se. O sistema operacional *Windows* é iniciado e, em seguida, aparece a tela instantânea do CX Print Server.





Notas:

- Se a CX Print Server área de trabalho já está ativada, abra a área de trabalho a partir do menu **Iniciar**.
- Por definição, a caixa de verificação Logon automático está selecionada na janela Ferramentas > Configurações > Administração > Segurança. Esta opção permite-lhe abrir a área de trabalho sem ter que passar pelo processo de logon a cada vez. Se deseja designar níveis de acesso diferentes para cada usuário, é necessário definir as configurações de segurança na janela Settings. Para obter mais informações sobre como designar níveis de acesso, consulte "Segurança" na página 213.

A área de trabalho

A área de trabalho

Após desligar o CX Print Server, a área de trabalho aparecerá automaticamente.





Tabela 1: Área de trabalho do CX Print Server

Item	Nome	Descrição
1	Barra de menus	Consiste dos menus Trabalho , Seleção , Ferramentas , Controle e Ajuda . Clique no nome de um menu para abrir o menu correspondente.
2	Painel Status	Contém o Painel do logotipo, a área de status Processando , a área de status Imprimindo , o ícone de servidor e o ícone de impressora .
		Para obter mais informações sobre os ícones de servidor e de impressora, consulte "Os monitores do servidor e da impressora" na página 11.
3	Barra de menus	Consiste em botões de atalho para a janela Importar, Centro de recursos, Visualizador de mensagem e a janela Calibragem.

Tabela 1: Área de trabalho do CX Print Server

Item	Nome	Descrição
4	Filas	Consiste da Fila de Processamento , que lista os arquivos a serem processados. Após um arquivo ser processado com sucesso, ele move-se para a fila Fila de Impressão (a área superior) ou para a janela Armazenamento. Para obter mais informações sobre filas, consulte "Filas de trabalho" na página 13.
5	Alerta de trabalho	Exibe o último erro detalhado que está relacionado a um trabalho selecionado.
		Para obter mais informações sobre a janela Alertas, consulte "Janela Alerta de trabalho" na página 235.
6	Miniatura	Exibe uma visualização da miniatura de uma página específica em um trabalho RTP que concluiu o processamento.
7	Armazenamento	A janela Armazenamento contém arquivos que:
		foram impressos com êxito
		• foram suspensos, cancelados ou falharam durante o processamento ou a impressão
		 foram enviados diretamente da estação de trabalho cliente para a janela Armazenamento ou foram importados para a janela Armazenamento
8	Estoques de papel	Exibe informações sobre o papel em cada bandeja e mostra também se a bandeja está pronta para impressão.
		OBSERVAÇÃO: Esta janela está incluída apenas na Visualização clássica aprimorada. Para obter mais informações, consulte "Personalização da exibição da área de trabalho" na página 10.

Personalização da exibição da área de trabalho



O menu **Visualizar** permite-lhe personalizar a área de trabalho. A partir deste menu, você pode abrir e fechar a janela Filas. O menu fornece também as seguinte opções de visualização:

A área de trabalho

 Visualização clássica do Spire: Exibe o painel de status, a barra de ferramentas, a janela Armazenamento, a janela Filas, a janela Miniatura e a janela Alertas

- Visualização clássica aprimorada do Spire: Exibe o painel de status, a barra de ferramentas, a janela Estoques de papel, a janela Armazenamento, a janela Filas, a janela Miniatura e a janela Alerta de trabalho
- Visualização das filas: Exibe somente a Fila de Processamento e a Fila de Impressão
- **Atualizar visualização:** Reverte a vista padrão da fábrica para a vista que está sendo exibida




Dica: Por definição, as janelas no espaço de trabalho estão todas reduzidas, ou seja, anexadas ao espaço de trabalho. Você pode separar ou desencaixar uma janela da área de trabalho ao clicar com o botão direito na barra de título da janela e ao selecionar **Desencaixar janela**.

Os monitores do servidor e da impressora

Os ícones do **servidor** e da **impressora** estão na extremidade direita do painel de status e indicam (através de uma animação) se o processamento e a impressão estão ocorrendo. Se um dispositivo de acabamento for conectado à impressora, o dispositivo de acabamento também aparece no ícone da impressora. Você pode clicar no ícone **impressora** ou **servidor** para exibir a informação de status. Você também pode visualizar mensagens com relação ao modo de operação da impressora e o status próximo ao ícone **impressora**. O indicador de **lembrete de calibragem** faz com que você seja lembrado para calibrar sua impressora. Você pode configurar o lembrete na janela Configurações.

Para obter mais informações sobre como configurar o lembrete de calibragem, consulte "Cor" na página 227.



O Monitor do DFE

> Clique no ícone **servidor** para abrir a janela do Monitor do DFE.

A janela Monitor do DFE exibe as seguintes informações:

Tabela 2: Descrição da janela Monitor do DFE

Esta guia	Mostra
	Quanto espaço está disponível no disco do usuário e no disco da impressora
Rede	Informações sobre a rede
Impressoras virtuais	Lista as impressoras virtuais que você definiu

O monitor da impressora

> Clique no ícone **impressora** para abrir a janela Monitor da impressora.

A janela Monitor da impressora exibe as seguintes informações:

Tabela 3: Descrição da janela Monitor da impressora

Esta guia	Mostra
Estoque de papel	Informações sobre o papel em cada bandeja e mostra também se a bandeja está pronta para impressão
Retocador	Informações sobre os dispositivos de retoque conectados à Impressora digital DocuColor 8000AP
Tôner	Se há toner suficiente
Consumíveis	Status de outros produtos que podem ser recarregados

Filas de trabalho

Filas de trabalho

Após entrar no CX Print Server, um trabalho está localizado na janela Filas ou na janela Armazenamento, dependendo do fluxo de trabalho.

A janela Filas consiste em duas áreas, a **Fila de Processamento** e a **Fila de impressão**.


- A **Fila de processamento** lista o trabalho que está sendo processado no momento e os trabalhos que estão aguardando para serem processados.
- A Fila de impressão lista o trabalho que está sendo impresso no momento e os trabalhos que foram processados com êxito e estão aguardando a impressão. A Fila de impressão também lista trabalhos congelados (trabalhos para os quais a opção especificada não está disponível; por exemplo, estoque de papel ou retocador).

Cada fila guarda os trabalhos em espera na ordem em que eles entraram (a não ser que um trabalho urgente "interrompa" a ordem de envio).

Para obter mais informações sobre como gerenciar trabalhos, consulte "Gerenciamento das filas do Trabalho" na página 32.

A qualquer momento, é possível exibir informações sobre o número e o status dos trabalhos nas filas. Você também pode alterar a ordem dos trabalhos e suspender ou reiniciar a fila.

Após iniciar o CX Print Server, a janela Filas é exibida. A janela Filas consiste na **Fila de impressão** e na **Fila de Processamento**.



Cada fila guarda os trabalhos conforme a ordem de entrada. O trabalho superior na fila é o trabalho que está em execução no momento, enquanto todos os outros estão aguardando para serem executados.



Observação: Se houver trabalhos muito curtos na **Fila de impressão**, diversos trabalhos podem estar em execução ao mesmo tempo. Os trabalhos marcados como em **execução** são listados em primeiro lugar e impressos na ordem em que estão relacionados.


Se necessário, é possível alterar a ordem dos trabalhos que estão aguardando nas filas. Você também pode visualizar e editar os parâmetros dos trabalhos.

A janela Filas

Após enviar trabalhos PDL (ou reenviar trabalhos PDL), a **Fila de processamento** lista os arquivos que serão processados.



Após um arquivo ser processado com sucesso, ele move-se para a **Fila de Impressão** e aguarda a impressão ou para a janela Armazenamento (dependendo do fluxo do trabalho ou da impressora virtual atual).



Para obter mais informações sobre operações nos trabalhos localizados no Gerenciador de filas, consulte "Anulação de um trabalho em execução" na página 34.

Filas de trabalho 15

A janela Filas lista as informações sobre os trabalhos que estão sendo processados. Os indicadores de status indicam o status de cada trabalho. A Tabela 4 descreve os indicadores de status utilizados na **Fila de processamento** e na **Fila de impressão**.

Tabela 4: Indicadores de status da Fila de Processamento e da Fila de Impressão

Este indicador de status	Indica que:
D	O trabalho está sendo executado.
	O trabalho está congelado e em espera na Fila de impressão . Se um trabalho estiver congelado, isso indicará que a opção especificada não está disponível; por exemplo, estoque de papel ou retocador.
<u>.</u>	O trabalho está em espera.
O	O trabalho é urgente.
1	O trabalho urgente está congelado.
4	O trabalho urgente está em espera.

Para obter mais informações sobre trabalhos urgentes, consulte "Execução de um trabalho urgente" na página 37.

Clique com o botão direito do mouse no título da coluna para selecionar as colunas que deseja exibir.

Tabela 5: Descrições da coluna da Fila de Processamento e da Fila de Impressão

Esta coluna	Indica esta informação:
Tipo de trabalho	O formato do trabalho PDL; por exemplo, PS (.ps), PDF (.pdf), VPS (.vps).
Cargo	O nome do arquivo a ser impresso. Se você enviar um arquivo cujo nome já exista no CX Print Server, um número será adicionado automaticamente ao nome do arquivo. Por exemplo, se enviar um arquivo chamado lagosta e esse nome já existir, o novo arquivo será renomeado para lagosta1.
Emissor	Nome de usuário da pessoa que enviou o trabalho quando o CX Print Server está conectado a um controlador de domínio. Se o CX Print Server não estiver conectado a um controlador de domínio, "guest" será exibido na coluna Emissor.
Enviado	A data e a hora em que o trabalho foi enviado pela primeira vez ao CX Print Server.
Páginas	O número de páginas a processar em um trabalho PDF. Se o software de DTP suportar a opção, o número de páginas será indicado para outros trabalhos PDL.
Conjuntos	Número de cópias a serem impressas
Conjunto de papel/ Nome do estoque	Nome do conjunto de papel ou nome do estoque
Tamanho do papel	Tamanho do papel
Peso	Peso do papel
Тіро	Tipo do papel
Revestimento	Revestimento do papel

Filas de trabalho 17

Tabela 5: Descrições da coluna da Fila de Processamento e da Fila de Impressão

Esta coluna	Indica esta informação:
Tamanho do arquivo	Tamanho do arquivo do trabalho
Conta	Nome da conta tirado do parâmetro Informações do trabalho
Informações do trabalho	Tipo de informações sobre o trabalho obtidas do parâmetro Informações do trabalho
Imposição	Tipo de imposição utilizado
Exceção de página	Se o trabalho possui ou não exceções
Servidor	Nome do servidor a ser utilizado
Nomes da impressora virtual	Nome da impressora virtual a ser utilizada

Informações de status



As áreas de status **Processando** e **Imprimindo** contêm o seguinte:

- Os botões **Suspender** e **Reiniciar** (para obter mais informações, consulte "Suspendendo e reiniciando filas" na página 33).
- O nome da fila.
- O número de trabalhos na fila—por exemplo, 2.
- Se um trabalho está atualmente sendo processado ou impresso, o nome do trabalho e um indicador de processo são exibidos.





Observação: Para trabalhos em PDF, a área de status **Processando** indica o número total de páginas. Para outros trabalhos PDL, o número de páginas é indicado somente se o software de editoração eletrônica no qual foram criados suportar esse recurso.

Janela Armazenamento

A janela Armazenamento é exibida por padrão. Se você fechar a janela Armazenamento, poderá reabri-la selecionando **Armazenamento** no menu **Visualizar**.

A janela Armazenamento é o principal repositório para trabalhos. Ela contém:

- Trabalhos impressos (concluídos)
- Trabalhos que foram movidos manualmente para a janela Armazenamento ou anulados durante o processamento ou a impressão
- Trabalhos que falharam durante o processamento ou a impressão
- Trabalhos recuperados
- Trabalhos que foram importados diretamente da janela Armazenamento a partir da estação de trabalho cliente (selecionando a opção Fazer spool e armazenar para o fluxo de trabalho)

Na janela Armazenamento, é possível ver o número de trabalhos armazenados e seus status.

A cada trabalho da janela Armazenam. é atribuído um estado, conforme mostrado na Tabela 6:


Tabela 6: Botões de status da janela Armazenamento

Ícone	Status	Indica que
<u>></u>	Concluído	A impressão do trabalho foi concluída.
	Em espera	Você moveu o trabalho da janela Filas para a janela Armazenamento ou o fluxo de trabalho atual ou a impressora virtual moveu o trabalho para a janela Armazenamento automaticamente.
×	Com falha	O trabalho falhou durante o processamento ou a impressão.
2	Anulado	Você anulou o trabalho na janela Filas enquanto o trabalho estava sendo executado.

Janela Armazenamento 19



Por padrão, a janela Armazenam. exibe todos os trabalhos, independentemente do status de cada um. Todos os botões de status estão selecionados, ou seja, eles aparecem pressionados. Se você clicar em um botão de status, por exemplo, o botão **Trabalhos concluídos**, o botão será liberado e a lista ocultará todos os trabalhos concluídos:



Se você clicar no botão **Trabalhos concluídos** novamente, o botão é pressionado e a lista exibe os trabalhos concluídos.



Observação: Quando todos os botões de status estiverem na posição liberada (não selecionados), a janela Armazenamento não mostrará nenhum trabalho.

Na janela Armazenamento você pode executar as seguintes ações:

- Submeter um trabalho. Consulte "Importação e impressão de trabalhos" na página 28.
- Executar um trabalho urgente antes de outros trabalhos. Consulte "Execução de um trabalho urgente" na página 37.
- Visualizar e editar um trabalho, usando o PitStop Edit para trabalhos não processados ou a janela do Visor e editor de trabalhos para trabalhos processados. Consulte "Editando trabalhos" na página 43.
- Exibir e editar os parâmetros de um trabalho. Consulte "Exibição e edição dos parâmetros do trabalho" na página 36.
- Arquivar um trabalho. Consulte "Arquivando e recuperando trabalhos" na página 39.

- Duplicar um trabalho. Consulte "Duplicando trabalhos" na página 39.
- Excluir um trabalho. Consulte "Exclusão de um trabalho" na página 37.
- Ver o histórico de um trabalho (na janela Histórico de trabalhos). Consulte "Visualizar um Histórico de trabalhos" na página 42.
- Exportar um trabalho como arquivo PDF. Consulte "Exportar como PDF2Go" na página 112.
- Exibir o relatório do Job Ticket de um trabalho. Consulte "Relatório do Job Ticket" na página 42.
- Exibir o relatório do preflight de um trabalho. Consulte "Relatório do preflight" na página 142.




Observação: Você só pode visualizar um Preflight de um trabalho se ativar o parâmetro **Preflight** antes de processar o trabalho. Para obter mais informações, consulte "Preflight" na página 139.

• Usar o analisador de PDF para detectar problemas nos arquivos PDF importados que podem afetar o processamento. Consulte "Analisando um trabalho em PDF" na página 139.

A janela Configurações 21

A janela Configurações



Pode-se configurar todas as preferências do sistema na janela Configurações.



Observação: Se efetuar logon no CX Print Server como convidado, a janela Configurações não estará disponível.

Para abrir a janela Configurações:

> No menu Ferramentas, selecione Configurações.

A janela é dividida em duas áreas:


- Administração: Contém configurações de administração do sistema.
- **Preferências:** Contém preferências do sistema.



Observação: Todos os usuários podem visualizar as configurações de **Administração** e **Preferências**, mas somente um administrador pode configurar as definições.

Para obter mais informações sobre como configurar as preferências do sistema, consulte "Configurando o CX Print Server" na página 202.

O Centro de recursos



O Centro de recursos permite-lhe adicionar, remover e gerenciar recursos externos para o CX Print Server.

Para abrir o Centro de recursos:

> Na barra de ferramentas, clique em **Centro de recursos**



O Centro de recursos fornece o acesso aos seguintes recursos:


- Impressora virtuais, consulte "Gerenciando impressoras virtuais" na página 53
- Fontes, consulte "Gerenciando fontes" na página 135
- Modelos de imposição, consulte "Criando, exibindo e modificando modelos de imposição" na página 93
- Elementos VI em cache, consulte "Gerenciando Elementos VI" na página 197
- Conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58
- Gerenciador de perfis, consulte "Gerenciador de perfil" na página 168

A janela Parâmetros do trabalho

O CX Print Server permite editar arquivos PDL e alterar as configurações do trabalho (por exemplo, tamanho do papel, imposição e configurações de cores) na janela Parâmetros do trabalho.

Para abrir a janela Parâmetros do trabalho:

> Clique duas vezes em um trabalho na janela Armazenamento ou Filas.



A barra de títulos da janela Parâmetros do trabalho exibe a seguinte informação:

- O nome do trabalho
- O nome da impressora virtual
- O tempo de envio

Cada guia possui um conjunto de parâmetros e valores relacionados que você pode selecionar.

Tabela 7: Descrição das guias na janela Parâmetros do trabalho

Esta guia	Permite-lhe
Configurações de impressão	Configurar os parâmetros do trabalho relacionados—por exemplo, o Intervalo de impressão e o Método de impressão . Consulte "Guia Configurações de impressão" na página 246.
Estoque de papel	Configuras os parâmetros do trabalho relacionados ao estoque de papel—por exemplo, o Tamanho do papel e o Nome do conjunto de papel . Consulte "Guia Estoque de papel" na página 251.
Qualidade de impressão	Configurar os parâmetros relacionados à qualidade de impressão—por exemplo, Trapping e Qualidade da imagem —e aprimorar a qualidade dos trabalhos impressos. Consulte "Guia Qualidade da impressão" na página 253.
Cor	Aplicar correções de cor de última hora, ou configurar o trabalho de saída para corresponder com outros dispositivos de saída. Consulte "Guia Cor" na página 257.
Imposição	Configurar os parâmetros do trabalho relacionados ao posicionamento, dobra, aparação e encadernação de páginas—por exemplo, Margens e Modelo . Consulte "Guia Imposição" na página 264.
Serviços	Configurar os parâmetros do trabalho que irão auxiliar o fluxo do seu trabalho—por exemplo, caminho APR e Preflight. Consulte "Guia Serviços" na página 273.
Acabamento	Selecionar a partir das diversas opções para concluir seu documento impresso—por exemplo, definir as configurações para a capa e a contracapa. Consulte "Guia Acabamento" na página 279.
Exceções	Define os conjuntos de papel a incluir exceções especiais em um trabalho, e adiciona inserções ou intercalações. Consulte "Guia Exceções" na página 283.


Menu Ajuda 25

Menu Ajuda

O menu Ajuda fornece informações sobre a versão de software instalada no CX Print Server e permite-lhe acessar a ajuda on-line, que é baseada neste guia de usuário.

Para abrir a janela Sobre:

➤ No menu **Ajuda**, selecione **Sobre**.



A janela Sobre exibe a seguinte informação:

- Número da versão do software do CX Print Server
- Data da instalação da versão
- Quaisquer atualizações que foram instaladas sobre a versão

Para abrir a janela ajuda on-line:

> A partir do menu **Ajuda**, selecione **Tópicos**.

Desligando o CX Print Server

1. Na área de trabalho do CX Print Server, no menu **Trabalho**, selecione **Sair**.

A área de trabalho do CX Print Server é fechada e a área de trabalho do *Windows* é exibida novamente.



Observação: Se houverem trabalhos sendo processados ou imprimidos, uma mensagem aparecerá.

2. Verifique que o ícone Spire desapareceu da sua barra de tarefas.





Barra de tarefas com o ícone do Spire

Barra de tarefas sem o ícone do Spire

- 3. Na área de trabalho do *Windows*, selecione **Iniciar > Desligar**.
- 4. Na caixa de diálogo Desligar, selecione **Desligar**.
- 5. Quando o Windows for encerrado, desligue monitor.
- No CX Print Server, clique no botão de liga/desliga atrás da porta frontal

As luzes indicadoras de liga/desliga no painel frontal apagam-se.



Observação: Algumas situações podem exigir que o botão liga/desliga seja pressionado por mais de 4 segundos.

Fluxos de trabalho básicos

Importação e impressão de trabalhos	.28
Reimprimindo trabalhos	.31
Gerenciamento das filas do Trabalho	.32
Gerenciamento da janela Armazenamento	.38
Editando trabalhos	.43
Edição de trabalhos processados	.45
Gerenciando impressoras virtuais	.53
Gerenciando conjuntos de panel	58

Importação e impressão de trabalhos

O fluxo de trabalho básico para imprimir um trabalho no CX Print Server consiste em três etapas principais:

- 1. Importação do arquivo.
- 2. Processamento do trabalho.
- 3. Impressão do trabalho.

Depois que o trabalho foi impresso, ele é armazenado na janela Armazenamento e pode ser reenviado para impressão. Consulte "Reimprimindo trabalhos" na página 31.

Importação de trabalhos

O recurso Importar trabalho pode ser utilizado para enviar trabalhos nas seguintes situações:

- Quando um arquivo page-description language (PDL) for criado em uma estação de trabalho cliente que não estiver conectada ao CX Print Server
- Quando um arquivo PDL estiver localizado em um meio externo, como em um CD-ROM
- Quando o arquivo desejado residir localmente no CX Print Server

Para importar um trabalho para o CX Print Server:

1. No menu **Trabalho**, selecione **Importar trabalho**.

Aparece a janela Importar.



- Para acessar os arquivos desejados, clique no botão de nível superior
 ou clique duas vezes nas pastas de arquivo para descer na árvore
 de arquivos.
- 3. Na lista superior da janela Importar, selecione o(s) arquivo(s) desejado(s) e clique no botão **Adicionar**.



Observação: Utilize SHIFT ou CTRL para selecionar diversos arquivos ou CTRL+A para selecionar todos os arquivos. Se desejado, adicione o mesmo arquivo mais de uma vez.

- O(s) arquivo(s) aparece(m) na lista inferior.
- 4. Selecione uma impressora na lista Impressora virtual.



Observação: Para remover um arquivo, selecione o arquivo desejado na lista inferior da janela Importar trabalho e clique no botão **Remover**.

5. Clique em **Importar.**

Todos os arquivos listados na lista inferior são enviados ao CX Print Server para serem processados e impressos como definido na impressora virtual selecionada.

Para verificar o status dos trabalhos importados:

1. Clique na seta de ícone **Servidor**.



A janela Importando/Recuperando aparece.



A janela Importando/Recuperando indica o nome do arquivo sendo importado, seu local e o tamanho do trabalho. Indica também a percentagem do trabalho já transferida, numérica e graficamente.

- 2. Selecione uma das seguintes opções:
 - Clique em Ignorar trabalho para interromper a importação do arquivo atual e importar o próximo trabalho na fila de importação.
 - Clique em **Ignorar todos os trabalhos** para interromper a importação de todos os arquivos.
 - Clique em **Fechar** para sair da janela Importando/Recuperando.

Processamento

Após um trabalho entrar no CX Print Server, ele é exibido na **Fila de processamento** ou na janela Armazenamento, dependendo do fluxo de trabalho. Depois que o trabalho estiver na **Fila de processamento**, o seu processamento começa.

Para obter mais informações sobre a janela Filas, consulte "Gerenciamento das filas do Trabalho" na página 32.

Reimprimindo trabalhos 31

Impressão de trabalhos

Depois que o trabalho tiver sido processado com êxito, ele se tornará RTP (Ready to Print, Pronto para imprimir). Dependendo do fluxo de trabalho designado, o trabalho é movido para a **Fila de impressão** ou para a janela Armazenamento.

➤ Se o trabalho for movido para a janela Armazenamento, envie-o para impressão.

O trabalho é movido para a Fila de impressão.

Para obter mais informações, consulte "Gerenciamento da janela Armazenamento" na página 38.

A **fila de impressão** lista o trabalho que está sendo impresso e todos os trabalhos que foram processados com êxito e estão aguardando a impressão.

Para obter mais informações sobre a janela Filas, consulte "Gerenciamento das filas do Trabalho" na página 32.

Depois que o trabalho é impresso, ele é movido para a janela Armazenamento.

Reimprimindo trabalhos

Enviando um trabalho RTP que não exige modificações

> Selecione o trabalho na janela Armazenamento e no menu **Trabalho** selecione **Enviar**.

Os trabalhos são colocados na Fila de impressão.



Observação: Utilize SHIFT ou CTRL para selecionar diversos trabalhos.

Enviando um trabalho que exige re-RIP

- 1. Clique duas vezes no trabalho para abrir a janela Parâmetros do Trabalho.
- 2. Altere o parâmetro desejado e clique em Enviar.

O CX Print Server determina automaticamente se seu trabalho necessita passar novamente por RIP e coloca-o na fila adequada.

Gerenciamento das filas do Trabalho

Batch de trabalhos

O fluxo do batch de trabalhos combina trabalhos com atributos semelhantes em um único batch para permitir que a impressora os imprima continuamente, sem pausas. Este recurso economiza tempo de impressão, especialmente para um número grande de trabalhos pequenos. Os trabalhos que utilizam papel do mesmo tamanho e peso são adequados para batching.

Quando um trabalho entra na **Fila de impressão**, o CX Print Server verifica se ele é adequado para ficar em batch com o trabalho anterior:

- Um trabalho que pode ser colocado em batch aparece com o indicador de status em execução . A impressora imprime ambos os trabalhos sem pausas entre eles.
- Um trabalho que não pode ser colocado em batch com o anterior aguarda na fila e aparece com o indicador de status **em espera**. Ele é impresso somente quando a impressora termina o trabalho anterior e faz uma parada.



Observação: O CX Print Server colocará os trabalhos adequados em batch somente forem consecutivos na fila. Dois trabalhos não serão colocados em batch se um trabalho inadequado estiver entre eles na fila.

Os seguintes tipos de trabalho não podem ser combinados em um batch:

- Trabalhos agrupados e não agrupados
- Trabalhos que utilizam bandejas de saída diferentes
- Trabalhos com posições de grampeamento diferentes



Observação: A opção de batch de trabalhos está ativa por padrão.

Para desativar o batch de trabalhos:

➤ Na janela Configurações, selecione Preferências > Gerenciador da fila de impressão > Desativar o batch de trabalhos.

Para obter mais informações sobre o batch de trabalhos, consulte "Gerenciador da fila de impressão" na página 225.

Alteração da ordem de trabalhos nas filas

Você pode reorganizar os trabalhos em uma fila para alterar a ordem em que serão processados ou impressos. Por exemplo, esse recurso será útil quando houver um trabalho urgente que tenha prioridade.



Observação: Só é possível mover um trabalho de cada vez.

Para mover um trabalho uma posição acima na fila:

- Clique com o botão direito do mouse no trabalho e seleciona uma das seguintes opções:
 - ☐ **Promover:** para mover o trabalho uma posição acima
 - ☐ **Promover ao topo**: para mover o trabalho para o topo da fila



Observação: O trabalho é colocado debaixo do trabalho em execução.

Para mover um trabalho uma posição abaixo na fila:

- Clique com o botão direito do mouse no trabalho e seleciona uma das seguintes opções:
 - ☐ **Rebaixar:** para mover o trabalho uma posição abaixo
 - □ **Diminuir nível**: para mover o trabalho para o fim da fila

Suspendendo e reiniciando filas

Se necessário, é possível interromper uma fila temporariamente e, posteriormente, continuar sua operação. Para fazer isso, utilize os botões **Suspender** e **Reiniciar**.

Para suspender uma fila:

> Clique no botão Suspender

O botão fica vermelho (modo Suspender) e o processamento/ impressão pára após a conclusão da execução do trabalho atual.

Para reiniciar uma fila:

Clique no botão Reiniciar .

O botão fica verde (modo Reiniciar) e o processamento/impressão do trabalho que está no topo da fila é iniciado.

Anulação de um trabalho em execução


Para interromper o processamento ou impressão de um trabalho em execução:

Clique com o botão direito do mouse no trabalho em execução na janela Filas, e, no menu, selecione Anular.



O trabalho move-se da fila para a janela Armazenamento e a janela Alerta de trabalho é atualizada.

O status **Anulado** é atribuído ao trabalho e é iniciada a execução do próximo trabalho na fila.





Observação: Para retornar um trabalho à fila apropriada, clique com o botão direito no(s) trabalho(s) na janela Armazenamento e selecione **Enviar**.

Para retornar um trabalho à Fila de processamento ou Fila de impressão:

➤ Na janela Armazenam., clique com o botão direito do mouse no trabalho e selecione **Enviar**.

Transferência de um trabalho para a janela Armazenamento

Para adiar o processamento ou a impressão de um ou mais trabalhos, utilize a opção **Mover para armazenamento**.

Para mover um trabalho para armazenamento:




Observação: Se o trabalho estiver em execução, essa opção não estará disponível.

1. Selecione o trabalho na janela Filas.



2. Clique com o botão direito no trabalho e selecione **Mover para** armazenamento.

O trabalho move-se da fila para a janela Armazenamento e aparece com o indicador **trabalho em espera**.



Para retornar um trabalho em espera da janela Armazenamento para sua fila original:

Clique com o botão direito do mouse no trabalho e selecione Enviar no menu.

O trabalho move-se da janela Armazenamento para a fila.

Exibição e edição dos parâmetros do trabalho

➤ Na janela Filas ou Armazenamento, clique duas vezes no trabalho cujos parâmetros deseja exibir.



Notas:

- Na janela Filas, é possível editar os parâmetros dos trabalhos que ainda não começaram a ser executados. Se desejar editar os parâmetros de um trabalho em execução, primeiro suspenda a fila (clique no botão Suspender).
- Se você editar os parâmetros de um trabalho na Fila de impressão e as alterações exigirem um novo RIP do trabalho, ele será movido automaticamente para a Fila de processamento.

A janela Parâmetros do trabalho aparece.

Para obter mais informações sobre a janela Parâmetros do trabalho, consulte "Definição de parâmetros na janela Parâmetros do trabalho" na página 246.

Execução de um trabalho urgente

Quando você tem um trabalho urgente, pode enviá-lo para processamento ou impressão e executá-lo antes de outros trabalhos. Se enviar um trabalho para processamento enquanto outro estiver sendo processado, este é interrompido temporariamente, mas mantém seu status "em execução". Quando o processamento do trabalho urgente é concluído e ele é movido para a **Fila de impressão**, o processamento do trabalho interrompido é retomado.

Se enviar um trabalho urgente enquanto outro estiver sendo impresso, este é interrompido temporariamente após a página atual (ambos os lados) ou conjunto ser impresso, mas mantém seu status "em execução". Quando for concluída a impressão do trabalho urgente, a impressão do trabalho interrompido é retomada.



Observação: Somente um trabalho pode ser processado ou impresso por vez. Portanto, se vários trabalhos forem selecionados (um depois do outro) como trabalhos urgentes, eles serão processados/impressos na ordem de seleção.

Para enviar um trabalho urgente:



Observação: Só será possível executar essa ação se um trabalho estiver aguardando na fila. Se o trabalho estiver ativo, essa opção não estará disponível.

➤ Na janela Filas ou Armazenamento, clique com o botão direito do mouse no trabalho e selecione **Executar imediatamente**.

O trabalho aparece com o indicador de status **urgente** no topo da fila apropriada e é executado imediatamente.

Exclusão de um trabalho

Excluir um trabalho da janela **Fila de processamento**, **Fila de impressão** ou Armazenamento, remove permanentemente o trabalho do CX Print Server. Depois disso, para imprimir o trabalho, será necessário reenviá-lo ao CX Print Server para processamento. Para remover temporariamente um trabalho de uma fila, utilize a opção **Mover para armazenamento** (consulte "Transferência de um trabalho para a janela Armazenamento" na página 35).

Para excluir um trabalho:



Observação: Só será possível executar essa ação se um trabalho estiver aguardando na fila. Se o trabalho estiver em execução, essa opção não estará disponível.

 Clique com o botão direito no trabalho desejado na fila ou janela Armazenamento e selecione Eliminar.

A seguinte mensagem aparece.



2. Clique em Sim.

Os trabalhos selecionados são excluídos.



Observação: É possível excluir mais de um trabalho por vez: Selecione os trabalhos e, no menu **Trabalho**, selecione **Excluir**.

Gerenciamento da janela Armazenamento

Enviando trabalhos

Para enviar um trabalho na janela Armazenamento:

Na janela Armazenamento, clique com o botão direito do mouse no trabalho e selecione Enviar.

Os trabalhos RTP são enviados à **Fila de impressão**. Todos os outros trabalhos são enviados à **Fila de Processamento**.

Duplicando trabalhos

Para duplicar um trabalho:

➤ Na janela Armazenam., clique com o botão direito do mouse no trabalho e selecione **Duplicar**.

O arquivo selecionado é duplicado e recebe o nome do trabalho original seguido pelo sufixo **_dup**.



Observação: Ao duplicar um trabalho RTP é criada uma versão PDF do trabalho.

Descarte de informações RTP

As informações RTP podem ser descartadas, se desejado. Sob certas circunstâncias, é necessário descartar dados RTP. Por exemplo, quando desejar realizar um novo RIP no arquivo, arquivar um trabalho sem as informações RTP ou editar tabulações.

Para descartar informações RTP de um trabalho:

➤ Na janela Armazenam., clique com o botão direito no trabalho relevante e selecione **Inverter à origem**.

Os dados RTP são descartados e o arquivo retorna ao seu formato original; por exemplo, *PostScript*.

Arquivando e recuperando trabalhos

Para manter espaço livre suficiente no disco, recomenda-se realizar o backup dos trabalhos e dos arquivos relacionados em um servidor externo e excluí-los da janela Armazenamento.

Este processo de backup é chamado Arquivamento. É possível recuperar trabalhos arquivados e arquivos relacionados posteriormente para uso futuro.


Você pode definir um caminho de arquivamento padrão, que será exibido automaticamente na caixa de diálogo Abrir, quando selecionar **Arquivar** no menu **Trabalho**. Defina esse caminho na janela Configurações, em **Preferências** > **Padrões gerais**.

Se um trabalho incluir elementos VI, será necessário arquivar ou recuperar esses elementos antes de arquivar ou recuperar o trabalho. Para obter mais informações sobre arquivamento ou recuperação de elementos VI, consulte "Gerenciando Elementos VI" na página 197.

Para arquivar um trabalho em um servidor externo:

1. Na janela Armazenamento, clique com o botão direito no trabalho que pretende arquivar e selecione **Arquivar**.

Será exibida a caixa de diálogo Arquivar.



2. Localize a pasta desejada e clique em Arquivar.

Um arquivo de gabinete (um arquivo compactado) que contém todos os arquivos relacionados ao trabalho arquivado é criado no local selecionado.




Notas:

- O trabalho arquivado mantém o seu status atual (isto é, concluído, com falhas, em espera ou anulado) e é arquivado com as informações das janelas Parâmetros do trabalho e Histórico do trabalho.
- Ao ser recuperado, um trabalho arquivado guarda o nome do trabalho original, e não o nome atribuído quando foi arquivado.
- 3. Na janela Alerta de Trabalho, verifique se o arquivamento foi concluído.
- 4. Exclua o trabalho da janela Armazenamento.

Para recuperar um trabalho arquivado:

1. No menu **Trabalho**, selecione **Recuperar de arquivo**.

Será exibida a caixa de diálogo Recuperar.



2. Localize o trabalho arquivado pelo nome, selecione o arquivo de gabinete relacionado e clique em **Recuperar**.

O trabalho selecionado aparece no topo na lista da janela Armazenamento. É atribuído a ele o indicador de status (concluído, em espera, com falha ou anulado) que possuía antes do arquivamento.



Notas:

- É possível recuperar mais de um trabalho por vez.
- Também são recuperados os arquivos relacionados ao trabalho (por exemplo, PDL).
- O trabalho é recuperado com as informações nas janelas Parâmetros do trabalho e Histórico do trabalho.
- O arquivo de gabinete não é excluído.
- 3. Na janela Alerta de trabalho, verifique se o arquivo foi recuperado com êxito.

Visualizar um Histórico de trabalhos

➤ Na janela Filas ou Armazenamento, clique com o botão direito do mouse no trabalho e selecione **Histórico do trabalho**.

A janela Histórico do trabalho aparece.

Para mais informações sobre a janela Histórico do trabalho, consulte "Histórico do trabalho" na página 236.

Relatório do Job Ticket

O relatório do Job Ticket contém todas as informações da janela Parâmetros do trabalho (incluindo os dados da barra de título da janela Parâmetros do trabalho). O relatório do Job Ticket apresenta os parâmetros do trabalho em uma única folha e pode ser exportado ou impresso em uma cópia de impressão.

Esta função é útil para:

- Tornar as informações do trabalho disponíveis para o serviço Hot-Line no caso de consulta do cliente.
- Salvar os parâmetros do trabalho para uso futuro.
- Fornecer ao cliente uma ferramenta para acompanhar os trabalhos impressos.

Para exibir o relatório do Job Ticket:

1. Clique com o botão direito na janela Armazenam. e selecione **Relatório do Job Ticket** no menu.

A janela relatório do Job Ticket aparece.

Editando trabalhos 43



- 2. Pode-se exportar ou imprimir o relatório ao clicar em **Imprimir** ou **Exportar**.
- 3. O relatório do Job Ticket é exportado como um arquivo de texto.

Editando trabalhos

Existem duas maneiras de visualizar e editar trabalhos a partir do CX Print Server:

- Antes de processar, utilize o software Enfocus PitStop Edit para Acrobat. Consulte "Edição de um trabalho não processado" na página 44.
- Após o processamento, utilize o Editor de trabalhos do CX Print Server. Consulte "Edição de trabalhos processados" na página 45.

Edição de um trabalho não processado

O software PitStop Edit permite:

- Visualizar e alterar as propriedades de um objeto; por exemplo, propriedades de cores.
- Criar listas de ações, que você pode utilizar para automatizar trabalhos repetitivos.

Para editar o trabalho utilizando o PitStop Edit:

 Clique com o botão direito do mouse no trabalho e selecione Visualização e editor de trabalhos.



Observação: O trabalho deve ser um arquivo PDF ou *PostScript*. Para obter informações sobre como editar trabalhos processados, consulte "Edição de trabalhos processados" na página 45.

O arquivo é aberto no Acrobat.

2. Utilize o software PitStop Edit para editar o trabalho, conforme desejado.



Dica: Consulte a documentação do PitStop Edit (C:\Arquivos de programas\Adobe\Acrobat\plug-ins\Enfocus\Documentation\PitStop Manual.pdf) para se familiarizar com as funções do software.

Edição de trabalhos processados

A ferramenta Editor de trabalhos permite visualizar e editar os trabalhos RTP antes de imprimir. Você pode utilizar o Editor de trabalhos para excluir, mover ou inserir páginas. Enquanto você navega por várias páginas de um trabalho, pode visualizar miniaturas do trabalho. Para um trabalho imposto, pode visualizar as folhas de imposição, incluindo o layout das páginas em cada folha. Pode-se também visualizar a orientação, as marcas de recorte e as marcas de dobra das páginas.

Para abrir o editor de trabalhos:

Na janela Armazenamento, clique com o botão direito do mouse no trabalho RTP que deseja visualizar e selecione Visor e editor de trabalhos.

A janela Editor de trabalhos aparece, mostrando a primeira página do trabalho selecionado.

Botões de navegação



Os botões de navegação permitem selecionar um livreto ou uma página específica para visualização, bem como navegar pelas páginas do trabalho atual.



Observação: Quando a primeira página de um livreto estiver em exibição, o botão de navegação Página anterior leva para o livreto anterior. Quando a última página de um livreto estiver em exibição, o botão **Próxima página** leva para o próximo livreto.

Visualização do trabalho

Os botões de visualização permitem alternar o modo de exibição da página. Tabela 8: Botões de visualização

Este botão:	Permite:
Panorâmica	Visualizar uma área diferente da imagem.
Conta-gotas	Descobrir os valores CMYK de uma área específica na página. Para localizar os valores, primeiramente clique no botão Conta-gotas . Em seguida, mova o ponteiro para o ponto da página em que deseja medir os valores de cores e clique. Os valores CMYK serão exibidos como dica de ferramenta.
€ Mais zoom	Ampliar a área selecionada da página.
Q Menos zoom	Reduzir o tamanho da área selecionada em 50%.
Zoom de um para um	Visualizar o tamanho real da página na escala um para um (1:1).
Ajustar à tela	Dimensionar a página para que se ajuste ao espaço disponível na tela.
- 6.25% +	Visualizar a imagem em diferentes níveis predefinidos de ampliação selecionando uma porcentagem na lista.
Girar exibição	Girar a página em 90°, 180° e 270°.
Mostrar/ocultar separação	Ativar ou desativar uma ou mais separações.

Visualizando páginas no Editor de trabalhos

A janela Editor de trabalhos possui três guias—**Livretos**, **Miniaturas** e **Folhas de imposição**, que permitem alternar entre as visualizações.


A guia Livretos

A guia **Livretos** exibe os livretos incluídos no trabalho selecionado e os nomes e números de páginas em cada livreto. A guia Livretos é aberta por padrão ao visualizar um trabalho RTP que não seja de imposição.

Para exibir uma página na guia Livretos:

➤ No painel esquerdo da guia Livretos, clique duas vezes no nome da página que deseja exibir.

A página é exibida no painel direito.




A guia Miniaturas

A guia **Miniaturas** mostra as miniaturas de cada página do livreto selecionado. Essas miniaturas permitem localizar uma página específica mais facilmente.

Para exibir uma página na guia Miniaturas:

- 1. Clique na guia Miniaturas.
 - As versões em miniatura das páginas aparecem do lado esquerdo da guia, no painel de miniaturas.
- 2. Utilize a barra de rolamento, conforme desejado, para exibir todas as páginas.



- 3. Para exibir as miniaturas lado a lado, redimensione o painel de miniaturas arrastando a barra que divide os painéis na guia.
- Clique duas vezes na miniatura da página que deseja exibir.
 A página é exibida no painel direito.

A guia Folhas em imposição

A guia **Folhas em imposição** está disponível somente para trabalhos RTP de imposição. Essa guia permite exibir as folhas em imposição e verificar os parâmetros de imposição. Não é possível editar o trabalho nessa guia.




Notas:

- Em trabalhos VI, aparece o número do livreto em vez do número da folha por exemplo, Livreto 1, Página 15.
- Em trabalhos duplex, cada folha é exibida duas vezes, uma para o lado A e outra para o lado B. Por exemplo: **Folha 1**, **Lado A**.

Para exibir uma página de um trabalho em imposição:

- 1. Clique na guia **Miniaturas** ou **Livretos**.
- 2. Selecione a miniatura ou a página desejada.
- 3. Clique na guia **Folhas em imposição.**

A página selecionada do trabalho em imposição é exibida.



4. Para editar o trabalho, clique na guia **Livretos** ou **Miniaturas**.



Observação: Se um trabalho RTP em imposição for editado, e depois retornado à visualização da folha em imposição, a visualização será atualizada de acordo com as modificações aplicadas.

Edição de um trabalho RTP

É possível editar um trabalho RTP das seguintes maneiras:

- Mover páginas dentro de um trabalho.
- Excluir páginas de um trabalho.
- Inserir páginas de outro trabalho.




Observação: Trabalhos que podem ser editados no Editor de trabalhos não podem passar por um novo RIP. Depois de salvo no Editor de trabalhos, o trabalho é um novo arquivo RTP sem um arquivo PDL associado. Não é possível aplicar parâmetros que exijam um novo RIP a esses trabalhos.

Para mover uma página em um trabalho:

- 1. Clique na guia **Miniaturas**.
- 2. No painel de miniaturas, clique na página que deseja mover.
- 3. Arraste a página para o local alvo.



Observação: O marcador vermelho indica onde a página será inserida.



A página é movida para o local selecionado e os números de páginas são atualizados.

4. Clique em **Salvar como** para salvar as modificações no trabalho.

Para excluir uma página de um trabalho

1. Na janela Editor de trabalhos, clique na página que deseja excluir e clique em **Excluir**.

A página é excluída e os números de páginas são atualizados.


2. Clique em **Salvar como** para salvar as alterações.

Cópia de páginas em um trabalho

É possível copiar uma página ou todas as páginas de um trabalho para outro.


Para copiar uma página em um trabalho:

Na janela Editor de trabalhos, clique em Selecionar trabalho.
 A janela Trabalhos RTP aparece.



2. Selecione o trabalho com a página que deseja copiar e clique em **OK**.


Na guia **Miniaturas**, o painel esquerdo se divide em dois. As miniaturas do segundo trabalho aparecem abaixo das miniaturas do trabalho que está sendo editado.



- 3. No conjunto de miniaturas inferior, localize a página que deseja copiar.
- 4. Arraste a página até o conjunto de miniaturas superior, para o local desejado no trabalho que está sendo editado.



Observação: O marcador vermelho indica onde a página será inserida.



A página copiada é inserida no local desejado e os números de páginas são atualizados.

5. Clique em **Salvar como** para salvar as alterações.

Para copiar todas as páginas de um trabalho para outro trabalho:

- 1. Siga as etapas de 1 a 4 do procedimento para copiar uma página em um trabalho (consulte a página 51).
- Clique no botão Mesclar trabalhos.
 Todas as páginas do segundo trabalho aberto são inseridas no final do trabalho que está sendo editado.
- 3. Clique em **Salvar como** para salvar as alterações.

Gerenciando impressoras virtuais

O CX Print Server fornece três impressoras de rede padrão, conhecidas também como impressoras virtuais. Impressoras virtuais é uma função utilizada para mecanizar fluxos de trabalho, que então definem o fluxo do trabalho. Elas contêm fluxos de trabalho predefinidos que são automaticamente aplicados a todos os trabalhos de impressão processados com a impressora virtual. Não é necessário reinicializar configurações de trabalho para cada trabalho, o que aumenta a eficiência da impressão.

Uma impressora virtual é uma impressora publicada na rede com parâmetros específicos definidos para o processamento e a impressão no CX Print Server. O CX Print Server contém um mecanismo que instala automaticamente as impressoras virtuais publicadas na estação de trabalho cliente com o PPD e o driver de impressora adequado.

O CX Print Server é predefinido com três impressoras virtuais:

ProcessPrint

Os arquivos enviados a esta impressora são processados de forma automática e enviados imediatamente para impressão na impressora digital DocuColor 8000AP.

ProcessStore

Os arquivos enviados a esta impressora são automaticamente processados e armazenados no formato RTP na janela Armazenam. Posteriormente, você pode enviar o trabalho para impressão ou alterar os parâmetros do trabalho e submetê-lo novamente ao processamento ou à impressão.

SpoolStore

Os arquivos enviados a esta impressora são automaticamente armazenados na janela Armazenam. até serem enviados para processamento e impressão. Pode-se importar somente arquivos PDL (tais como: PS, PDF, VIPP, VPS) à spool store, não arquivos RTP que passaram por RIP.



Observação: Os parâmetros do trabalho relacionados à impressão que são definidos no trabalho a partir do driver ou PPD substituem os parâmetros definidos na impressora virtual.

As opções **Impressora padrão** definidas no PPD utilizam os parâmetros padrão especificados para a impressora virtual escolhida.

Adicionando uma nova impressora

Quando se adiciona uma nova impressora virtual, pode-se especificar se ela é publicada na rede e se os parâmetros da impressora virtual irão substituir os parâmetros do PPD.


Além disso, baseando-se em conjuntos de papel predefinidos, é possível especificar que uma impressora virtual suporta exceções de página dinâmicas e selecionar os conjuntos de papel desejados (até quatro conjuntos para cada impressora virtual). Um trabalho que tenha incorporado comandos de exceções de página dinâmicas, e é enviado a impressão usando uma impressora virtual de exceções de páginas dinâmicas, é imprimido usando os atributos de papel definidos.

Para adicionar uma nova impressora:

1. No menu Ferramentas, selecione Centro de recursos.

A janela Centro de recursos é aberta.

2. Na lista **Recursos**, selecione **Impressoras virtuais.**



3. Clique no botão **Adicionar** +.

O quadro de diálogo Adicionar nova impressora virtual aparece.



4. Na caixa **Nome**, digite o nome da nova impressora que deseja adicionar.

- 5. Na lista **Com base em**, selecione uma impressora existente com configurações similares.
- 6. Se desejar, digite no quadro **Comentários** quaisquer comentários com respeito aos parâmetros da impressora virtual (opcional).
- A caixa de verificação Publicar a impressora na rede é selecionada como padrão. Cancele a caixa de verificação se não deseja publicar a impressora na rede.
- 8. Selecione a caixa de verificação **Substituir parâmetros do PPD** se desejar que os parâmetros da impressora virtual sobrescrevam a seleção do parâmetro de PPD.
- Se deseja que esta impressora suporte exceções de página dinâmicas, selecione a caixa de verificação Suporte às exceções de página dinâmicas.
 - Para obter mais informações sobre as exceções de página dinâmicas, consulte "Exceções de página dinâmicas" na página 132.
- 10. Edite os parâmetros do trabalho da nova impressora virtual (consulte *Editando uma impressora existente*).



Observação: Se não editar os parâmetros do trabalho, as configurações da nova impressora virtual são retiradas da impressora na qual foi baseada.

Clique em **OK** na caixa de diálogo Adicionar nova impressora virtual.
 A nova impressora aparece na lista Impressora.

Editando uma impressora existente

Para editar uma impressora existente:

 Na área Impressoras virtuais, selecione uma impressora na lista e clique no botão Editar .

A caixa de diálogo Editar impressora virtual aparece.



2. Clique em Editar.

A janela Parâmetros do trabalho aparece.

- 3. Selecione os parâmetros desejados e altere as configurações de acordo com suas necessidades.
- 4. Clique em **OK** para retornar ao quadro de diálogo Editar impressora virtual.
- 5. Clique em **Salvar** para salvar as novas configurações.

Excluindo uma impressora existente

1. Na janela Impressoras virtuais, selecione uma impressora na lista e clique no botão **Excluir**.




2. Na mensagem que aparece, clique em **Sim** para excluir a impressora designada.

Gerenciando conjuntos de papel


O CX Print Server é fornecido com conjuntos de papel predefinidos para sua conveniência. Tais conjuntos de papel não podem ser removidos mas podem ser modificados. Além disso, pode-se adicionar, modificar ou remover conjuntos de papel personalizados de acordo com suas exigências.

Para adicionar um novo conjunto de papel:

- No menu Ferramentas, selecione Centro de recursos.
 A janela Centro de recursos é aberta.
- 2. Na lista Recursos, selecione Conjuntos de papel.



Clique no botão Adicionar .
 Aparece a janela Propriedades do conjunto de papel.



- 4. Introduza os seguintes parâmetros:
 - Nome: introduza o novo nome do conjunto de papel. Recomendase que o nome seja o mais descritivo possível—por exemplo, Letter90gsmuncoat.
 - ☐ Nas listas **Tamanho**, **Cor**, **Peso**, **Revestimento** e **Tipo**, selecione as propriedades desejadas para o novo conjunto de papel.
 - ☐ Se você tiver ativado a função de papel personalizado, mapeie o conjunto de papel para um **Perfil personalizado**.



Observação: É possível a configuração para até dez perfis personalizados.

Para obter informações sobre como ativar a função de papel personalizado, consulte "Padrões gerais" na página 224.

5. Clique em **OK**.

Para adicionar um conjunto de papel:

- Na janela Conjunto de papel, selecione o conjunto de papel que deseja modificar.
- 3. Modifique as propriedades desejadas do conjunto de papel.
- 4. Clique em **OK**.

Para excluir um conjunto de papel:

- 1. Na janela Centro de recursos, com a opção **Conjuntos de papel** selecionada, selecione o conjunto de papel que deseja excluir.
- Clique no ícone Remover .
 O conjunto de papel _é excluído.



Observação: Os conjuntos de papel predefinidos do sistema não podem ser excluídos.



Trabalhando em uma estação de trabalho cliente

Visão Geral	.62
Trabalho a partir de estações de trabalho cliente Windows	.62
Trabalhando em estações de trabalho cliente Macintosh	.65
Web Center do Spire	.73
Utilizando as hot folders	.76
Aplicativo da unidade de impressão do Spire	.80

Visão Geral

Para imprimir um trabalho a partir de uma estação de trabalho cliente, selecione um dos seguintes métodos:

- Imprima o trabalho em uma das impressoras de rede (virtuais) do CX Print Server, por exemplo, ProcessPrint.
 O trabalho passa por spool e é processado ou impresso (de acordo com o fluxo de trabalho selecionado da impressora virtual). Se utilizar este método, você poderá imprimir por meio de qualquer software por exemplo, Microsoft Word e utilizar qualquer formato de arquivo, de qualquer estação de trabalho cliente (Windows, Macintosh ou UNIX).
- Arraste o trabalho para uma hot folder.

 O trabalho passa por spool e é processado ou impresso (de acordo com o fluxo de trabalho selecionado da impressora virtual correspondente). Se você utilizar o método de hot folder, poderá imprimir a maioria dos arquivos PDL no CX Print Server; por exemplo, arquivos *PostScript*, PDF, EPS, Variable Print Specification e VIPP.

Para obter mais informações sobre hot folders, consulte "Utilizando as hot folders" na página 76.



Observação: Os trabalhos PDL que passam por spool no CX Print Server devem ter extensões de nome do arquivo apropriadas—por exemplo, *.ps ou *.pdf.

Trabalho a partir de estações de trabalho cliente Windows

O CX Print Server pode receber trabalhos de impressão de uma estação de trabalho cliente *Windows* que tenha um dos seguintes sistemas operacionais:

• Windows 2000 e Windows XP

Como exemplo, a seção a seguir descreve como definir uma impressora de rede do CX Print Server para uma estação de trabalho cliente com sistema operacional *Windows* XP Professional.

Definindo uma impressora - Windows XP


Use o Assistente para Adicionar Impressora do *Windows* para definir as impressoras de rede do CX Print Server.



Observação: Quando você adiciona uma nova impressora de rede do CX Print Server a uma estação de trabalho cliente, não é necessário instalar o arquivo PPD do CX Print Server e o driver de impressora *PostScript* da *Adobe* separadamente. Eles já foram instalados automaticamente no Assistente para Adicionar Impressora do *Windows*.

Para definir uma impressora de rede no Windows XP utilizando o ambiente de rede:

1. Na área de trabalho, clique duas vezes em **Meus locais de rede** e procure a impressora de rede desejada.



2. Clique duas vezes no ícone de rede.

A impressora de rede é definida na estação de trabalho cliente *Windows*.

Copiar do driver de impressora do Windows

Execute este procedimento se precisar criar arquivos *PostScript* a partir de estações de trabalho que não estejam na mesma rede que o CX Print Server; por exemplo, em sites do cliente.

- 1. Na unidade CX Print Server **D:**, clique duas vezes na pasta **Utilities**.
- 2. Clique em **PC Utilities** e em **Driver de impressora**.
- 3. Localize o diretório do driver relevante para sua versão do *Windows*.
- 4. Usando um utilitário de compressão, como o *WinZip*, comprima o diretório e copie-o em um disco ou envie-o por e-mail ao cliente.


Imprimindo a partir do Windows

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir no software correspondente. Por exemplo, abra um arquivo PDF no *Acrobat*.
- 2. No menu File, selecione Print.

A janela Print aparece.

3. Na lista **Nome**, selecione a impressora de rede desejada do CX Print Server— por exemplo, **Spire_ProcessPrint**.

Para obter mais informações sobre como instalar impressoras de rede do CX Print Server em estações de trabalho cliente, consulte "Trabalho a partir de estações de trabalho cliente Windows" na página 62.



4. Se desejar, clique no botão **Propriedades** e modifique os parâmetros do trabalho.



Notas:

- A menos que a opção Substituir parâmetros do PP foi selecionada na impressora virtual, quaisquer modificações nos parâmetros da impressora substituem os parâmetros da impressora virtual selecionada.
- **Printer's Default** indica que os valores utilizados serão aqueles definidos para a impressora virtual do CX Print Server.
- 5. Clique em **OK**.
- 6. Clique em **OK** na janela Print. O arquivo é enviado ao CX Print Server.

Trabalhando em estações de trabalho cliente Macintosh

O CX Print Server pode receber trabalhos impressos de estações de trabalho cliente *Macintosh* com o *Mac OS X* (10.x).

Como exemplo, a seção a seguir descreve como definir uma impressora de rede do CX Print Server para uma estação de trabalho cliente *Macintosh* com *Mac OS X*.

Você também pode enviar trabalhos utilizando as impressoras virtuais do CX Print Server sobre um protocolo TCP/IP. Esta conexão permite uma velocidade de spool significativamente maior.

Copiando o arquivo PPD do CX Print Server para Mac OS X (10.4)

Antes de configurar uma impressora de rede, é necessário instalar o arquivo PPD do CX Print Server na estação de trabalho cliente *Macintosh*.


1. No menu **Go** (Ir), selecione **Connect to Server** (Conectar ao servidor).



A janela Connect to Server aparece.




2. Clique em **Procurar** para localizar o CX Print Server desejado e, em seguida, clique em **Conectar**.




A janela Connect to Server aparece.



3. Selecione **Guest** e clique no botão **Connect**.



- Selecione a pasta Utilities do servidor e clique em OK.
 A pasta CX8000AP_Utilities é montada na sua área de trabalho.
- 5. Clique duas vezes na pasta **CX8000AP_Utilities** na área de trabalho.
- 6. Clique duas vezes na pasta **PPD**, e clique duas vezes na pasta para o idioma desejado.
- 7. Copie o arquivo PPD do CX Print Server para o disco rígido do *Macintosh*.






Dica: É recomendável que você copie o arquivo PPD arrastando-o do CX Print Server para a pasta **Library** > **Printers** > **PPDs** > **Contents** > **Resources** > **en.lproj** no *Macintosh*.

Adicionando uma impressora de rede para Mac OS X (10.4)

Copie o arquivo PPD do CX Print Server na pasta Library > Printers > PPDs > Contents > Resources > en.lproj em sua estação de trabalho cliente.

Para mais informações sobre como copiar o arquivo PPD, consulte "Copiando o arquivo PPD do CX Print Server para Mac OS X (10.4)" na página 66.


2. No menu **Go** selecione **Applications** (Aplicações).





3. Abra a pasta Utilities e clique duas vezes no ícone Printer Setup Utility.




Observação: Se você tiver o Mac OS X (10.2), clique duas vezes no ícone **Print Center** da pasta **Utilities**.








- 5. Selecione o CX Print Server.
- 6. Na lista Print Using, selecione Other.
- 7. Localize a pasta em que copiou o arquivo PPD e selecione o arquivo.




- 8. Clique em **Open** para atribuir o arquivo PPD à impressora de rede do CX Print Server selecionada.
- 9. Clique em **Add** para adicionar a nova impressora à lista de impressoras.




Imprimindo a partir de um Macintosh

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir no aplicativo correspondente; por exemplo, abra um arquivo Quark.
- 2. No menu File, selecione Print.



- 3. Na lista **Printer**, selecione a impressora desejada.
- 4. Na lista Copies & Pages, selecione Printer Features.



5. Ajuste as opções da impressora como desejar.



Notas:

- A opção **Printer's Default** indica que o valor utilizado será o definido pela impressora publicada atualmente selecionada.
- Os parâmetros do PPD são divididos em cinco Printer Specific Options na lista.
- Ao modificar as configurações do trabalho, clique em Print.
 O arquivo é enviado ao CX Print Server.

Web Center do Spire 73

Web Center do Spire

O **Spire Web Center** é um site da internet que fornece informações sobre o Spire e pode ser acessado a partir de estações de trabalho cliente.

Com o **Spire Web Center**, você pode:

- Verificar o status dos trabalhos nas filas do Spire, a janela Alerta de trabalho em seu status atual e as informações sobre o sistema da impressora.
- Fazer o download de ferramentas de cliente remotas, software de utilitários, perfis de cores e drivers de impressão.
- Exibir a documentação relacionada ao Spire, como notas de versão, guias do Spire, perguntas e respostas freqüentes e outras informações sobre solução de problemas.
- Encontrar links relacionados a fornecedores ou produtos.

Para conectar ao web center a partir de uma estação de trabalho cliente:



Importante: Para conectar ao Web Center do Spire a partir de uma estação de trabalho cliente, você deve, primeiramente, ativar o serviço de conexão à web no CX Print Server. Para ativar este serviço, selecione a janela Settings > **Administration** > **Remote Tools Setup**.

Para obter mais informações sobre como ativar o serviço de conexão à Web, consulte "Configuração das ferramentas remotas" na página 210.


- 1. Em sua área de trabalho, clique no ícone Internet Explorer.
- 2. Quando o Internet Explorer é iniciado, digite no campo endereço: http://<spire name>—por exemplo, se o nome da estação do Spire for FALCON_E, digite http://FALCON_E.



Observação: Você também pode usar o endereço IP do CX Print Server - por exemplo, http://192.168.92.0.



Importante: Se desejar conectar-se ao CX Print Server de uma estação de trabalho cliente *Macintosh*, entre em contato com o administrador do sistema para adicionar o nome do Spire ao DNS. Isso será necessário já que os protocolos de resolução de nomes do *Windows* não são suportados pelo *Macintosh*. A adição DNS é exigida quando o cliente passa por um servidor principal na rede.



O CX Print Server Web Center aparece.

O Web Viewer

A página Web Viewer (Visualizador da Web) permite visualizar a configuração da impressora e as informações do sistema, os trabalhos localizados atualmente nas janelas Filas e Armazenamento do CX Print Server e os alertas que aparecem atualmente na janela Alerta de trabalho. Esta informação é importante ao imprimir a partir de uma estação de trabalho cliente pois permite-lhe monitorar seus trabalhos nas filas e realizar quaisquer modificações necessárias.

Além disso, se houver um sistema que utiliza protocolo XML, pode-se recuperar a informação sobre a lista do trabalho e o status de impressão.

Web Center do Spire 75

Tabela 9: Descrição das guias no Web Viewer

Esta guia	Permite visualizar
Filas	Trabalhos que estão em execução no momento na Fila de Impressão e na Fila de processamento do CX Print Server
Armazena- mento	A janela Armazenam. do CX Print Server e os trabalhos existentes
Alertas	As mensagens da janela Alerta de trabalho do CX Print Server. Por exemplo, se um trabalho enviado para impressão a partir da estação de trabalho cliente apresentar falha, você poderá visualizar a mensagem na janela Alerta de trabalho, editar os parâmetros do trabalho (arquivo PPD) e enviá-lo novamente para processamento e impressão no CX Print Server
Impressora	Informações do sistema do CX Print Server

Downloads

A página **Downloads** permite acessar a pasta **Utilities** do CX Print Server e baixar as ferramentas e os arquivos disponíveis para as estações de trabalho cliente *Windows* e *Macintosh*, como o arquivo PPD do CX Print Server.

Links

A página **Links** permite conectar-se aos fornecedores ou aos produtos relacionados.

Utilizando as hot folders

Para cada impressora de rede publicada do CX Print Server que você define em uma estação de trabalho cliente, é criada automaticamente uma hot folder correspondente na pasta **D:\Hot Folders** do CX Print Server. O CX Print Server possui três hot folders padrão, **HF_ProcessPrint**, **HF_ProcessStore**, e **HF_SpoolStore**. Tais hot folders correspondem às três impressoras padrão.

Cada hot folder contém o nome da impressora virtual HF printer's name.

Ao conectar de uma estação de trabalho cliente ao CX Print Server na rede, você pode utilizar a hot folder para enviar trabalhos PDL ao CX Print Server. Quando você estabelece uma conexão, arraste seus trabalhos para a hot folder desejada (de acordo com o fluxo de trabalho selecionado).



Dica: Pode-se também arrastar e soltar o ícone da hot folder na sua área de trabalho para criar um atalho da pasta para um uso posterior.

Os trabalhos localizados na hot folder serão enviados automaticamente ao CX Print Server através da impressora virtual correspondente. Conseqüentemente, todos os parâmetros do trabalho da impressora virtual, incluindo os do fluxo do trabalho, serão aplicados ao trabalho.

Logo que o trabalho passar por spool no CX Print Server, ele desaparece da hot folder e entra na **Fila de Processamento** do CX Print Server ou na janela Armazenamento, de acordo com o fluxo de trabalho selecionado.



Observação: Se você enviar os arquivos para impressão através de uma hot folder enquanto o software do CX Print Server estiver desativado, quando o software for reiniciado, os arquivos localizados nas hot folders serão importados imediatamente ao sistema.

Formatos de arquivo da hot folder

As hot folders podem conter todos os formatos PDL que são suportados pelo CX Print Server, PS, PDF, EPS, PRN, VPS, VIPP, PPML, TIF, JPG e GAP.

Os arquivos de formatos não suportados que são movidos a uma hot folder não são importados ao CX Print Server e permanecem na hot folder.

Utilizando as hot folders 77

Hot folders e Brisque ou Prinergy jobs (formatos GAP)

Ao utilizar hot folders para imprimir trabalhos em formato GAP, o processo é mecanizado e o trabalho é convertido a um PDF que é exibido nas filas do CX Print Server. Os arquivos PDF podem ser programados e impressos como qualquer outro arquivo PDF.


Utilizando as hot folders de estações de trabalho cliente

Você pode utilizar hot folders para processar e imprimir arquivos a partir de qualquer estação de trabalho cliente. Os seguintes procedimentos explicam como imprimir utilizando as hot folders do *Windows* e *Macintosh* OS X.

Para imprimir um trabalho utilizando uma hot folder a partir do Windows:

- Na área de trabalho do Windows, clique duas vezes no ícone Ambiente de Rede.
- 2. Localize seu CX Print Server.
- 3. Clique duas vezes no CX Print Server.

Aparecerá uma lista com todas as pastas compartilhadas, hot folders e impressoras virtuais.



4. Clique duas vezes na hot folder desejada—por exemplo **HF_ProcessPrint.**




Dica: Pode-se também arrastar e soltar o ícone da hot folder na sua área de trabalho para criar e utilizar um atalho da pasta no futuro.

É possível agora arrastar os arquivos desejados para a hot folder. Todos os arquivos são processados e impressos automaticamente na impressora, de acordo com o fluxo de trabalho da hot folder.

Para imprimir um trabalho utilizando uma hot folder a partir de um Mac OS X:

1. Na barra do menu **Finder**, selecione **Go** > **Connect to Server**.



A janela Connect to Server aparece.




Utilizando as hot folders 79

2. Localize o CX Print Server na rede e clique em Connect.



3. Selecione **Guest** e clique no botão **Connect.**



4. Na lista, selecione a hot folder desejada (por exemplo, HF_ProcessPrint



e clique em **OK**.

O ícone da hot folder aparece na sua área de trabalho. É possível agora arrastar os arquivos desejados para o ícone da hot folder. Todos os arquivos são processados e impressos automaticamente na impressora, de acordo com o fluxo de trabalho da hot folder.

Aplicativo da unidade de impressão do Spire

Sobre o Driver de impressora

O driver de impressora do CX Print Server permite definir os parâmetros do trabalho durante a impressão na Impressora digital DocuColor 8000AP por meio de qualquer aplicativo da sua estação de trabalho cliente. O driver de impressora também possibilita a exibição da configuração da Impressora digital DocuColor 8000AP e o monitoramento do status da impressora. Você também pode salvar um conjunto de parâmetros de impressão para reutilização.

Instalando o Driver de impressora

O driver de impressora é instalado automaticamente na estação de trabalho cliente quando você configura a impressora de rede. Depois que a impressora é definida, você deve ativar a interface do usuário aprimorada do driver de impressora.

Definindo uma impressora no Windows

Para definir uma impressora no *Windows*, consulte "Trabalho a partir de estações de trabalho cliente Windows" na página 62

Ativando o driver de impressão

Para ativar a interface do usuário aprimorada do driver de impressora:

- 1. Na área de trabalho, selecione Iniciar > Configurações > Impressoras e Aparelhos de Fax.
- 2. Clique com o botão direito do mouse no ícone de impressora e selecione **Propriedades**.
- 3. Selecione a guia **Driver de Impressão**.



4. Na lista de **ativação da interface do usuário aprimorada**, selecione **ativado**.

- 5. Clique em Aplicar.
- 6. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.


Utilizando o Driver de impressora

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir no software correspondente. Por exemplo, um arquivo PDF.
- 2. No menu File, selecione Print.
- 3. Na janela Print, clique em **Properties.**

A janela do driver de impressora é exibida.



Observação: O driver de impressora será instalado na primeira vez que você acessar a interface do usuário aprimorada do driver de impressora. Isso pode levar alguns momentos. A partir de agora, leva menos tempo para acessar o driver de impressora. Uma mensagem "carregando" aparece durante a inicialização do driver de impressora.



Na janela do driver de impressora, é possível realizar as seguintes ações:

- Definir parâmetros do trabalho.
- Alterar parâmetros e salvar as configurações como um perfil.
- Carregar um perfil salvo.
- Verificar o status da Impressora digital DocuColor 8000AP.
- Definir as configurações de *PostScript* do trabalho.

Definindo os parâmetros do trabalho no Driver de impressora

- 1. Na janela do driver de impressora, defina os parâmetros desejados.
 - **Configurações**: define os parâmetros de impressão
 - **Estoque de papel**: define os parâmetros do estoque de papel
 - **Qualidade da impressão**: define os parâmetros de qualidade de impressão
 - **Cor**: define os parâmetros de cor
 - **Serviços**: define o parâmetro do serviço
 - Acabamento: define as opções do retocador

Para obter mais informações sobre como definir os parâmetros do trabalho, consulte "Definição de parâmetros na janela Parâmetros do trabalho" na página 246.

2. Clique em **OK**.


Depois de definir os parâmetros de um trabalho, você poderá salvar as configurações como perfil para uso futuro.

Utilizando perfis

Você pode definir os parâmetros de um trabalho e salvar as configurações como perfil para uso futuro. Os perfis são úteis para quando você quiser imprimir trabalhos diferentes com as mesmas configurações, ou se quiser reimprimir um trabalho.

Para salvar um perfil:

 Depois de definir todos os parâmetros desejados de um trabalho, clique em Salvar conjunto.




- 2. Localize a pasta na qual deseja salvar as configurações.
- 3. Na caixa **Nome do arquivo**, digite o nome desejado para o arquivo.
- 4. Clique em **Salvar**.

As configurações são salvas como perfil.

Para recuperar um perfil salvo:

1. Na janela do driver de impressora, clique em **Carregar conjunto**.



 Localize e selecione o arquivo com as configurações salvas e clique em Abrir.

As configurações salvas são aplicadas ao trabalho.




Dica: É possível modificar qualquer uma das configurações, se desejado.


Visualizando o status da impressora


A janela Status da impressora apresenta quatro guias que mostram o status da impressora.

- 1. Na janela do driver de impressora, clique na guia **Impressora**.
- 2. Clique na guia **Estoque de papel** para exibir as informações sobre o estoque de papel das bandejas.



3. Clique na guia **Retocador** para exibir as informações sobre as opções de acabamento.







5. Clique na guia **Consumíveis** para exibir as informações sobre os produtos que podem ser recarregados e verificar os recursos.



6. Clique em **Atualizar** para atualizar as informações exibidas.



Notas:

- Quando você acessar o driver de impressora, as informações do recurso serão atualizadas apenas depois que você clicar em Atualizar.
- Clique também em **Atualizar** para atualizar as tabelas de gradação.

Configurações de PostScript

Você pode aprimorar as configurações de *PostScript* do seu arquivo.

1. Na janela do driver de impressora, clique na guia PostScript.



- 2. Na lista Formato PostScript, selecione a configuração desejada.
- 3. Na lista **Nível da linguagem PS**, selecione o nível desejado da linguagem.
- 4. Na lista **Enviar fontes TrueType como**, selecione a configuração desejada.
- 5. Na lista **Configurações de fontes TrueType**, selecione a configuração desejada.
- 6. Marque a caixa de seleção **Imprimir as informações de erro do PS** se quiser gerar informações de erro.
- 7. Na área **Orientação**, selecione a orientação desejada.
- 8. Na área **Cores de saída**, selecione a cor de saída desejada.
- 9. Clique em **OK** para salvar as configurações.

Trabalhando Off-line

A impressora está off-line nas seguintes circunstâncias:

- Sua estação de trabalho não está conectada ao CX Print Server.
- O DocuColor 8000AP e o CX Print Server não estão se comunicando.
- Você está trabalhando em um ambiente não TCP/IP tal como um ambiente Novell.
- A impressora virtual selecionada não está publicada no CX Print Server.

Quando o DocuColor 8000AP estiver off-line, é possível selecionar e salvar as configurações no software do Driver de impressão para a impressora virtual selecionada. Entretando, não é possível atualizar o visor de informações sobre os recursos da impressora; por exemplo, o papel ou o toner.

Desinstalando o Driver de impressora

Para desinstalar o driver de impressora:

- Na área de trabalho, selecione Iniciar > Configurações > Impressoras e Aparelhos de Fax.
- Clique com o botão direito do mouse na impressora de rede do CX Print Server e selecione Excluir.
 - A impressora é excluída da sua estação de trabalho cliente.
- 3. Na janela Impressoras e Aparelhos de Fax, no menu **Arquivo**, selecione **Propriedades do Servidor**.
- Na janela Propriedades do Servidor de Impressão > guia Driver de Impressão, selecione a impressora *Xerox*, por exemplo, AdobePS CX8KAPO1, e clique em Remover.
 - O driver é removido.
- 5. Selecione Iniciar > Executar.
- 6. Localize o servidor.
- 7. Encontre \Utilities\PC Utilities\Driver Extension.
- 8. Clique duas vezes em Creo_Driver_Uninstall.exe.
 - O driver de impressora é desinstalado.

5

Produção de impressão

Fluxo de trabalho de imposição	92
Fluxo de trabalho de alta resolução	104
Fluxo de trabalho PDF	109
Exceções de página	114
Exceções de página dinâmicas	132
Fontes	134
Fluxo de trabalho de artes gráficas	137

Fluxo de trabalho de imposição

Imposição é o processo de organizar páginas de um trabalho na folha de impressão em determinada ordem, de forma que elas fiquem na seqüência adequada após a impressão, dobra e corte. A determinação do melhor layout ajuda a criar uma saída mais organizada e economiza papel. A imposição não afeta o conteúdo das páginas. Ela afeta apenas o posicionamento das páginas na folha de impressão.

A forma como as páginas são organizadas na folha de impressão depende de diversos fatores, incluindo o tamanho das páginas, o tamanho da folha de impressão e os requisitos de encadernação do trabalho final. Também é possível adicionar várias marcas às folhas a fim de auxiliar no processo de produção. Tais marcas mostram o local onde o papel deve ser dobrado ou aparado.

Sempre que possível, você deve definir as configurações de imposição antes de realizar o RIP do trabalho. Se alterar as configurações-chave da imposição—por exemplo, configurações do modelo—o pós-RIP pode resultar em um novo RIP ineficiente do seu trabalho.

No CX Print Server, você pode definir as configurações da imposição de três modos diferentes, dependendo de suas necessidades.

- Use a guia Imposição para definir as configurações para um trabalho único ou para fazer alterações no momento da utilização.
 - Para obter mais informações sobre a guia **Imposição**, consulte "Guia Imposição" na página 264.
- Use o Criador de modelos de imposição para criar e salvar modelos reutilizáveis.
- Use uma impressora virtual do CX Print Server para predefinir as configurações da imposição de trabalhos repetidos ou que tenham as mesmas configurações.

Ao criar uma nova impressora virtual ou ao editar uma impressora existente, defina as configurações de imposição para aquela impressora. Essas configurações tornam-se as opções padrão da impressora e são aplicadas a todos os trabalhos que utilizam essa impressora.

Para obter mais informações sobre impressoras virtuais, consulte "Gerenciando impressoras virtuais" na página 53.

Na guia **Exceções**, você também pode definir exceções de página para trabalhos que sofreram imposição.

Para obter mais informações sobre essa guia, consulte "Configurando exceções para os trabalhos que sofreram imposição" na página 114.

Criando, exibindo e modificando modelos de imposição

No CX Print Server, você pode usar o Criador de modelos de imposição para criar modelos de tipos similares de trabalhos que têm as seguintes configurações em comum:

- Método de imposição
- Colunas e linhas
- Simplex/duplex
- Ligação

Por exemplo, se quiser criar um modelo de imposição para brochuras de tamanho A4 impressas em papel A3, crie um modelo denominado "BrochuraA4" e selecione as seguintes configurações:


- Método de imposição: Grampo a cavalo
- Colunas: 1
- Linhas: 2
- **Tipo: Duplex** (selecionado por padrão)
- Encadernação: Para a esquerda

Você pode definir todas as outras configurações; por exemplo, **Tamanho de** aparação, **Sangramento**, **Margem**, **Medianiz** e **Tamanho do papel**, na guia **Imposição**.

Para abrir o Criador de modelos de imposição

No menu Ferramentas, selecione Criador de modelos de imposição.

A janela do Criador de modelos de imposição é exibida.



Para criar um modelo

- 1. Na lista **Método**, selecione um método de imposição.
- 2. Clique em **Novo** *.
- 3. Digite o nome de um novo modelo e pressione ENTER.
- 4. Na área **Layout**, digite o número de colunas e linhas necessárias.

O método de imposição selecionado determina o número de colunas e linhas que você deseja inserir. Você pode colocar até 64 páginas em uma folha (8×8) para **Grampo a cavalo** e **Sem costura**. Para **Etapa e repetição** e **Etapa e continuação**, é possível colocar até 625 páginas em uma folha (25×25) .

Para obter mais informações sobre métodos de imposição, consulte "Método de imposição" na página 265.

- 5. Em **Tipo**, selecione **Simplex** ou **Duplex**.
- 6. Em Orientação, selecione Retrato ou Horizontal.



Observação: A configuração **Orientação** do Criador de modelos de imposição é apenas para fins de exibição. Este parâmetro não é salvo no modelo. (Na guia **Imposição** em **Tamanhos**, você define a orientação do trabalho.)



Na lista Encadernação, selecione o método adequado de encadernação.
 Observação: Encadernação só está disponível quando os métodos de imposição Grampo a cavalo e Sem costura estão selecionados.

8. Clique em Salvar.

Todos os modelos salvos aparecem na guia **Imposição**. Depois que você selecionar um método de imposição, os modelos relacionados serão exibidos nos parâmetros de **Modelo**, na lista **Layout**. Consulte Tabela 10. Por exemplo, se você criou um modelo **Etapa e continuação**, ele será exibido na lista **Layout** apenas quando você selecionar o método de imposição **Etapa e continuação**.

Alguns modelos aparecem em mais de um método de imposição. Tabela 10: Modelos de imposição salvos na lista Layout de acordo com o método

Método selecionado na guia Imposição:	Tipo de layout do modelo na lista Layout :
Etapa e repetição	Etapa e repetição, Cortar e empilhar
Etapa e continuação	Etapa e continuação
Grampo a cavalo	Grampo a cavalo, Sem costura
Sem costura	Grampo a cavalo, Sem costura

Exibindo modelos

À medida que cria ou modifica um modelo, você o vê no visualizador de modelos. Conforme você seleciona os parâmetros, o visualizador de modelos é ativamente alterado para refletir suas escolhas.

No visualizador de modelos, você pode exibir um modelo de imposição de três maneiras:

- Clique em **Prosseguir** E para exibir as páginas de capa.
- Clique em **Voltar** para exibir o verso das páginas.
- Clique em **Ambos** para exibir tanto a frente quanto o verso das páginas ao mesmo tempo.



Notas:

- Quando Simplex estiver selecionado, apenas o modo de exibição Prosseguir ficará disponível.
- O tamanho da folha é definido na guia Imposição. O tamanho da folha que aparece no visualizador de modelos é dinâmico. Ele se altera para acomodar os parâmetros que você escolhe.

Modificando modelos

O visualizador de modelos permite girar uma ou mais páginas e alterar o local delas na folha.

A seta cinza que aparece em cada página indica o topo da página. O número da página é indicado pelo número que aparece em cada página.

Para girar a página a 180 graus:

- Verifique se a caixa de seleção Aplicar alterações na frente e atrás está desmarcada.
- 2. Selecione a página desejada.



Dica: Para selecionar várias páginas consecutivas, clique na primeira, pressione e mantenha pressionada a tecla Shift e clique na última página. Para selecionar várias páginas não consecutivas, pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL e clique ao mesmo tempo em cada página.

3. Clique em **Girar a 180**

Para girar os dois lados de uma página a 180 graus:


- 1. Selecione a página desejada.
- 2. Marque a caixa de seleção Aplicar alterações na frente e atrás.
- 3. Clique em **Girar a 180**

Você pode alterar o local da página em uma folha conforme necessário. Geralmente, é preciso alterar o local da página quando o método de imposição **Etapa e continuação** é selecionado.

Para alterar a posição de uma página específica na folha de impressão:

1. Clique no local de destino para onde deseja mover a página. Por exemplo, clique na página 1 se quiser colocar uma página diferente nesse local.


O local de destino fica azul ao ser selecionado.



2. Clique na caixa **Número da página** e digite o número da página que deseja mover para o local de destino. Por exemplo, digite 5 para colocar a página 5 no local da página 1.

3. Pressione ENTER.

A página é movida para o seu novo local.





Importante: O número da página que estava antes no local de destino não é movido automaticamente para outro local. Para manter essa página, mova-a manualmente para o novo local.

Caso tenha um trabalho duplex e a caixa de seleção **Aplicar alterações na frente e atrás** esteja marcada, o número do verso da página também será alterado. No exemplo acima, a página 6 é o verso da página 5.

Simulando trabalhos com o seu modelo

É possível simular como seria a aparência dos trabalhos na janela Armazenam. se você aplicasse um modelo de imposição a eles.



Observação: Os parâmetros do modelo de imposição não são aplicados de verdade ao trabalho — você está visualizando apenas uma simulação de como seria o trabalho se esse modelo fosse selecionado na guia **Imposição**.

Para simular um trabalho com determinado modelo de imposição:

- Na janela do Criador de modelos de imposição, clique no botão Simular.
- 2. Clique em **Browse** (Procurar).

A janela Armazenam. aparece.



3. Selecione um trabalho e clique em **Selecionar**.

Os parâmetros do trabalho (Tamanho da folha, Tamanho de aparação, Orientação da aparação, Conjs./folha, Tamanho do sangramento, Girar a 90 graus, Marcas de corte e Dobras) aparecem com seus valores na janela Simular imposição.



Observação: Tanto os trabalhos RTP quanto os não-RTP estão disponíveis para simulação.



1. Altere os parâmetros conforme desejado.

5. Clique em Exibir trabalho simulado.


A janela Visualizar aparece. A simulação do trabalho é mostrada com o modelo atual de imposição aplicado.

Para obter mais informações sobre a janela Visualizar, consulte "Janela Visualizar" na página 271.

Gerenciando modelos


No Criador de modelos de imposição, você pode:

- Importar modelos de outros CX Print Servers conectados à sua rede.
- Exportar modelos do CX Print Server no qual você está trabalhando para outros servidores conectados à sua rede.
- Duplicar modelos.
- · Renomear modelos.
- Editar modelos.
- Excluir modelos.



Para importar um modelo:

- No Criador de modelos de imposição, clique em Importar !!.
- 2. Na lista **Procurar em**, localize o servidor e a pasta onde estão os modelos.




3. Escolha o arquivo de modelo e clique em **Selecionar.**



Observação: Os modelos criados no software Ultimate não podem ser importados nem usados no CX Print Server. Eles devem ser criados por meio do Criador de modelos de imposição.

Para exportar um modelo:

- 1. No Criador de modelos de imposição, na lista **Método**, selecione o método de imposição e depois escolha o modelo que deseja exportar.
- 2. Clique em **Exportar** .
- 3. Na lista **Salvar em**, localize o servidor e a pasta onde deseja copiar o modelo.



4. Clique em Salvar.

Para duplicar um modelo:

- 1. No Criador de modelos de imposição, na lista **Método**, selecione o método de imposição e depois escolha o modelo que deseja duplicar.
- 2. Clique em **Duplicar** .

É criada uma cópia do modelo com a palavra Cópia no fim do nome do arquivo.



3. Para alterar o nome do arquivo de cópia, use o comando **Renomear**. (Observe o procedimento a seguir.)

Para renomear um modelo:

- 1. No Criador de modelos de imposição, na lista **Método**, selecione o método de imposição e depois escolha o modelo que deseja renomear.
- 2. Clique em Renomear .
- 3. Exclua o nome anterior.
- 4. Digite o novo nome e pressione ENTER.

Para editar configurações do modelo:

- 1. No Criador de modelos de imposição, na lista **Método**, selecione o método de imposição e depois escolha o modelo que deseja editar.
- 2. Altere as configurações desejadas.
- 3. Clique em **Salvar**.

Para excluir um modelo:

- No Criador de modelos de imposição, na lista Método, selecione o método de imposição e depois escolha o modelo que deseja excluir.
- 2. Clique em **Excluir** .
- 3. Confirme se realmente deseja excluir o modelo selecionado.

Fluxo de trabalho de alta resolução

O trabalho com arquivos de alta resolução durante o processo de projeto e layout pode ser lento e pouco eficiente. O processamento e a manipulação de arquivos grandes costumam ser demorados. Para acelerar a produção, é comum trabalhar com arquivos de baixa resolução até a etapa de RIP.

O CX Print Server fornece o APR (Automatic Picture Replacement) da Creo e suporta os fluxos de trabalho Open Prepress Interface(OPI), para substituir arquivos de baixa resolução por arquivos de alta resolução durante o RIP.



Arquivo com imagem de alta resolução, 5.23 MB



Arquivo com imagem de baixa resolução, 306 KB

APR da Creo

APR da Creo é um método de substituição de imagem para arquivos *PostScript*. APR da Creo é um conjunto padronizado de instruções de arquivos que especifica como uma imagem externa de alta resolução é colocada em um arquivo *PostScript* quando este é enviado para o RIP. As instruções especificam as informações sobre tipo, tamanho, posição, rotação e recorte e a localização das imagens de alta resolução.

Quando você envia um arquivo *PostScript* para ser processado, o CX Print Server verifica se há nele instruções de APR da Creo. Em seguida, ele procura o arquivo externo de alta resolução, faz a substituição da imagem especificada e realiza o RIP do arquivo *PostScript*.

Para obter mais informações sobre como definir as configurações de APR, consulte "Guia Serviços" na página 273.

OPI

Assim como o APR da Creo, o OPI é um conjunto padronizado de instruções de arquivos que especifica como uma imagem externa de alta resolução é colocada em um arquivo *PostScript* quando este é enviado para o RIP. As instruções especificam as informações sobre tipo, tamanho, posição, rotação e recorte e a localização das imagens de alta resolução.

Quando você envia um arquivo *PostScript* a ser processado, o CX Print Server verifica se há nele instruções de OPI. Em seguida, ele procura o arquivo externo de alta resolução, faz a substituição da imagem especificada e realiza o RIP do arquivo *PostScript*.

Diversos sistemas OPI utilizam o armazenamento remoto de arquivos de alta resolução. O CX Print Server suporta internamente o armazenamento e a substituição de arquivos OPI de alta resolução.




Observação: Os arquivos PDL de alguns softwares de DTP (como o *QuarkXPress*) podem conter estas instruções ("comentários") por padrão, mesmo que os arquivos de alta resolução não estejam disponíveis por terem sido incorporados ao trabalho. Neste caso, o trabalho não é processado e aparece uma mensagem de erro. Para garantir uma impressão contínua, a substituição da imagem OPI do CX Print Server é desativada por padrão.

Para selecionar o suporte ao OPI:

1. No menu Ferramentas, selecione Configurações.

A janela Settings aparece.

2. Em Preferências, selecione General Defaults.



3. Na área OPI, selecione Ativar suporte ao OPI do Spire.



Observação: Quando a opção **Ativar suporte ao OPI do Spire** for selecionada, a caixa de verificação **Suportar Helios Server** é selecionada automaticamente por definição. Se o suporte Helios Server não for desejado, desmarque esta caixa de verificação.

Formatos de arquivos APR da Creo e OPI

O APR da Creo e o OPI funcionam da mesma maneira no CX Print Server. Os arquivos APR da Creo de baixa resolução têm a extensão *.eps no *Windows* e a extensão *.e no *Macintosh*, enquanto os arquivos OPI de baixa resolução têm a extensão *.lay. Os fluxos de trabalho do APR da Creo e do OPI suportam arquivos de alta resolução nos formatos Creo Continuous Tone, EPSF, Jpeg, PDF, DCS1, DCS2 e TIFF. Pode-se utilizar tanto o fluxo de trabalho APR da Creo como OPI, dependendo do tipo de arquivo de alta resolução.

Preparando para imprimir utilizando o APR da Creo ou o OPI



- 1. Crie arquivos de baixa resolução a partir de arquivos de alta resolução. Observação: Você pode utilizar o Plug-in PS Image Exporter no Adobe Photoshop® para criar arquivos de imagem Photoshop (arquivos APR de baixa resolução). Você pode instalar o Plug-in PS Image Exporter a partir do CD-ROM CX Print Server Documentation and Utilities.
- 2. Exporte cada arquivo de imagem como arquivo de baixa resolução *.e. Por exemplo, um arquivo chamado pato será exportado como pato.e. As imagens OPI podem ser criadas em outro software ou podem ser fornecidas por uma empresa de artes gráficas. Verifique se criou ou obteve os arquivos de imagem desejados.



Notas:

- O arquivo de imagem PostScript (*.e) é uma visualização em baixa resolução do arquivo original de alta resolução. Ele contém informações para visualização salvas a 72dpi em preto e branco ou em cores. Ele contém também ponteiros para a localização da imagem de alta resolução.
- Os arquivos APR de baixa resolução têm a extensão "*.e" no Macintosh e a extensão "*.eps" no Windows. Os arquivos OPI de baixa resolução têm a extensão "*.lay".
- 3. Ao desenhar o documento em um software de DTP, utilize arquivos de baixa resolução.
- 4. Realize os trabalhos gráficos detalhados no arquivo original de alta resolução. Utilize somente o arquivo de baixa resolução para posicionar, girar, dimensionar e recortar.



Observação: Após criar o arquivo de baixa resolução, não altere o nome do arquivo de alta resolução. Este é o nome do arquivo que o CX Print Server está procurando.

5. Coloque os arquivos de alta resolução em um caminho específico no CX Print Server. O CX Print Server procura por este caminho ao realizar o RIP dos seus trabalhos. Use a janela Parâmetros do trabalho para definir o caminho da alta resolução para cada trabalho.



Notas:

- A pasta HiRes padrão do CX Print Server utilizada para APR e OPI é D:\Shared\HiRes.
- Os caminhos diferentes do caminho padrão são definidos por trabalho. Pode-se definir o caminho APR para qualquer servidor conectado ou disco.

Imprimindo com APR da Creo ou com OPI

Se os arquivos de alta resolução estão localizados na pasta padrão do CX Print Server (**D:\Shared\HighRes**), pode-se imprimir trabalhos APR ou OPI sem ajustar as configurações de APR.



Importante: Por definição, o suporte do OPI não é disponível. Se quiser selecionar o suporte ao OPI do Spire, consulte "Para selecionar o suporte ao OPI:" na página 106.

Siga as seguintes etapas:

1. Imprima, faça download ou importe o trabalho da estação de trabalho cliente para a janela Armazenamento do CX Print Server.

O trabalho é processado de acordo com as configurações da impressora virtual selecionada utilizando arquivos de alta resolução APR ou OPI.



Observação: Se seus arquivos de alta resolução não estiverem na pasta padrão do CX Print Server, especifique o(s) caminho(s) do APR. Consulte "Configurando um caminho da imagem de alta resolução" na página 275.

- 2. Na área de trabalho do CX Print Server, clique duas vezes no trabalho.
- 3. Na janela Parâmetros do trabalho, selecione a guia **Qualidade da** impressão.
- 4. Ajuste os parâmetros do trabalho.
- 5. Defina outros parâmetros de trabalho de alta resolução conforme desejar.



Observação: Se os dados de mascaramento no arquivo PS Image define uma parte de uma imagem completamente diferente dos dados de mascaramento no arquivo de alta resolução, não será utilizada nenhum dado de mascaramento.

6. Clique em **Submeter**.

O trabalho é processado no CX Print Server e enviado à impressora digital DocuColor 8000AP para impressão.

Fluxo de trabalho PDF 109

Fluxo de trabalho PDF


Ao imprimir trabalhos PDF com elementos repetidos, pode-se diminuir significantemente o tempo de processamento ao aplicar o fluxo de trabalho PDF.

O fluxo de trabalho PDF armazena os elementos repetidos no PDF uma única vez e utiliza-os novamente sempre que for necessário, sem o processamento repetido.


Para obter mais informações sobre a otimização do PDF, consulte "Guia Serviços" na página 273.

Para destilar um arquivo PostScript no CX Print Server:


- 1. Na estação de trabalho cliente, copie o arquivo *Post Script* desejado.
- 2. Procure o CX Print Server na rede e cole o arquivo em **D:\Shared**.
- 3. Na estação do CX Print Server, clique no botão **Iniciar** e selecione **Programas** > **Acrobat Distiller**.



4. No menu **File**, selecione **Preferences**.



- 5. Na área **Output Options**, verifique se **Ask for PDF file destination** está marcada e clique em **Cancel**. Caso não esteja marcada, selecione-a e clique em **OK**.
- 6. No menu **Settings**, selecione **Edit Adobe PDF Settings**.



Fluxo de trabalho PDF 111

7. Na pasta **General** (modo de exibição padrão), verifique se **Optimize for fast web view** está selecionada e clique em **Cancel**. Caso não esteja marcada, selecione-a e clique em **OK**.

8. No menu File, selecione Open.

A caixa de diálogo Acrobat Distiller - Open PostScript File aparece.

9. Localize o arquivo *PostScript* desejado e clique em **Open**.

O quadro de diálogo Acrobat Distiller - Specify PDF File Name aparece. O nome padrão do arquivo PDF é o nome do arquivo *PostScript*.

- 10. Se desejar, altere o nome do arquivo na caixa File name.
- 11. Confirme se o arquivo foi salvo em **D:\Shared**.
- 12. Clique em **Salvar**.

Seu arquivo é destilado e um arquivo PDF é criado.

13. No software do CX Print Server, no menu **Trabalho**, selecione **Importar**.

Você pode importar o arquivo PDF para impressão.



Dica: É possível criar um atalho para o *Acrobat Distiller* na área de trabalho do CX Print Server. Esse atalho pode ser usado para arrastar e soltar arquivos no software *Distiller* para uma rápida destilação. Para criar um atalho, clique no botão **Iniciar** na área de trabalho do *Windows* e siga o caminho **Programas > Acrobat Distiller**. Clique com o botão direito do mouse em **Acrobat Distiller** e siga o caminho **Send To > Desktop (create shortcut)**.

Exportar como PDF2Go

O PDF2Go é uma porta na qual é possível exportar arquivos RTP e convertê-los em um arquivo PDF durante a exportação.

O CX Print Server é capaz de exportar trabalhos que são arquivos PDF padrão depois do processamento. Para um trabalho RTP exportado, o arquivo PDF inclui os dados de rastreamento do trabalho.

A operação converte a informação RTP para arquivos de rastreamento que podem ser encapsulados em um formato PDF. Este processo assegura que o arquivo pode ser processado e impresso em qualquer impressora de PDF.



Observação: Com exceção dos arquivos RTP que eram originalmente trabalhos VI, pode-se exportar qualquer tipo de arquivo.

Ao exportar como PDF2Go, um bullet começa a se mover da direita para a esquerda na seta inferior adjacente à animação do servidor-impressora.



Para exportar como PDF2Go:

1. Clique com o botão direito em um arquivo na janela Armazenamento e, no menu, selecione **Exportar como PDF2Go.**



2. Selecione a opção **Impressão otimizada** para produzir um arquivo PDF de alta resolução em 300dpi.


A opção **Tela otimizada** (padrão) produz um arquivo PDF de baixa resolução em 72 dpi.



Dica: Utilize a opção **Tela otimizada** quando deseja produzir um arquivo PDF leve—por exemplo, um arquivo que pode enviar para prova por e-mail.

Fluxo de trabalho PDF 113

3. Clique em **OK**.



4. Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo e clique em **Exportar**.

O arquivo é salvado como um arquivo PDF, com o nome do trabalho, no local selecionado.



Observação: Ao exportar arquivos PDL como PDF, o arquivo é convertido em PDF pelo software *Distiller*.

Uma exceção de página é um conjunto de papel que difere do resto dos papéis em um trabalho. Por exemplo, você pode atribuir um estoque de papel diferente para cada capítulo dentro de um livro.

Para obter mais informações sobre as exceções de página, consulte "Guia Exceções" na página 283.

Inserções são páginas em branco de um estoque de papel selecionado que são atribuídas a um trabalho após um número de páginas específico. Por exemplo, você pode selecionar adicionar páginas em branco entre seções dentro de uma brochura.

Para obter mais informações sobre conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.

Configurando exceções para os trabalhos que sofreram imposição

Você pode definir diferentes conjuntos de papel para exceções especiais dentro de um trabalho e também adicionar inserções (intercalações) em trabalhos em imposição. Você define tais exceções e inserções na guia **Exceções**.

Se o método de imposição selecionado for **Grampo a cavalo** ou **Sem costura**, as exceções são tratadas como folhas em imposição (e não como páginas).



Notas:

- Para o método de imposição Etapa e repetição, as exceções são manuseadas em um nível de página (o mesmo para trabalhos que não estiverem em imposição).
- Uma folha em imposição contém imagens múltiplas que são impressas na mesma folha física.

Não será possível definir exceções nem inserções caso o método de imposição selecionado seja **Cortar e empilhar**.

Imprimindo em tabulações usando exceções

O CX Print Server suporta a opção de imprimir tabulações para ambos os fluxos de trabalho de exceções de página dinâmico e exceções de página normal. Esta seção contém uma descrição das etapas de configuração necessárias para imprimir estoques tabulados utilizando o fluxo de trabalho de exceções de página normal.

Para obter mais informações sobre as exceções de página dinâmicas, consulte "Exceções de página dinâmicas" na página 132.



Observação: A DocuColor 8000AP Digital Press também suporta s a opção de imprimir tabulações para os fluxos de trabalho de exceções de página dinâmicas e normais.

Preparação do arquivo

Este exemplo descreve como imprimir um documento usando o estoque *Xerox* 5 TAB (multiuso). As tabulações são impressas em ambos os lados (duplex). As páginas do texto foram designadas em QuarkXPress e as tabulações foram designadas em Microsoft Word.



Observação: Você pode modificar este procedimento para ajustar suas exigências de tabulação específicas.

Configuração da Impressora digital DocuColor 8000AP

Neste exemplo, você pode imprimir o arquivo PDF nos seguintes tipos de estoque:

- Páginas de texto em US Letter (8,5 × 11 polegadas)
- Tabulações em tab stock (9 × 11 polegadas)



Observação: Como alternativa, você pode utilizar o seguinte estoque de papel e ajustar as configurações adequadamente:

- Páginas de texto em A4 (210 mm x 297 mm)
- Tabulações em estoque Tab (223 mm x 297 mm)

Calibragem de cores

Utilize o estoque de papel US Letter para executar a calibragem, e então você poderá utilizar este estoque de papel para todo o trabalho.

Carregando o estoque de papel

Siga as seguintes etapas ao carregar o estoque de papel:

 Carregue o papel como Short Edge Feed para todos os estoque pois os estoque tabulados são impressos em ambos os lados (duplex), e exigem extremidades retas em ambos os lados direito e esquerdo. Carregue o estoque com as tabulações a apontar para a extremidade anterior da bandeja.

Para carregar o estoque de papel:

1. Carregue o estoque de papel carta na bandeja 1.



- 2. Carregue o estoque tabulado:
 - a. Coloque as tabulações na bandeja 2 na ordem de agrupamento para frente—por exemplo, a tabulação 1 é a tabulação superior quando as folhas de tabulação forem carregadas na impressora.
 - b. Certifique-se de que o estoque está carregado como SEF.
 - c. Selecione **Non-Standard** no lado esquerdo dos controles da bandeja.

Este exemplo utiliza tabulações de tamanho personalizado **9 × 11 (SEF)**. Utilize o estoque de tabulação *Xerox P/N #3R4405* - com as páginas de tabulação seguindo a ordem para frente. O trabalho é impresso na frente.



Notas:

- É recomendável carregar o estoque de tabulação na Bandeja 2. Isso possibilita um caminho direto dessa bandeja até a correia de imagens. Você pode carregar outros tipos de estoque em qualquer outra bandeja sem afetar a produção da impressão.
- As tabulações são impressas em duplex, que exige que o estoque de tabulação seja posicionado de modo que ambos os lados direito e esquerdo da mídia sejam alimentados pela impressora em linha reta.





Observação: As tabulações que são impressas em simplex podem ser carregadas na orientação retrato (LEF) ou paisagem (SEF).

Painel de acesso

Programe o tamanho personalizado para qualquer trabalho utilizando o painel de acesso da impressora digital DocuColor 8000AP.

1. No painel de acesso, pressione o botão de **acesso** e introduza a senha **11111.**



- 2. Vá para Tools Pathway>Non-Standard Paper Size.
- 3. Selecione **Tray #2**, **X=11**, **Y=9**.



4. Saia de todas as janelas e volte ao menu principal.

Criando conjuntos de papel

No CX Print Server, na janela do Monitor da Impressora, você pode visualizar conjuntos de papel que estão carregados na bandeja de papel.

Para obter mais informações sobre a janela Monitor da Impressora, consulte "O monitor da impressora" na página 12.

Para criar conjuntos de papel:


- 1. Na barra de ferramentas, clique no botão **Centro de recursos** .
- 2. Na lista **Recursos**, selecione **Conjuntos de papel**.
- 3. Clique em Adicionar.
 - O quadro de diálogo Propriedades do conjunto de papel aparece.
- 4. Defina os parâmetros para o estoque de texto.



- 5. Clique em **OK**.
- 6. Clique em **Adicionar** e defina os parâmetros para o estoque de tabulação.



7. Clique em OK.



Os ícones no quadro de diálogo **Conjuntos de papel** mostram que a mídia definida está disponível e a direção de impressão da mídia.



Observação: Se o ícone para a mídia de tabulação e texto não refletirem a direção de impressão que definiu, será necessário rever as definições do seu conjunto de papel.

Imprimindo o trabalho

O fluxo de trabalho de exceção de página normal (manual) é bom para trabalhos únicos.



Importante: Antes de iniciar este fluxo de trabalho, abra o arquivo PDF e note as páginas que são páginas de tabulação.

Para configurar os parâmetros do trabalho para um trabalho com duas bandejas de mídia:


- 1. Na janela Parâmetros do trabalho, clique na guia **Configurações de impressão** e defina os seguintes parâmetros:
 - Método de impressão—Duplex head to head
 - Entrega—Frente
 - Girar a 180—Sim
- 2. Na guia **Estoque de papel**, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Defina o Nome do conjunto de papel como Texto
 - Configure os seguintes parâmetros:
 - Nome do conjunto de papel—Não definido
 - · Tamanho do papel—SEF Carta
 - Peso—106-135 g/m²
- 3. Na guia **Exceções**, clique no botão **Adicionar** e utilize a Tabela 11 para adicionar as exceções de página:

Tabela 11: Exemplos de exceções de página

Páginas	Utilizar conjunto de papel	Bandeja
5 -6	Guia	Automático
19-20	Guia	Automático
31-32	Guia	Automático
59-60	Guia	Automático
103-104	Guia	Automático



Observação: As tabulações são impressas em ambos os lados.



4. Defina os outros parâmetros do trabalho conforme o desejado e clique em **Enviar**.

Informação adicional

A lista a seguir fornece sites úteis sobre como imprimir tabulações e modelos:

- Modelo: Faça o download de modelos da Xerox do seguinte site da Web:
 http://www.xerox.com/go/xrx/template/
 Promotions.jsp?view=MP6&active=active&promoID=Laser_Printer_
 Template_tabs&Xcntry=USA&Xlang=en_US
- Dicas de design: Algumas boas dicas de design para imprimir tabulações estão disponíveis no site a seguir:
 - http://www.xerox.com/go/xrx/template/
 Promotions.jsp?view=MP6&active=Active&promoID=Printer_Temp
 late_Using_Graphics&Xcntry=USA&Xlang=en_US
- O Speciality Media Guide pode ser baixado do site a seguir: http://www.xerox.com/

Imprimindo tabulação utilizando o plug-in Spire Tabs para Acrobat

O plug-in Spire Tabs para *Acrobat* (versão 7.0 ou posterior) permite criar e inserir tabulações em seus trabalhos não processados (PDF ou *PostScript*), gerenciar atributos de tabulação e texto e salvar um conjunto de atributos para uso futuro.

Ao criar o plug-in Spire Tabs para criar tabulações, não é necessário definir exceções na guia **Exceções**.



Importante: Se você adicionar tabulações ao trabalho, precisará marcar a caixa de seleção **Documento com diversos tamanhos de papel** (na janela Parâmetros do trabalho, na guia **Estoque de papel**, em **Diversos tamanhos de papel**).

Para criar tabulações com o plug-in Tabs:


 Na janela Armazenam., clique com o botão direito do mouse no trabalho não processado e selecione Visualização e editor de trabalhos.



Observação: O trabalho deve ser um arquivo PDF ou *PostScript*.

O trabalho é aberto no software Acrobat.

No menu Plug-Ins, selecione Spire Tabs Printing.
 A janela Tabs Printing é aberta com a guia Text Attributes.



- 3. Na área **Tabs**, defina os atributos de tabulação:
 - a. Por padrão, o tamanho da tabulação para trabalhos do tipo carta é definido como 9x11 e para trabalhos A4, A4+. Selecione o tamanho da tabulação na lista Size para alterá-lo.
 - b. Na lista **Type**, selecione o número e o tipo das tabulações.

Dica: Para inverter as tabulações, isto é, para que a tabulação menor seja a primeira, selecione uma das opções de inversão de tabulação.

- c. Selecione a orientação adequada da tabulação.
- d. Na caixa **Top Offset**, digite um valor para a distância entre a extremidade mais alta do papel e a extremidade mais alta da tabulação mais acima.



Observação: As unidades do plug-in Tabs são definidas na caixa de diálogo Preferences do *Acrobat*.

- e. Na caixa **Bottom Offset**, digite um valor para a distância entre a extremidade mais baixa do papel e a extremidade mais baixa da tabulação mais inferior.
- f. Na caixa **Length**, digite o comprimento da tabulação.
- g. Na caixa Width, digite a largura da tabulação.
- 4. Na área **Text**, defina os atributos do texto das tabulações:
 - a. (Opcional) Na lista **Font**, selecione a fonte do texto da tabulação.
 - b. (Opcional) Na lista Size, selecione o tamanho da fonte do texto da tabulação.
 - c. (Opcional) Clique no botão **Color** para alterar a cor da fonte do texto da tabulação.
 - d. (Opcional) Clique em **Bold** para que o texto da tabulação fique em negrito.



- e. (Opcional) Clique em **Italic** para que o texto da tabulação fique em itálico.
- f. (Opcional) Clique em **Underline** para sublinhar o texto da tabulação.
- g. Clique no botão de alinhamento adequado, conforme mostrado na Tabela 12.

Tabela 12: Botões de alinhamento de tabulação

	Vertical	Horizontal
Alinhar à esquerda		
Centralizar	[11]	
Alinhar à direita	Lili	

- h. (Opcional) Em **Offset**, digite os valores de offset nas caixas **x** e **y** para ajustar o offset do texto na guia. O valor **x** move o texto horizontalmente de acordo com o alinhamento; o valor **y** move o texto verticalmente.
- (Opcional) Selecione Wrap text para passar o texto automaticamente para a linha seguinte quando todo o texto não couber em uma linha.
- j. (Opcional) Selecione **Text on both sides** para que o texto seja exibido nos dois lados da tabulação.
- k. Na área **Direction**, selecione a direção adequada para o texto:











Observação: As opções de **Direction** estão disponíveis apenas para trabalhos em formato Retrato.






6. Na coluna **Before Page**, clique na primeira célula e digite o número da página que deseja colocar logo após a tabulação.

7. Na coluna **Text**, digite o texto da tabulação.

A tabulação aparece na área de miniaturas.



- 8. Para adicionar mais tabulações, repita as etapas 6 e 7.
- 9. Clique em **Apply** para aplicar as configurações da tabulação ao documento.


A janela Tabs Printing é fechada, e as tabulações adicionadas tornamse parte do documento.

- 10. No menu **File** do *Acrobat*, selecione **Save**.
- 11. No CX Print Server, selecione a caixa de seleção **Documento** com diversos tamanhos de papel na guia **Estoque de papel**, nos parâmetros **Diversos tamanhos de papel**.
- 12. Processe e imprima o trabalho.

Gerenciando tabulações na janela Tabs Printing

Para alterar o local de uma tabulação:

➤ Na área de miniaturas, clique na tabulação que deseja mover e arrastea a o local desejado.



A tabulação é colocada no local selecionado e seus números são atualizados de acordo.

Para substituir uma página por uma tabulação:

- 1. Na área de miniaturas, clique com o botão direito do mouse na página e selecione **Replace with tab page**.
 - A página é excluída do documento e substituída por uma nova tabulação.
- 2. Na tabela, digite o texto da tabulação.

Para inserir uma tabulação antes ou depois de determinada página:

Na área de miniaturas, clique com o botão direito do mouse na página e selecione Insert tab before page ou Insert tab after page.


Para remover uma página ou tabulação do documento:

➤ Na área de miniaturas, clique com o botão direito do mouse na página ou tabulação e selecione **Remove**.

Depois de definir os parâmetros da tabulação de um trabalho, você poderá salvar as configurações. As configurações salvas serão úteis para quando quiser imprimir trabalhos diferentes com as mesmas definições de tabulação.

Para salvar as configurações da tabulação:

1. Na parte superior da janela Tabs Printing, clique em **Save**.



- 2. Digite um nome para as configurações.
- 3. Para salvar os locais e o texto das tabulações criadas, marque a caixa de seleção **Include Tab location and Caption**.



Observação: Caso você não marque essa caixa, somente as configurações de atributos de texto serão salvas.

4. Clique em **Save**.

Para aplicar as configurações salvas ao trabalho:

Na janela Tabs Printing, selecione as configurações na lista Saved Settings.

As configurações salvas são aplicadas ao trabalho.



Dica: É possível modificar qualquer uma das configurações, se desejado.

Para excluir as configurações salvas:

- Na janela Tabs Printing, selecione as configurações salvas na lista Saved Settings.
- 2. Clique em **Delete**.

As configurações salvas são excluídas.

Exceções de página dinâmicas

São exceções ou inserções de página que você deseja incluir em um arquivo, principalmente trabalhos VI ou um arquivo *PostScript* muito grande.

Os comandos padrão setpagedevice de *PostScript* que especificam diferentes tipos de papel são incorporados aos arquivos de entrada e permitem imprimir trabalhos complexos de diversos tamanhos, estoques e pesos de papel. Tais comandos indicam que a impressora deve mudar de mídia durante a impressão de um trabalho. Quando um trabalho passa por RIP, o CX Print Server identifica os comandos de exceção de páginas dinâmica e mapeia os mesmos para conjuntos de papel selecionados. Em seguida, a impressora utiliza os conjuntos de papel desejados para o trabalho.

O CX Print Server suporta exceções de página dinâmicas para os seguintes formatos de arquivo:

- PostScript
- Variable Print Specification
- VIPP
- PDF

Configurando o CX Print Server para exceções de página dinâmicas

Para configurar o fluxo de trabalho para exceções de página dinâmica é necessário:

- Criar um arquivo com comandos de setpagedevice incorporados na sua estação de trabalho cliente.
- 2. Selecione **Centro de recursos** > **Conjuntos de papel** e crie os conjuntos de papel que você precisa para imprimir o arquivo.
- Crie uma impressora virtual exclusiva que suporta comandos de exceções de página dinâmicas, e mapeie os conjuntos de papel específicos na guia Exceções.
 - Para obter informações sobre como adicionar uma nova impressora virtual e mapear conjuntos de papel específicos, consulte "Gerenciando impressoras virtuais" na página 53.
- 4. Importe o arquivo no CX Print Server através da impressora virtual dedicada, e envie o trabalho para impressão.

Quando o trabalho passar por RIP, os comandos das exceções de página dinâmicas são identificados e mapeados aos conjuntos de papel selecionados. Os conjuntos de papel desejados são utilizados quando o trabalho é impresso.



Notas:

- Se um trabalho for impresso utilizando uma Impressora virtual de exceções de páginas dinâmicas, a guias **Imposição** na janela Parâmetros do trabalho não estarão disponíveis.
- Depois de importar o arquivo por meio da impressora virtual dedicada (se a impressora virtual for ProcessStore ou SpoolStore), você poderá realizar uma verificação de preflight antes de enviar o trabalho à impressora. Para obter mais informações, consulte "Preflight" na página 139.

Dicas e limitações

A lista a seguir descreve as limitações atuais do fluxo de trabalho das exceções de página dinâmicas:

- Defina todas as páginas no arquivo original utilizando os comandos de exceção de páginas dinâmicas.
- Para adicionar inserções, utilize um comando de exceções de página dinâmicas no arquivo que exige um estoque de papel, mas não imprima nada no arquivo. Se o trabalho exigir duplex, certifique-se de que utiliza o comando duas vezes.
- As impressoras virtuais que suportam exceções de páginas dinâmicas não devem ser utilizadas para outros trabalhos.
- Impressoras virtuais que suportam exceções de página dinâmicas não suportam exceções de página normais nem imposição. Além disso, a seleção do estoque de papel é limitada aos estoques atribuídos e não ao banco de dados inteiro.

Para obter mais informações sobre como definir a direção de alimentação do papel, consulte "Guia Estoque de papel" na página 251.

Fontes

Esta seção explica como trabalhar na área Fontes do Centro de recursos.


Ela também explica como fazer download das fontes em sua estação de trabalho cliente *Windows* PC ou *Macintosh*.

Fontes 135

Gerenciando fontes

1. Na barra de ferramentas, clique no botão **Centro de recursos** .

2. Na lista **Recursos**, selecione **Fontes**.



- 3. Selecione uma opção **Biblioteca de fontes.** A opção padrão é **Latin.**
- 4. Para definir a fonte padrão, selecione uma fonte a partir da lista, e clique em **Definir como padrão**.
- 5. Para excluir uma fonte, selecione a fonte e clique em **Excluir fonte**.

Para adicionar fontes ao CX Print Server:

➤ Copie as novas fontes na pasta C:\CX8000AP\General\RIP\Font.




Observação: Você pode substituir fontes. Para obter mais informações, consulte "Substituindo fontes" na página 274.

Fazendo download de fontes em seu CX Print Server

Cliente Windows PC

> Arraste as novas fontes até a hot folder **HF_Fontdownloader**.

A hot folder está junto com as outras hot folders em sua estação de trabalho cliente.



Para obter mais informações sobre hot folders, consulte "Utilizando as hot folders" na página 76.

Macintosh

Arraste as novas fontes até a hot folder **HF_Fontdownloader**.

Fluxo de trabalho de artes gráficas

Esta seção descreve o fluxo de trabalho para imprimir arquivos GAP (Graphic Art Port).

O GAP é uma porta por meio da qual é possível importar vários formatos de arquivo utilizados na indústria de artes gráficas. Os arquivos GAP já são rasterizados. O CX Print Server precisa somente preparar os arquivos para impressão, o que significa ajustar a resolução e a rotação do arquivo.

Importando arquivos GAP

Para imprimir uma página específica, importe o arquivo designado para a página específica. Para imprimir um trabalho específico, importe o arquivo designado para o trabalho específico.



Observação: Quando o arquivo de trabalho atribuído é importado, é convertido em um arquivo PDF e aparece nas filas do CX Print Server. O arquivo PDF pode ser configurado e impresso como qualquer outro arquivo PDF.

Suportando arquivos GAP

O CX Print Server pode importar e converter os seguintes tipos de arquivos:

- Brisque Jobs
- TIFF
- TIFF/IT
- CT / LW



Observação: O CX Print Server suporta os seguintes formatos de arquivo GAP: pré-separados e compostos.

O sistema converte esses tipos de arquivos em arquivos PDF prérasterizados. Os arquivos GAP PDF comportam-se da mesma maneira que qualquer outro arquivo PDF e possuem os mesmos parâmetros do trabalho.

Estrutura do arquivo GAP

TIFF/IT

Um arquivo TIFF/IT possui três componentes:

- CT.TIF
- LW.TIF
- arquivo FP (final page página final), que combina CT.TIF e LW.TIF

Para importar um arquivo TIFF/IT para o CX Print Server, importe primeiramente o arquivo FP. Durante a importação, o arquivo é convertido em PDF e aparece nas filas do CX Print Server. O arquivo PDF pode ser configurado e impresso como qualquer outro arquivo PDF.



Observação: Certifique-se de que CX Print Server na janela Importar, a opção **Arquivos Gap** está selecionada no quadro **Arquivos de tipo**.

CT, LW, TIFF

Os trabalhos Brisque e os arquivos TIFF/IT incluem CT, LW e TIFF que podem ser importados e impressos separadamente para o CX Print Server.

Brisque jobs rasterizados

Todos os trabalhos Brisque rasterizados compartilham uma estrutura comum. Cada trabalho contém um arquivo com uma ou mais páginas (no caso de trabalhos múltiplos). Além disso, cada página contém seu próprio arquivo, que combina LW e CT.

- Para importar um Brisque Job ao CX Print Server, importe o arquivo do trabalho.
- Para imprimir determinada página, importe o arquivo designado da página específica.

Preflight

Os seguintes recursos do preflight estão disponíveis:

- Analisador de PDF
- Verificação do Preflight
- Relatório do Preflight



Observação: Não é possível utilizar o analisador de PDF nem realizar uma verificação do Preflight em arquivos PDF bloqueados ou protegidos. Se fizer executar uma dessas ações, você receberá uma mensagem dizendo que o arquivo está criptografado.

Analisando um trabalho em PDF

Você pode usar o analisador de PDF para verificar se há problemas nos arquivos PDF que possam afetar o processamento. O analisador de PDF verifica os seguintes elementos:

- Documento: identifica incompatibilidades do software *Acrobat* com a compressão, criptografia, segurança e outras propriedades.
- Páginas: detecta páginas vazias e identifica o tamanho da página, as anotações e outras propriedades.
- Fontes: especifica se determinadas fontes estão no arquivo PDF ou são incorporadas.
- Cores: detecta informações sobre espaço de cor, cores pontuais, informações de processamento e configurações de gerenciamento de cores.
- Imagens: identifica a resolução da imagem, se as imagens estão inclinadas ou viradas e se elas estão comprimidas.
- OPI: detecta se o OPI é utilizado. Em caso afirmativo, o analisador de PDF detectará a versão do OPI e determinará se está faltando algum caminho de OPI nas imagens de alta resolução.
- Texto e arte em linha: identifica o tamanho do texto, a largura das linhas, o texto branco, os objetos e a tolerância à lisura.
- PDF/X: determina se o arquivo está em conformidade com PDF/X-1a ou PDF/X-3 e se o arquivo contém fragmentos de *PostScript*.

Para executar o analisador de PDF:

1. Na pasta Armazenam., clique com o botão direito do mouse no arquivo PDF e selecione **Analisador de PDF**.



- 2. Na área Configurações PDF PreFlight, execute uma destas ações:
 - Para verificar o arquivo PDF inteiro, selecione **Documento completo**.
 - Para verificar páginas específicas, selecione **Páginas** e digite o intervalo de páginas desejado.
- 3. Se você não deseja que o relatório seja aberto automaticamente quando for gerado, desmarque **Exibir relatório automaticamente**.
- 4. Se desejar, altere o nome do arquivo de relatório. Por padrão, o nome do arquivo de relatório é composto pelo nome do arquivo original e o sufixo _rep. Por exemplo, se o arquivo a ser verificado for exemplo.pdf, o arquivo de relatório será denominado exemplo_rep.pdf.
- 5. Para salvar o relatório em um local específico, clique em **Procurar** e navegue até o local desejado.
- 6. Clique em Executar.

O relatório em PDF será gerado e abrirá automaticamente.

Parâmetros do trabalho Set 05 , 12:02:55 **③** ₽ 田 Ð Valores Opções do preflight Exclusão do trabalho Salvar conjunto Ignorar preflight Fontes de substituição Sim Executar preflight APR Alta Arquivos de alta resolução Fluxo de trabalho Processar e imprimir Fontes Compressão Cores pontuais Preflight Exceções dinâmicas Cabeçalho do trabalho Informações sobre o tr. Vínculo de trabalho Dividir em livretos Otimização de PDF/PS

Verificação do Preflight

O parâmetro **Preflight** permite-lhe verificar o status dos componentes chave do trabalho antes de ser enviado para impressão.



Observação: Você deve selecionar as opções de preflight antes do trabalho ser processado, mas pode apenas visualizar o relatório de preflight depois que o trabalho é processado.

Durante a verificação do preflight, seu trabalho passa por RIP e os componentes em falta são identificados. A verificação de preflight detecta o status dos seguintes componentes chave do trabalho:

- Imagens de alta resolução ou os links incorretos para a pasta das imagens de alta resolução
- · Fontes em falta
- Cores pontuais que não são identificadas no dicionário de cores pontuais do CX Print Server
- Comandos de exceção dinâmicos para um arquivo que foi enviado através de uma impressora virtual de exceções de página dinâmicas



Observação: Se o componente de um trabalho estiver faltando, o trabalho falhará antes de passar por RIP (e aparecerá uma mensagem de alerta) e informações sobre os componentes em falta aparecerão na janela Histórico de trabalhos.

Os resultados da verificação do preflight são exibidos em um **relatório de preflight**. Por definição, um relatório Preflight não é emitido para cada trabalho. Para emitir este relatório, você deve executar uma verificação de preflight para o trabalho utilizando o parâmetro do trabalho **Preflight**.

Para executar uma verificação de preflight:

Na área Opções do preflight, selecione Executar a verificação do preflight.

Todas as quatro caixas de seleção dos componentes chave do trabalho estão ativas, mas é possível desmarcar qualquer caixa de seleção que não deseja incluir na verificação do preflight.



Observação: Se estiver faltando um dos elementos selecionados na lista, o status do trabalho no final da verificação do preflight será com falha, e o trabalho será transferido para a janela Armazenam.

Relatório do preflight

O relatório do preflight é um relatório relacionado ao trabalho que fornece informações sobre o status (encontrado ou ausente) dos componentes principais do trabalho antes da impressão e que permite corrigir os arquivos de acordo.

São especialmente úteis para executar a verificação do preflight antes de imprimir um trabalho complexo com uma grande quantidade de páginas ou cópias. A verificação do preflight detecta os componentes do trabalho em falta e exibe-os na caixa de diálogo Relatório do preflight. É possível rever o relatório e separar os componentes ausentes e, desta maneira, economizar tempo de processamento sem que mensagens de erro ou de falha sejam exibidas constantemente.

Se você executar uma verificação do preflight e todos os componentes chave forem encontrados, o trabalho será processado e impresso de acordo com o fluxo de trabalho selecionado. Se o teste falhar (elementos chave em falta forem detectados), o trabalho volta à janela Armazenamento com o relatório preflight disponível para inspeção.

O relatório do preflight reflete sempre a última execução do preflight. Se mais de uma verificação do preflight for executada em um trabalho, o último relatório do Preflight substitui o anterior. Quando um relatório de preflight é produzido, a data e a hora da verificação do preflight são indicadas na janela Histórico do trabalho.




Observação: Já que a caixa de diálogo Relatório do preflight lista todos os componentes chave do trabalho (ausentes e encontrados), você pode utilizar esse relatório para visualizar os componentes existentes (encontrados); por exemplo, a lista das fontes existentes em um trabalho e seus caminhos correspondentes.

Para visualizar o relatório do preflight:

1. Clique com o botão direito no trabalho na janela Armazenamento e selecione **Relatório do preflight** no menu.

O quadro de diálogo Relatório do Preflight aparece. Se você selecionou a opção **Arquivos de alta resolução** na área **Opções do preflight**, o **Relatório de Alta resolução** aparece em primeiro lugar.




Se não forem encontrados componentes chave no trabalho, o indicador **ausente** será exibido próximo às opções de relatório **HiRes**, **Cores pontuais** e **Fontes**.

Se você não selecionou uma opção de preflight para a verificação do preflight, o indicador **preflight não realizado** aparecerá próximo à opção do relatório.

Se todos os arquivos forem encontrados para uma opção de preflight, o indicador **encontrado** aparecerá próximo à opção do relatório.


- 2. Na lista **Mostrar**, selecione uma das seguintes opções:
 - Para exibir todos os arquivos, selecione **Tudo**.
 - Para exibir somente os arquivos que foram encontrados, selecione **Somente o encontrado**.
 - Para exibir somente os arquivos em falta, selecione **Em falta**.



3. Selecione a opção do relatório **Cores pontuais.**

A área **Relatório de cores pontuais** exibe os nomes das cores pontuais ausentes (cores pontuais que não foram encontradas no dicionário de cores pontuais) e os nomes das cores pontuais encontradas (core pontuais que foram encontradas no dicionário de cores pontuais). As colunas **C,M,Y,K** exibem as equivalências das cores pontuais CMYK:


- Se o status for ausente, o CX Print Server utilizará os valores CMYK originais que estão incorporados no arquivo PS para emular a cor pontual desejada.
- Se o status for **encontrado**, o CX Print Server utilizará os valores CMYK que estão no dicionário de cores pontuais.



4. Clique na opção de relatório **Fontes**.

A área **Relatório de fontes** exibe o nome das fontes ausentes que não estão incorporadas no arquivo e que não existem na **Biblioteca de fontes**, além das fontes encontradas.

A coluna **Origem** indica se a fonte foi incorporada no arquivo ou se foi encontrada na **Biblioteca de Fontes**.



5. Clique na opção de relatório **Exceções**.

A área **SPD** (exceções dinâmicas) exibe os comandos da exceção de página dinâmica encontrados no arquivo.

Para obter mais informações sobre as exceções de página dinâmicas, consulte "Exceções de página dinâmicas" na página 132.

6. Para salvar o relatório do preflight, clique em **Salvar** e escolha ao local desejado.



Dica: Se mais de uma verificação do preflight for executada em um trabalho, o último relatório do Preflight substitui o anterior. É possível salvar o relatório para uso futuro.

7. Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir**.



Fluxo de trabalho de cores

Calibragem	148
Fluxo de cor padrão	167
Ferramentas de cores	168

Um dos tópicos mais importantes em obter uma qualidade de impressão satisfatória é a densidade do tôner estabilizada. A densidade do tôner é afetada por diversos fatores, como calor, umidade e configurações do serviço. Você deve realizar uma calibragem diária para compensar esses fatores.

O processo de calibragem corrige as cores da impressora ao medir sua densidade e criar tabelas de pesquisa de calibragem. O CX Print Server utiliza os dados destas tabelas para compensar as diferenças entre o nível da densidade medida atual e o nível alvo, ou seja, a densidade alvo.

Você deve executar a calibragem nos seguintes casos:

- Ao utilizar um novo estoque de papel.
- Ao utilizar um método de filtragem diferente.
- Pelo menos uma vez a cada oito horas para cada combinação de estoque de papel e o método de filtragem utilizado.
- Quando a impressão exibir tons coloridos.
- Após manutenção do computador ou modificações no hardware. Por exemplo, ao substituir uma Carga corona.
- Em modificações drásticas no ambiente (temperatura e umidade).



Importante: Execute uma calibragem diferente para cada combinação de mídia e tipo de tela que está utilizando para a impressão. Ao calibrar, utilize sempre a mesma mídia que planeja utilizar para a impressão.



Dica: Você pode configurar um lembrete para lembrá-lo de calibrar a impressora digital DocuColor 8000AP. Para obter mais informações, consulte "Lembrete de calibragem" na página 229.

O dispositivo de calibração do Espectrofotômetro GretagMacbeth® Eye-One® é usado para calibrar o DocuColor 8000AP.

Diretrizes para uma calibragem bem-sucedida

Para assegurar que sua calibragem é a mais exata possível, verifique as seguintes diretrizes antes de calibrar:

- Verifique se o dispositivo de calibragem está conectado corretamente.
- Verifique se o dispositivo de calibragem está calibrado. Você deve calibrar o dispositivo pelo menos uma vez por semana, ou sempre que a energia do dispositivo for interrompida.
- Para aquecer a impressora, utilize uma mídia para imprimir pelo menos 25 folhas duplex de um trabalho de teste de qualquer uma das quatro cores.
- Imprima um trabalho para referência e utiliza a mesma mídia e o mesmo tipo de tela no qual irá imprimir i trabalho final.
- Prepare o bloco de calibragem para medir os gráficos de calibragem. Se o bloco de calibragem não estiver disponível, configure uma mídia de escrita, no mínimo 200 g/m² ou duas folhas de papel leve, na superfície. Leia o gráfico de calibragem nesta superfície.
- Defina o método de emulação do CX Print Server de acordo com o método de você utilizará para imprimir o trabalho do cliente (CSA ou Device Link).

O processo de calibragem

O processo de calibragem consiste nas seguintes etapas (detalhadas nas seções a seguir):

- 1. Calibre o dispositivo.
- 2. Defina o método de calibragem.
- 3. Carregue o conjunto de papel que quiser usar para imprimir na impressora digital DocuColor 8000AP.
- 4. No CX Print Server, no menu **Ferramentas**, selecione **Calibragem**.
- 5. Clique em **Calibrar** para executar o Assistente de calibragem de cores, e para criar uma tabela de calibragem.

6. Siga as etapas do Assistente de calibragem.



Observação: Certifique-se de que configurou o tipo de tela para o que irá utilizar para imprimir o trabalho—por exemplo, 200 dot.

- 7. Meça o gráfico de calibragem. Coloque-o na superfície que você preparou, por exemplo, na parte superior do papel branco.
- 8. Quando a calibragem for concluída, imprima o trabalho utilizando a tabela de calibragem.



Dica: É altamente recomendável incluir o nome do papel específico e o método de tela no nome do arquivo da tabela de calibragem. Isto auxilia na seleção da tabela de calibragem correta na configuração do trabalho.

Preparando o dispositivo para calibragem da impressora

O espectrofotômetro *Eye-One* é um instrumento de medição de cores de alta velocidade que informa dados densitométricos e de pontos.

Execute as seguintes etapas antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez:

1. Familiarize-se com o Manual de operações.



Também é possível utilizar o Tutorial do dispositivo para aprender como usálo corretamente. Acesse o tutorial em **Ferramentas > Calibragem** e clique em **Calibrar**. Na Etapa 1 do Assistente de calibragem de cores, clique em **Tutorial do densitômetro - Clique e aprenda**.

- 2. Conecte o dispositivo.
- 3. Calibre o dispositivo.

Conectando o espectrofotômetro Eye-One ao CX Print Server

- 1. Conecte uma extremidade do cabo do espectrofotômetro *Eye-One* na USB 2 (porta USB) do CX Print Server.
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo do espectrofotômetro ao espectrofotômetro.

Procedimento de calibragem

Para calibrar o espectrofotômetro *Eye-One*, coloque-o na bandeja.

Calibrando o CX Print Server

Definindo o método de calibragem de cor

O CX Print Server fornece dois métodos de calibragem de cores:

Calibragem alvo

Este método de calibragem permite calibrar o impressora digital DocuColor 8000AP de acordo com os seguintes valores de densidade fixos e predefinidos:

Tabela 13: Valores de densidade fixos para papel não revestido

Tôner	Valor de densidade
Ciano	1,75
Magenta	1,34
Amarelo	0,868
Preto	1,65

Tabela 14: Valores de densidade fixos para papel revestido

Tôner	Valor de densidade
Ciano	1,9
Magenta	1,45
Amarelo	0,913
Preto	1,75

O método de calibragem alvo assegura que os valores de densidade da saída de impressão não excedem os valores de densidades predefinidos. O objetivo deste método de calibragem de cores é assegurar a consistência no decorrer do tempo.


Calibragem auto-ajustável

Esse método de calibragem permite calibrar a impressora digital DocuColor 8000AP de acordo com as capacidades de desempenho da impressora. Com esse método, é possível definir a densidade máxima da saída de impressão, selecionando o nível percentual desejado. Quanto maior a percentagem, maior a densidade da cor impressa. O objetivo desse método é alcançar a intensidade de cor ideal para uma impressora específica em um determinado ponto no tempo.

A configuração padrão para o método de calibragem de cores do CX Print Server é a calibragem alvo. Você pode modificar a configuração se necessário, antes de calibrar o CX Print Server.


Para especificar o método de calibragem:

1. Na janela Configurações, selecione **Preferências>Cor**.



- Na área Método de calibragem, selecione o método de calibragem desejado, Alvo ou Auto-ajustável.
- 3. Se selecionou **Calibragem auto-ajustável** e deseja alterar as configurações padrão, clique em **Avançado**.

A janela Auto-ajustável aparece.



4. Altere a densidade de **Porcentagem de configuração máxima da impressora** se desejado, ao mover o controle deslizante ou ao digitar um valor de porcentagem na caixa correspondente.



Observação: O valor da percentagem padrão é 85%.

5. Clique em **Salvar.**



Importante: As modificações efetuadas no método de calibragem durante o RIP não entrarão em vigor.

A janela Calibragem aparece

A janela Calibragem permite-lhe criar e editar tabelas de calibragem. Você pode utilizar o Assistente de calibragem de cores para criar uma tabela de calibragem, ou editar uma tabela de calibragem existente.

O Assistente de calibragem de cores analisa as medidas e cria as tabelas de calibragem. Ao utilizar estas tabelas, o CX Print Server compensa a diferença entre o desempenho da impressora e os valores desejados.

As seguintes tabelas de pesquisa de calibragem são fornecidas:

- None: Não aplica a tabela de calibragem no trabalho.
- **SpireNormal**: Aplica a tabela de calibragem padrão da fábrica. Por essa ser uma tabela de pesquisa padrão, não pode ser substituída.

- **SpireSaturated:** Aplica a tabela de calibragem saturada padrão da fábrica. Essa tabela de pesquisa aplica uma tabela de calibragem mais escura em comparação com a tabela de pesquisa **SpireNormal**. Por essa ser uma tabela de pesquisa padrão, não pode ser substituída.
- **Normal**: Inicialmente a tabela de pesquisa **Normal** é idêntica à tabela de pesquisa **SpireNormal**. Esta semelhança muda assim que o CX Print Server é calibrado e, no final do processo de calibragem, salve a sua tabela de calibragem como padrão. Sua tabela de calibragem é salva como a tabela de pesquisa **Normal**.
- Saturated: Inicialmente, a tabela de pesquisa Saturated é idêntica
 à tabela de pesquisa SpireSaturated. Esta semelhança muda assim que
 o CX Print Server é calibrado e, no final do processo de calibragem,
 salve a sua tabela de calibragem como padrão. Sua tabela de calibragem
 é salva como a tabela de pesquisa Saturada.



Observação: Cada vez que uma tabela de calibragem for salva como padrão, ela será salva duas vezes, uma como tabela de pesquisa Normal, e uma como tabela de pesquisa Saturada.

Para abrir a janela Calibragem:

1. No menu Ferramentas, selecione Calibragem.

A janela Editar calibragem será exibida.



As seguintes opções estão disponíveis:


 Clique no botão Calibrar para executar o Assistente de calibragem de cores. Esse assistente ajuda-o a utilizar o dispositivo de calibragem para criar tabelas de calibragem.

- Selecione uma tabela de calibragem da lista **Nome da calibragem** e selecione uma das seguintes opções:
 - Clique em **Editar** para editar a tabela de calibragem. Consulte "Editando tabelas de calibragem" na página 160.
 - □ Clique em **Excluir** × para excluir a tabela de calibragem.
 - Clique em **Informações** para o Gráfico de densidade. Consulte "Lendo os dados de densidade de cor" na página 164.
 - ☐ Clique em **Fechar** para concluir um trabalho de teste e fechar a janela Calibragem.

Criando uma tabela de calibragem

- 1. No aplicativo do CX Print Server, no menu **Ferramentas**, selecione **Calibragem**.
- 2. Na janela Calibragem, clique em Calibrar.

A janela Assistente de calibragem aparece.



A primeira etapa no assistente é **Imprimir gráfico de calibragem**. Esta etapa permite-lhe detectar o ponto a iniciar para ver o tôner no papel.



Dica: Clique no ícone **Tutorial do DTP32HS - Clique e aprenda** para exibir uma animação do processo de medida e para aprender como utilizar o densitômetro corretamente.

3. Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja de entrada desejada.

A configuração da bandeja padrão é **Automática**. Quando esta opção for selecionada, o assistente procura por uma bandeja que contenha papel **Letter LEF** ou **A4 LEF**. Se o assistente não encontrar uma bandeja com um destes tamanhos, aparecerá um alerta.

Você pode imprimir gráficos de calibragem em qualquer tamanho de papel. Assegure que o papel desejado está em uma das bandejas e selecione a bandeja no assistente.

 Na lista Método de geração de tela, selecione o método de geração de tela desejado.



Observação: Verifique se configurou o método de geração de tela para o método que utilizará para imprimir o trabalho.

- 5. Na lista **Peso do papel**, selecione o peso de papel desejado.
- 6. Na lista **Revestimento do papel**, selecione o revestimento de papel desejado.

7. Defina o número de cópias necessário ao digitar o número ou ao utilizar as setas no quadro para selecionar o número.



Observação: Uma vez que o desempenho da DocuColor 8000AP é melhor após a impressão de várias páginas, é recomendável que você imprima, pelo menos, dez cópias do primeiro gráfico de calibragem e utilize uma das últimas cópias impressas.

8. Clique em **Imprimir.**

A calibragem da densidade do ponto inicial é impressa.



Observação: Se você tiver selecionado Automático como o Método de geração de telas na etapa 1 do assistente, a DocuColor 8000AP imprimirá dois gráficos, um Gráfico de calibragem da densidade da imagem e um Gráfico de texto/line art.

9. Retire o(s) gráfico(s) da impressora.

Aparece a etapa 2 do Assistente de Calibragem de Cores. Nesta etapa você pode digitalizar o gráfico de pontos de modo que o assistente possa medir cada separação e encontrar o ponto no qual o tôner aparece no papel.



Se você tiver selecionado **Automático** como o **Método de geração de telas** na etapa 1 do assistente, precisará calibrar o CX Print Server utilizando dois gráficos. A etapa 2 do Assistente de calibragem aparece da seguinte forma:



- 10. Para o espectrofotômetro *Eye-One*, pressione o botão na lateral dele e alinhe o cabeçote com a ponta da seta de cor ciano. A seta encontra-se à esquerda da coluna ciano na curva de calibragem da densidade da imagem. Sua ponta cruza com a linha semi-pontilhada. Depois de alguns segundos, o espectrofotômetro começa a soar um bip.
- 11. Para o espectrofotômetro *Eye-One*, arraste o espectrofotômetro pela coluna ciano.

Aparece uma marca de verificação ao lado do ícone ciano e aparecem as instruções para a próxima inserção, para a coluna magenta.

12. Depois de cada inserção, aguarde até a marca de verificação aparecer ao lado do ícone apropriado e siga as instruções.



Observação: Certifique-se de que as colunas de separação no gráfico sejam digitalizadas na ordem em que aparecem nos ícones: **Ciano > Magenta > Amarelo > Preto**.


Quando todas as colunas de separação forem digitalizadas com sucesso, aparecerá uma marca de verificação próxima aos ícones.



Notas:

- Se a qualquer altura a digitalização não for concluída com sucesso clique em **Redefinir** e realize novamente a digitalização.
- Se ocorrer qualquer erro ao digitalizar o gráfico, aparecerá uma mensagem de alerta. Clique em OK e digitalize novamente o gráfico.
- Se você tiver selecionado Automático como o Método de geração de telas na etapa 1 do assistente, repita as etapas 10-12 para o gráfico de texto/line art.

Aparece a etapa 3 do Assistente de Calibragem de Cores.



- 13. Selecione **Salvar como** e o nome desejado para a tabela de calibragem. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Digite um nome ou selecione um a partir da lista.
 - Selecione Como tabela padrão (Normal) para salvar a tabela de calibragem como Normal.



Observação: Cada vez que uma tabela de calibragem for salva como padrão, ela é salva duas vezes, uma como tabela de pesquisa Normal, e uma como tabela de pesquisa Saturated. O CX Print Server substitui automaticamente as tabelas de calibragem **Normal** e **Saturada** existentes.



Dica: É altamente recomendável incluir o nome do papel específico e o método de tela no nome do arquivo da tabela de calibragem. Isto auxilia na seleção da tabela de calibragem correta na configuração do trabalho.

14. Clique em Finish (Concluir).

Sem levar em consideração a opção escolhida, duas tabelas de calibragem são salvas:

- **Normal:** Uma tabela que mantém o balanço de cinza através do intervalo de cores no print job file.
- **Saturated:** Uma tabela que é a mesma que a tabela normal para 80% do intervalo de cores, mas a partir deste ponto, cada cor possui uma intensidade maior. Você pode utilizar esta tabela quando necessita de cores escuras mais intensas que na tabela normal.


Por exemplo, se denominar sua tabela de calibragem **Normal Tuesday23**, a tabela **Saturada** será automaticamente denominada **Tuesday23sat**.

Editando tabelas de calibragem

Você pode rever uma tabela de calibragem para certificar-se de que as curvas são relativamente planas e contínuas. Se você não estiver satisfeito com os resultados, a opção **Editar** permite-lhe ajustar os valores da imagem na tabela de valores.

Para editar uma tabela de calibragem:

- 1. No menu Ferramentas, selecione **Calibragem**.
- 2. Na caixa **Nome da calibragem**, selecione uma tabela de calibragem, e clique em **Editar**.



A janela Editar calibragem será exibida.

A janela Editar calibragem inclui o seguinte:

- **Tela**: Se você tiver selecionado **Automático** como o método de geração de telas, poderá visualizar duas tabelas de calibragem, **CT** ou **LW**. Na lista **Tela**selecione a tabela que deseja visualizar.
- Separação: O gráfico exibe as separações ciano, magenta, amarelo e preto. Você pode ver a informação sobre cada separação ao selecioná-la da lista.
- Gráfico de calibragem: O gráfico exibe os valores da sua tabela de calibragem.

O eixo horizontal representa os valores de percentagem do arquivo RTP. O eixo vertical representa os valores de percentagem dos dados de saída finais (após aplicar a tabela de calibragem) que são enviados à impressora.

Durante a impressão, o CX Print Server substitui automaticamente os valores CMYK no arquivo RTP pelos novos valores que compensam o nível de desempenho atual da impressora.

O gráfico exibe as separações ciano, magenta, amarelo e preto. Você pode visualizar a informação detalhada sobre cada separação ao clicar em seu botão. Para visualizar as informações de todas as separações

juntas, clique no botão que exibe todas as quatro cores .




Tabela de valores

Você pode modificar os valores da separação ao ajustar as configurações Valor do arquivo e Valor da impressora A tabela exibe alguns dos valores de percentagem exibidos no gráfico. Você pode adicionar, editar ou excluir entradas na tabela. Suas modificações serão exibidas imediatamente no gráfico de calibragem.

Para adicionar uma entrada à tabela de valores:

- 1. Destaque uma fila na tabela de valores. A nova fila de entrada aparecerá abaixo desta fila.
- 2. Clique em Adicionar entrada <u>*</u>.

A caixa de diálogo Adicionar Entrada aparece.



- 3. Selecione os valores desejados das listas Valor do arquivo e Valor da impressora.
- 4. Clique em **OK**.

A tabela de valores é atualizada e o gráfico de calibragem é ajustado.

Para excluir uma entrada da tabela de valores:

- 1. Na tabela de valores, destaque a entrada a ser excluída.
- 2. Clique em **Excluir entrada** .

A entrada é removida.

Organizando tabelas de calibragem

Pode-se utilizar as funções **Salvar** e **Salvar como** para organizar suas tabelas de calibragem.

Para salvar uma tabela de calibragem existente:

- 1. Na caixa de diálogo Editar calibragem, ajuste os valores da tabela de calibragem e os parâmetros desejados.
- 2. Clique em Salvar.

A tabela de calibragem editada é salva com o nome original.




Observação: Ao clicar em **Salvar**, as novas configurações da calibragem substituem as configurações da tabela de calibragem anterior.

Para salvar uma nova tabela de calibragem:

- 1. Na caixa de diálogo Editar calibragem, ajuste os valores da tabela de calibragem e os parâmetros desejados.
- 2. Clique em Salvar como.

A caixa de diálogo Salvar como será mostrada.



3. No quadro **Nome do arquivo**, digite o novo nome da tabela de calibragem.



Observação: Não é possível substituir as tabelas de calibragem predefinidas, **Spire Normal** e **Spire Saturated**.

4. Clique em OK.

A tabela de calibragem é salva com o novo nome.




Observação: Para editar uma tabela de calibragem, selecione **Ferramentas>Calibragem>Editar.** Para visualizar a informação sobre a tabela de calibragem, selecione **Ferramentas>Calibragem>Informação**.

5. Clique em **Fechar** para sair do quadro de diálogo Editar calibragem.

Backup das tabelas de calibragem

 Localize a pasta ColorCalibrationDB, seguindo o percurso C:\CX8000AP\General\ColorCalibration\ColorCalibrationDB.




- Abra a pasta ColorCalibrationDB.
- 3. Copie os arquivos da tabela de calibragem desejados no local onde realizou o backup.

Lendo os dados de densidade de cor

Para visualizar oGráfico de densidade:

- 1. Na janela Calibragem, na lista **Nome da Calibragem**, selecione a tabela da qual deseja receber informações detalhadas sobre as cores.
- 2. Clique em Informação 🔍.
 - O Gráfico de Densidade aparece. O gráfico de densidade fornece a informação detalhada sobre as tabelas de calibragem salvas.



O Gráfico de Densidade contém os seguintes dados:

- Nome da calibragem
- Valores de densidade máxima medidos para cada separação
- Valores de densidade máxima alvos para cada separação
- Valores de densidade mínimos aceitos para cada separação (valores da Xerox)
- Opções de visualização: filtragem por cor selecione as cores a serem exibidas/ocultadas
- Curvas de calibragem (alvo e medida) para cada separação
 - ☐ Alvo é exibida como linhas em negrito
 - ☐ Medida é exibida como linhas em negrito
- Índice enfatiza a diferença entre linhas alvos e linhas medidas

Propriedades: peso do papel, filtragem, revestimento do papel



Observação: Quando a densidade da impressora digital DocuColor 8000AP é menor que 80% da densidade alvo, aparece a seguinte mensagem:

"Atenção: Abaixo de valores de densidade máx. padrões, medidos para <ciano, magenta, amarelo, preto>. Padrão (Mínimo): <C - 1.5>, <M - 1.4>, <Y - 0.9>, <K - 1.5>

Medida: <C - >, <M - >, <Y - >, <K - >".

Imprimindo o trabalho com a tabela de calibragem

Agora que você já calibrou o papel que irá utilizar para impressão, você pode selecionar a tabela de calibragem para imprimir qualquer trabalho no mesmo estoque de papel utilizando o mesmo tipo de tela. Você pode imprimir o trabalho de referência que imprimiu anteriormente com a nova tabela de calibragem para avaliar os resultados da calibragem.

Para imprimir o trabalho de referência:

- Na área de trabalho do CX Print Server interrompa a Fila de Processamento.
- 2. Importe o trabalho.
- 3. Clique duas vezes no trabalho para abrir a janela Parâmetros do Trabalho.
- 4. Na guia **Estoque de papel** selecione o estoque de papel desejado.
- 5. Na guia **Cor**, selecione a calibragem que criou para o estoque em particular a partir do qual imprimiu.
 - Para obter mais informações sobre a guia Cor, consulte "Fluxo de cor padrão" na página 167.
- 6. Na guia **Cor**, selecione o método de filtragem que utilizou para a calibragem selecionada.
- 7. Configure todos os outros parâmetros desejados e clique em **Salvar** para fechar a janela Parâmetros do trabalho.
- 8. Ative a **Fila de Processamento** e a **Fila de Impressão**, e examine o trabalho impresso.

Se observar que a impressão possui qualquer imperfeição de cor, reveja as configurações do parâmetro do trabalho e realize as modificações necessárias. Se ainda houver imperfeições de cores, execute a manutenção do computador e repita o processo de calibragem.

Fluxo de cor padrão 167

Fluxo de cor padrão

Os parâmetros do trabalho de cores estão localizados na janela Parâmetros do trabalho > guia **Cor**. A guia **Cor** possui ferramentas de compressão de tons, como brilho, contraste e gradação, e também ferramentas para cores, incluindo a tentativa de processamento, economia de tinta e fluxo de trabalho de RGB e CMYK. Além disso, podem ser selecionados vários métodos de filtragem para o trabalho.

As ferramentas de compressão de tons e os métodos de filtragem Gradação, Brilho, Contraste e Calibragem podem ser aplicados aos trabalhos RTP sem que o CX Print Server precise fazer um novo RIP dos mesmos. As ferramentas de cores Destino, Tentativa de processamento, Emulação, Fluxo de trabalho RGB e Editor da cor pontual devem ser aplicadas antes do RIP inicial. Caso contrário, será necessário um novo RIP.

O CX Print Server suporta os seguintes formatos de cor:

- RGB
- CMYK
- Espaço de cor L*a*b*
- Cor pontual
- Escala de tons
- Duotone

Para enviar trabalhos para ajuste de cor:

- 1. Importe o trabalho à área de trabalho do CX Print Server.
- 2. Clique duas vezes no trabalho na janela Armazenamento.
- 3. Selecione a guia **Cor** na janela Parâmetros do trabalho.
 - A guia **Cor** permite-lhe aplicar correções de cor de última hora ou definir o trabalho de saída para corresponder com outros dispositivos de saída.
- 4. Ajuste os parâmetros de cor desejados. Consulte o parâmetro relevante na guia **Cor**.

Clique em Submeter para enviar o trabalho para a impressora.
 O trabalho é processado no CX Print Server e enviado à impressora digital DocuColor 8000AP para impressão.



Observação: Você também pode utilizar uma impressora virtual para ajustar parâmetros do trabalho.

Para obter mais informações sobre como enviar trabalhos ao CX Print Server, consulte "Importação e impressão de trabalhos" na página 28.

Ferramentas de cores

Gerenciador de perfil

O **Gerenciador de perfis** permite-lhe importar e excluir perfis ICC de origem e de destino, e mapear perfis de destino a cores de papel específicas.

Perfis de origem são utilizados para emular outros dispositivos, ou espaços de cores. Você pode importar perfis RGB ou CMYK de origem. Para utilizar um perfil em um trabalho, na janela Parâmetros do trabalho, selecione Cor > Fluxo de trabalho RGB ou Cor > Fluxo de trabalho CMYK > Emulação, dependendo do perfil que importou.



Observação: Perfis de RGB de origem personalizados não estão disponíveis no modo de emulação CSA.

Para obter mais informações sobre como selecionar um perfil de origem em um trabalho, consulte "Fluxo de trabalho RGB" na página 257 e "Fluxo de trabalho CMYK" na página 258.

Os perfis de destino definem o espaço de cor da sua impressora e estão baseados em combinações de papel e tôner que está utilizando. Para estoques de papel diferentes, são necessários perfis de destino diferentes. Cada perfil de destino será utilizado com papel revestido e não revestido. Para utilizar um perfil de destino diferente em um trabalho, na janela Parâmetros do trabalho, selecione **Cor** > **Perfil de destino**.


Para obter mais informações sobre como selecionar um perfil de destino em um trabalho, consulte "Perfil de destino" na página 260.

Ferramentas de cores 169

Após importar um perfil de destino, você pode utilizar o quadro de diálogo Mapeamento de cores da mídia para mapear o perfil a uma cor de papel. O perfil é unido à cor do papel e o CX Print Server irá selecionar automaticamente o perfil correto para o seu trabalho. Isto é útil—por exemplo, em trabalhos que não possuem tipos de papel misturados. Selecione Vinculada em **Cor** > **Perfil de destino**.

Para importar um perfil ICC de origem:

- Na barra de ferramentas, clique em Centro de recursos O Centro de recursos é aberto.
- 2. Na lista Recursos, selecione Gerenciador de perfil.



A guia **Perfil de origem** aparece e os perfis ICC de origem predefinidos são exibidos.

3. Clique em **Importar** .

O quadro de diálogo Importar o perfil ICC de origem aparece.



O novo nome de emulação é exibido na caixa **Nome de emulação**; se desejar, você pode alterar o nome.

5. Clique em **Importar**.


O novo perfil ICC de origem é adicionado à lista **Emulação** (**Device Link**) na janela Parâmetros do trabalho, para o parâmetro **Fluxo de trabalho CMYK** ou **Fluxo de trabalho RGB**.

Para importar um perfil ICC de destino:

Para obter mais informações sobre perfis de destino, consulte "Perfil de destino" na página 260.

1. Em Centro de recursos > Gerenciador de perfis, selecione a guia Perfil de destino.

Os perfis ICC predefinidos são exibidos.



Ferramentas de cores 171

2. Clique em **Importar** 🗓.

O quadro de diálogo Importar o perfil ICC de destino aparece.



3. Na área **Perfil de destino**, clique em **Procurar**. Procure o perfil de origem desejado e, em seguida, clique em **Abrir**.

O novo nome de emulação é exibido no quadro **Nome de emulação**; se desejar, pode alterar o nome.

- 4. Clique em **Importar**.
- 5. Se for desejado configurar o destino importado como padrão, selecione-o e clique em **Tornar padrão**.
- 6. Para mapear perfis ICC a cores específicas de papel:
 - a. Clique em Mapeamento de cor.

Aparece a janela Mapeamento de cores da mídia.



b. Na coluna **Perfil**, selecione o perfil desejado para cada cor de papel.

c. Para adicionar uma nova cor de papel, clique **Importa**r 🖽



Observação: Se você não mapear um perfil de destino para uma cor de papel, o CX Print Server utilizará o perfil padrão, ou seja, papel branco.



- d. Na caixa **Adicionar nova cor**, digite o nome da nova cor e clique em **OK**.
- e. Para excluir uma cor de papel, selecione a cor do papel desejada e clique em **Excluir**.
- f. Na mensagem que aparece, clique em **OK**.
- g. No quadro de diálogo Mapeamento de cores da mídia, clique em Fechar.

Para excluir um perfil ICC:

1. No **Centro de recursos>Gerenciador de perfil**, selecione o perfil que deseja excluir.



Observação: Perfis ICC predefinidos não podem ser excluídos.

Clique em Excluir .
 O perfil é excluído da lista de perfil.

Editor da cor pontual

Você pode usar o Editor de cor pontual para editar cores no dicionário de cores pontuais e definir cores RGB ou CMYK específicas a serem protegidas.

Edição do dicionário de cores pontuais

Páginas de trabalho individuais podem conter RGB, CMYK e elementos de cores pontuais. O Editor de cor pontual do CX Print Server permite editar os valores de CMYK de cada cor pontual no Dicionário da cor. Pode-se editar estes valores sem afetar o CT ou os elementos da página LW. Ele permite

também criar cores pontuais personalizadas e definir valores CMYK fixos para essas cores. O CX Print Server suporta as cores pontuais HKS e *PANTONE* 2000.




Observação: As cores pontuais, por exemplo, *PANTONE*, não são afetadas pela emulação CMYK. Uma cor pontual possui a mesma aparência com qualquer emulação CMYK selecionada.

Para editar uma cor PANTONE:

1. No menu Ferramentas, selecione Editor da cor pontual.

A janela Editor da cor pontual é aberta na guia **Editor da cor pontual**, com a coleção inteira de cores do CX Print Server listada.



- 2. Para encontrar a cor que deseja editar, faça um destes procedimentos:
 - Em Cor, procure uma determinada cor.



Observação: Ao procurar uma cor, você pode digitar a primeira letra da primeira palavra na caixa de pesquisa. Por exemplo, se você estiver procurando Cool Gray 4 e digitar c, o ponteiro do mouse localizará a primeira cor na lista que começa com a letra c.

• Se desejar, na lista do **Dicionário da cor**, selecione o dicionário de cores que contém a cor a ser editada.



Observação: Use o dicionário *PANTONE CV* se você estiver trabalhando com o software *QuarkXPress*.

3. Selecione a cor pontual desejada.

Os valores de CMYK para essa cor pontual e uma visualização da cor aparecem no lado direito da janela Editor de cor pontual.

- 4. Altere os valores CMYK como desejar.
- 5. Clique em **Apply**.

A nova cor pontual é adicionada ao dicionário de cores personalizado.

Para criar uma nova cor pontual:

Na janela Editor de cor pontual, clique em Adicionar +.
 A caixa de diálogo Editor de pontos aparece.



2. Digite o novo nome da cor pontual, como ele aparece no arquivo *PostScript*.



Observação: Os nomes das cores pontuais fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Verifique se o novo nome é idêntico ao nome que aparece no software de DTP.

- 3. Ajuste os valores de CMYK como desejar.
- 4. Clique em **OK**.

A nova cor pontual é adicionada ao dicionário personalizado.

Para excluir uma cor pontual (somente do dicionário personalizado):

- Da lista do Dicionário da cor pontual, selecione Dicionário Personalizado.
- 2. Na lista de cores personalizadas, selecione a cor pontual que deseja excluir.
- 3. Clique em **Excluir** ...

Aparecerá a seguinte mensagem:



4. Clique em **Sim** para excluir a cor pontual.


Proteção de cores específicas

Com o Editor da cor pontual, você pode proteger cores específicas, como as cores da empresa e dos logotipos oficiais, para produzir uma fidelidade e consistência de cores entre os dispositivos. Quando você define uma cor específica como uma cor pontual RGB ou CMYK e insere um destino CMYK fixo para ela, o CX Print Server a considera como a cor pontual, protegendo-a de acordo.

Para definir uma cor RGB como cor pontual:



Observação: O fluxo de trabalho das cores pontuais RGB aplica-se somente aos elementos LW.



1. Na janela Editor da cor pontual, clique na guia Proteger RGB.


2. Clique em **Adicionar** +.



- 3. Na caixa **Nome da cor**, digite um nome para a cor.
- 4. Digite os valores de origem RGB e os valores de destino CMYK ou selecione uma cor pontual na **Lista de pontos predefinidos**.
- 5. Clique em **Salvar**.

6. Na guia **Proteger RGB**, selecione a cor.

As informações de cores são exibidas.



- 7. Se necessário, na coluna **Corrigido**, ajuste os valores CMYK.
- 8. Clique em **Aplicar**.

Para definir uma cor CMYK como cor pontual:

- 1. Na janela Editor de cor pontual, clique na guia **Proteger CMYK**.
- 2. Clique em **Adicionar** 🛨.



- 3. Na caixa de diálogo Proteger CMYK, na caixa **Nome da cor**, digite um nome para a cor.
- 4. Insira os valores de origem CMYK ou selecione uma cor pontual na **Lista de pontos predefinidos**.
- 5. Clique em Salvar.
- 6. Na guia **Proteger CMYK**, selecione a cor.
- 7. Se necessário, na coluna **Corrigido**, ajuste os valores CMYK.
- 8. Clique em Aplicar.

Ferramenta de gradação

Às vezes é necessário fazer correções de tom ao imprimir um trabalho. As alterações de gradação podem abranger ajustes de brilho, contraste e equilíbrio de cor em todo o intervalo de tons ou em intervalos de tons específicos de uma imagem.

As tabelas de gradação que podem ser criadas com a ferramenta Gradação são adicionadas à lista de gradações na guia **Cor** e podem ser aplicadas para imprimir trabalhos. O CX Print Server permite-lhe também ver o efeito das tabelas de gradação sobre os trabalhos RTP antes da impressão.

Com a ferramenta Gradação do CX Print Server, você pode aplicar a tabela de gradação padrão ou outra tabela de gradação pré-configurada a um trabalho. Pode-se também editar uma tabela existente e salvar as alterações. A gradação é uma função interativa e as alterações são aplicadas automaticamente á imagem exibida.



Observação: É possível editar uma tabela de gradação existente, mas não é possível substituir a tabela de gradação padrão, **DefaultGradTable**.

A Ferramenta de gradação é usada para criar e editar tabelas de gradação e para verificar o efeito dos diferentes ajustes na gradação sobre trabalhos RTP específicos. Tais tabelas podem ser aplicadas durante o processamento do trabalho para aplicar gradações implementadas aos seus trabalhos.

Para abrir a Ferramenta de gradação:

No menu Ferramentas, selecione Gradação.
 O quadro de diálogo Gradação aparece.

Visualização




Notas:

- Gradação é uma função interativa. As alterações de gradação são aplicadas automaticamente à imagem exibida.
- A tabela de gradação criada não é aplicada automaticamente ao trabalho visualizado. Deve-se utilizar os parâmetros do trabalho para designar uma tabela de gradação a um trabalho.


Para visualizar um trabalho:

1. Clique no botão **Procurar** para selecionar um trabalho a ser exibido na janela de visualização da impressão.

A janela Trabalhos processados é exibida. Os trabalhos exibidos são os trabalhos RTP listados na janela Armazenamento.



Selecione o trabalho que deseja visualizar e clique em Abrir.
 O trabalho aparece no quadro de diálogo Gradação.



Edição de tabelas de gradação

Quando você abre a janela Ferramenta de gradação, a tabela de gradação padrão, **DefaultTable**, é selecionada na lista Tabela de gradação e é exibida no gráfico. Essa tabela serve como base e consiste em uma curva de gradação de 45°, com brilho e contraste definidos como **0** e o centro de contraste definido como **50**. Todas as separações de cor são selecionadas.

As tabelas de gradação criadas também são exibidas na lista **Tabela de gradação**. Quando você seleciona uma tabela de gradação para um trabalho (consulte "Gradação" na página 262), as configurações predefinidas são imediatamente aplicadas ao trabalho processado com o qual você está trabalhando.



Os botões de separações permitem selecionar uma, todas ou qualquer combinação de separações para editar em uma tabela de gradação específica. A seleção de uma separação específica permite alterar o equilíbrio de cores de um determinado intervalo de tons.

Quando você abre a janela Ferramenta de gradação, todas as separações são selecionadas.

- 1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique no botão Todas as cores para editar todas as separações ao mesmo tempo.
 - Clique nas separações individuais que deseja editar; por exemplo, selecione apenas a separação ciano.
- 2. Clique na curva no gráfico para adicionar um ponto e, em seguida, arraste o ponto para modificar a separação. Quando você seleciona um ponto, seu valor é exibido na caixa Entrada ou Saída. Você pode adicionar vários pontos à curva da mesma maneira. Arraste os pontos para os locais desejados.
 - O eixo **Entrada** representa os valores tonais da imagem antes das alterações na gradação. O eixo **Saída** representa os valores tonais da imagem após as alterações na gradação.
- 3. Para visualizar alterações na gradação no trabalho, clique em **Atualizar**. As alterações são automaticamente aplicadas à imagem exibida na visualização **Posterior**.
- 4. Para remover um ponto na curva, selecione o ponto e clique em **Remover.**
- 5. Para que a curva de gradação volte a ser uma curva de 45°, clique na separação individual e clique no botão **Redefinir**.
- 6. Para restaurar as configurações originais de gradação, clique em **Reverter.**
- 7. Para remover a última alteração feita no gráfico de gradação, clique em **Refazer.**

Criação de uma nova tabela de gradação

- 1. Na janela Ferramenta de gradação, modifique a tabela de gradação conforme desejado.
- 2. Clique no botão **Salvar** 🗐



3. Na caixa **Nome da tabela**, digite o nome desejado para a nova tabela de gradação e clique em **OK**.

A tabela de gradação é salva e adicionada à lista Tabela de gradação e à guia Modo Cor da janela Parâmetros do trabalho.

Exclusão de uma tabela de gradação

 Selecione a tabela de gradação na lista Tabela de gradação e clique no botão Remover.



Observação: Não é possível excluir a tabela de gradação predefinida.

2. Na mensagem de confirmação, clique em Sim.

Botões de navegação



Os botões de navegação permitem selecionar um livreto ou uma página específica para visualização, bem como navegar pelas páginas do trabalho atual.

Uso de ferramentas de visualização

Os botões de visualização permite alternar o modo de exibição entre as visualizações original e editada.


Tabela 15: Botões de visualização

Este botão:	Permite:
Panorâmica	Visualizar uma área diferente da imagem.
Conta-gotas	Descobrir os valores CMYK de uma área específica na página. Para localizar os valores, primeiramente clique no botão Conta-gotas . Em seguida, mova o ponteiro até o ponto da página no qual deseja medir os valores da cor e dê um clique. Os valores CMYK serão exibidos como dica de ferramenta.
€ Mais zoom	Aumentar a área selecionada da página.
인 Menos zoom	Reduzir o tamanho da área selecionada em 50%.
Zoom de um para um	Visualizar o tamanho real da página em um para um (1:1).
Ajustar à tela	Dimensionar a página para que caiba no espaço disponível da tela.
- 6.25% +	Visualizar a imagem em níveis predefinidos diferentes de ampliação, selecionando uma porcentagem na lista.
Girar exibição	Girar a página 90°, 180° e 270°.
马, Mostrar/ocultar separação	Ativar ou desativar uma ou mais separações.

Este botão:	Permite:
Visualização anterior/ posterior	Alternar entre as visualizações Anterior e Posterior .
Visualização anterior/ posterior	Exibir as visualizações Anterior e Posterior na vertical.
Visualização anterior/ posterior	Exibir as visualizações Anterior e Posterior na horizontal.

Controles deslizantes de brilho e contraste

Os controles deslizantes **Brilho** e **Contraste** só ficam ativos se todas as separações são selecionadas.



Brilho

O Brilho aumenta ou diminui a luminosidade da imagem. Quando se aumenta o brilho, a imagem fica mais clara, resultando em uma curva côncava. Quando se diminui o brilho, a imagem torna-se mais escura, resultando em uma curva convexa.

Mova o controle deslizante **Brilho** para a direita se desejar aumentar o brilho, ou para a esquerda, se desejar diminuí-lo.

Contraste

A opção Contraste aumenta o contraste da imagem ao clarear os destaques e escurecer as sombras. Também pode ser usada para diminuir o contraste.

Mova o controle deslizante **Contraste** para a direita se desejar aumentar o contraste (curva em forma de S), ou para a esquerda, para diminuir o contraste (curva em forma de S invertido).

Centro do contraste

A opção Contraste aumenta o contraste da imagem principalmente nos meios-tons. No Centro de contraste você pode ajustar onde o contraste deve ser aumentado. Para melhorar o contraste nas partes destacadas, o Centro de contraste é desviado em direção aos destaques. Para melhorar o contraste das sombras, o Centro do contraste é desviado em direção às sombras.

Defina o contraste da imagem ao ajustar o controle deslizante
 Contraste.

A alteração afetará o gráfico de gradação movendo o ponto onde a curva muda de convexa para côncava.



Observação: O Centro do Contraste só afetará a imagem se a opção Contraste também tiver sido ajustada.

Organizando tabelas de gradação

A janela Gradação possui diversas opções para organizar tabelas de gradação, incluindo **Redefinir**, **Salvar**, **Excluir** e **Salvar como**.

Se você trabalhar somente com a tabela de gradação padrão, as opções **Redefinir** e **Salvar como** serão ativadas. Essas opções permitem utilizar a tabela de gradação padrão como base para criar e salvar novas tabelas de gradação. Se você trabalhar com tabelas de gradação que não sejam a tabela padrão, as opções **Salvar** e **Excluir** também se tornarão ativas.

Para redefinir todas as configurações da janela de gradação, clique em Redefinir.

A curva de gradação voltará a ser uma linha com inclinação de 45°.

Para excluir a tabela de gradação selecionada, clique em Excluir.



Observação: Não é possível excluir a **DefaultGradTable**.

- Para salvar as configurações de gradação especificadas, clique em Salvar.
- ➤ Para criar novas tabelas de gradação salvando as tabelas existentes com novos nomes, clique em **Salvar como**.



Observação: Pode-se salvar a tabela de gradação padrão somente se for usado um novo nome.

Fluxo de trabalho VI

Visão geral de VI	.188
Formatos de documentos VI	189
Usando o Variable Print Specification da Creo para imprimir um trabalho VI	194
Gerenciando Flementos VI	197

Visão geral de VI

Trabalhos de informação variável (VI) são aqueles em que os materiais impressos são personalizados para destinatários ou objetivos específicos. Estes materiais podem incluir contas, propaganda direcionada e mala direta.

Os trabalhos VI são compostos de livretos, que são cópias personalizadas de um documento. Um livreto pode conter uma ou mais páginas, com o documento inteiro destinado a determinado indivíduo ou endereço. Por exemplo, um livreto pode ser tanto uma conta de gás de uma página como um documento personalizado de muitas páginas.

Cada página no livreto é constituída de um conjunto de elementos que sofrem RIP individual que podem variar de um livreto para outro, incluindo texto, gráficos, figuras e fundos de página. Tais elementos são unidades gráficas independentes, que podem ser arte em linha, texto, imagens por rastreio ou uma combinação destas. Há dois tipos de elementos em trabalhos VI:

- Elementos únicos que são utilizados somente uma vez para um indivíduo ou um objetivo específico. Por exemplo, o nome de um indivíduo.
- Elementos VI reutilizáveis podem ser utilizados mais de uma vez em páginas, livretos ou trabalhos diferentes. O logotipo de uma empresa é um exemplo de um elemento reutilizável.

No CX Print Server, cada elemento, texto, gráfico, figura ou fundo da página passa apenas uma vez pelo RIP, independentemente de ser utilizado uma ou várias vezes, ou mesmo usado em todas as páginas do trabalho VI. Se um elemento for utilizado mais de uma vez, ficará no cache para ser utilizado mais tarde. É possível gerenciar esses elementos no Centro de recursos, na área **Elementos VI em cache**. Para cada conjunto de elementos associado a um trabalho em particular é designado um nome exclusivo. Elementos variáveis inline que são utilizados somente uma vez, geralmente texto, não são armazenados no cachê.

Para obter mais informações sobre elementos VI em cache, consulte "Gerenciando Elementos VI" na página 197.

As páginas são montadas, antes da impressão, a partir de elementos reutilizáveis que passaram por pré-RIP e de elementos únicos que passaram por RIP. O trabalho é então impresso como todos os outros trabalhos em formato RTP.

Sempre que um trabalho VI ou PS é importado para o CX Print Server, seu tamanho de página é automaticamente reconhecido. O tamanho da página é exibido na janela Parâmetros do trabalho do CX Print Server.

Formatos de documentos VI 189

Formatos de documentos VI

Os trabalhos VI são criados utilizando o software de edição VI que suporta formatos Variable Print Specification e VIPP. A maioria dos softwares de edição VI pode converter arquivos VI em arquivos PS convencionais, que também podem ser processados pelo CX Print Server, embora menos eficientemente que os arquivos Variable Print Specification e VIPP. Cada software de edição cria um código VI que instrui o RIP sobre onde colocar os elementos VI e cada software de edição realiza isto de forma um pouco diferente.


O formato selecionado pode ser um formato único que cobre todos os aspectos do design do documento, gestão de dados e captura de texto ou pode ser uma extensão de um software existente que permite a criação de documentos VI e trabalhos VI.

O CX Print Server pode processar trabalhos que estão em um dos seguintes formatos:

- · Variable Print Specification da Creo
- Variable data Intelligent *Postscript* Printware (VIPP) da *Xerox*
- Personal Print Markup Language (PPML)
- PostScript



Observação: Elementos Variable Print Specification, VIPP e PPML são exibidos no Centro de recursos, na área **Elementos VI em cache**.



Variable Print Specification da Creo

O Variable Print Specification da Creo é a linguagem formal desenvolvida pela Creo para a produção efetiva de documentos VI.

O Variable Print Specification da Creo é abrangente e pode especificar uma gama completa de documentos VI. Ele permite também uma implementação eficiente — processamento de dados rápido e eficaz, e o armazenamento antes da impressão.

Um trabalho Variable Print Specification consiste dos seguintes componentes:

Livreto

Uma cópia personalizada de um documento, publicado de forma que as páginas e/ou elementos das mesmas podem variar de um livreto para outro.

Formatos de documentos VI 191

Subtrabalho

Todas as cópias de um documento específico (por exemplo, livro, brochura ou flyer) provenientes de uma mesma edição. No CX Print Server, os subtrabalhos podem ser excluídos, arquivados, ou reimpressos a qualquer momento. No entanto, pode-se guardar os elementos reutilizáveis para edições futuras. Os elementos reutilizáveis ficam armazenados em separado, de modo que somente os dados incorporados ao trabalho são excluídos.

Elementos reutilizáveis

São unidades gráficas independentes, que podem ser arte em linha, texto, imagens por rastreio ou uma combinação destas. Os elementos reutilizáveis são representados em *PostScript* e podem ser armazenados como arquivos EPS, quando for adequado. Os elementos reutilizáveis incluem instruções de aparação e dimensionamento, bem como os dados de imagem.



Observação: Imagens TIFF e EPS em escala de tons criadas nos aplicativos CMYK (como Adobe PhotoShop) são contadas corretamente como **PeB**, em vez de **coloridas** tanto no CX Print Server como nos contadores de impressão da Impressora digital DocuColor 8000AP.

Os elementos reutilizáveis podem ser usados separadamente em diferentes páginas, livretos e trabalhos. No CX Print Server, todos os elementos reutilizáveis são processados uma vez e colocados em cachê como elementos RTP para um uso futuro. Eles podem ser reutilizados no próprio trabalho ou em edições extra de subtrabalhos.

• Elementos inline

São informações especiais retiradas de um banco de dados e incorporadas ao subtrabalho. Os dados são impressos uma única vez em cada livreto.

VIPP

VIPP é um formato baseado em *PostScript* - que une as páginas VI durante a fase de processamento. O VIPP é utilizado principalmente com software financeiro, utilizando a capacidade de gráficos dinâmicos de VIPP para extratos de bancos, contas de telefones, contas de luz, etc.



Observação: Para utilizar os arquivos VIPP no seu CX Print Server, primeiro instale o software VIPP em seu sistema. A instalação deve ser realizada pelo engenheiro de serviço. Entre em contato com o fornecedor de serviços para mais informações.

Sempre que um trabalho VI é importado para o CX Print Server, o número de páginas por livreto é automaticamente reconhecido.

Trabalhos VIPP são compostos pelos quatro arquivos a seguir:

Tabela 16: Arquivos VIPP

Nome do arquivo	Descrição do arquivo
File.PS	O <i>PostScript</i> Master Form, que contém todos os elementos fixos do documento original.
File.JDT	O Job Descriptor Ticket, que contém cabeçalho e informações sobre configurações para o trabalho.
File.DBM	O Database Master, que contém a codificação VIPP.
File.DBF	O Database File, que contém todos os dados ASCII a serem mesclados. Deve incluir informações do banco de dados retiradas do intervalo de registros do banco de dados que foram especificados na caixa de diálogo DataMerge.

O software VIPP cria as pastas xgf e xgfc em seu sistema. Dentro da pasta xgfc, são criadas diversas subpastas. A Tabela 17 mostra em quais subpastas você deve armazenar os arquivos de trabalho VIPP.

Tabela 17: Sub-pastas VIPP

Nome do arquivo	Armazenar na subpasta VIPP
File.PS	formlib
File.JDT	jdtlib
File.DBM	formlib
File.DBF	mislib
Arquivos Imagem variável	imglib

Para imprimir um trabalho VIPP:

➤ Importe o arquivo *.DBF para o CX Print Server.

O trabalho VIPP é processado e impresso.

Formatos de documentos VI 193

VIPP 2001 e PPML

O formato PPML é um novo padrão de indústria baseado em XML desenvolvido por fabricantes de tecnologia de impressão para a produção em alta velocidade do conteúdo de página reutilizável.

O CX Print Server suporta os formatos VIPP 2001 e PPML. Algumas das características incluídas permitem-lhe:

- Processar trabalhos VIPP 2001 e PPML com eficácia
- Gerenciar elementos reutilizáveis VIPP 2001 e PPML
- Importar trabalhos em vários formatos VI no CX Print Server
- Importar elementos VI ao CX Print Server e enviá-los para pré-cache
- Visualizar elementos VI em suas estruturas hierárquicas

Ambos o PPML e o VIPP 2001 possuem uma estrutura hierárquica. Componentes de documentos são separados para o seu arquivo submisso e podem ser organizados e armazenados em diferentes níveis na estrutura hierárquica.

Em PPML, você pode armazenar diferentes trabalhos em um único arquivo PPML. Assim, a exibição do painel de navegação varia conforme o Variable Print Specification e VIPP aparece.

Você pode imprimir um intervalo de livreto dentro de um arquivo PPML.

Arquivos PostScript

Arquivos *PostScript* são adequados para trabalhos simples e bem pequenos. É realizado um novo RIP de todos os elementos da página para cada página. Estes trabalhos não utilizam uma ferramenta de edição de VI. Ao invés disso, utilizam uma função de "mailmerge" em um documento do Microsoft Word ou em uma planilha do Microsoft Excel.

Usando o Variable Print Specification da Creo para imprimir um trabalho VI

O CX Print Server procura primeiramente as imagens de alta resolução na mesma pasta que o arquivo PDL, e então no caminho APR predefinido— **D:\Shared\High Res.** O CX Print Server pesquisará por imagens VI nestes locais quando executa o RIP do trabalho.



Observação: Pode-se também definir um caminho personalizado para qualquer servidor conectado ou disco. Para obter mais informações sobre como adicionar um caminho APR, consulte "Fluxo de trabalho de alta resolução" na página 104.

Para imprimir um trabalho VI:

- Copie os elementos gráficos VI para uma das pastas APR definidas no CX Print Server.
- 2. Envie seu trabalho ao CX Print Server.

Para obter mais informações sobre como imprimir arquivos, consulte "Importação e impressão de trabalhos" na página 28.

Elementos reutilizáveis são identificados, processados e colocados no Centro de recursos, na área **Elementos VI em cache**. Assim, ficarão prontos para serem usados na montagem rápida de páginas, e para a reutilização durante a fase de impressão.

Seu trabalho VI é processado e impresso no CX Print Server. A Impressora digital DocuColor 8000AP imprime livretos RTP na velocidade máxima, sem interrupção. Os livretos são compilados ao mesmo tempo que ocorre a impressão. À medida que as páginas são enviadas para o sistema de impressão, elas são montadas imediatamente a partir dos diversos elementos inline e reutilizáveis.

Após o trabalho ser concluído, um trabalho RTP é colocado na janela Armazenamento. O trabalho RTP contém o trabalho variável completo, incluindo todos os livretos, imagens variáveis e elementos únicos.



Notas:

- Se um elemento for usado mais de uma vez, mas com diferentes parâmetros de aparação ou dimensionamento, ele será tratado como um novo elemento de página e processado novamente.
- O cachê é mantido entanto até o trabalho ser concluído. Isto permite-lhe reutilizar os elementos em RIP em qualquer local no trabalho. Os elementos podem permanecer no cachê para serem usados em trabalhos posteriores. Pode-se também arguivar os elementos do trabalho.
- Quando se exclui um trabalho, a subpasta cachê do trabalho não é excluída. A exclusão desta subpasta deve ser feita manualmente no Centro de recursos.

Opções de impressão VI úteis

Gallop

O parâmetro **Gallop** no separador **Configurações de impressão** permite que o CX Print Server realize o RIP e imprima trabalhos VI ao mesmo tempo. Não é necessário fazer o RIP completo de trabalhos grandes para o disco antes de realizar a impressão. Pode-se definir previamente o número de páginas a serem processadas antes de a impressora iniciar a impressão. Quando tais páginas forem processadas, a impressão é iniciada enquanto o resto do trabalho é alterado através do CX Print Server. A Impressora digital DocuColor 8000AP continuará a imprimir na velocidade nominal, sem interrupção ou demora, até que o trabalho seja finalizado.

Para obter mais informações sobre como configurar a opção **Gallop**, consulte "Gallop" na página 250.

Exclusão do trabalho


Ao imprimir um trabalho VI grande que requer uma quantidade substancial de espaço de disco livre do CX Print Server, recomenda-se utilizar o parâmetro **Exclusão do trabalho**.

Para obter mais informações sobre como configurar a opção **Exclusão do trabalho**, consulte "Exclusão do trabalho" na página 273.


Imposição

Quando você realiza a imposição de trabalhos VI, cada livreto deve ter o mesmo número de páginas.

Ao utilizar o método **Etapa e repetição** para imprimir um livreto de uma página, o trabalho VI não imprime a mesma imagem repetidamente. Ele imprime vários livretos na mesma folha, e cada registro é impresso apenas uma vez na folha.



No caso de livretos com várias páginas, estas são impressas em ordem, na direção do comprimento da folha. O livreto seguinte será impresso ao lado do primeiro. Após o corte das folhas, os livretos saem da impressora com as páginas na ordem correta.





Observação: O exemplo acima utiliza o método Step and Repeat. Não há considerações especiais para trabalhos VI com os métodos saddle stitch e perfect bound.

Para obter mais informações sobre os parâmetros de imposição, consulte "Guia Imposição" na página 264.

Gerenciando Elementos VI 197

Gerenciando Elementos VI

Quando o CX Print Server processa seu trabalho VI, ele armazena os elementos VI reutilizáveis em um local específico. Quando o trabalho é impresso, o mecanismo de RIP procura pelos elementos VI nesse local e reutiliza os elementos quando for necessário. Os elementos VI também podem ser reutilizados para trabalhos futuros.


No Centro de recursos, utilize a área **Elementos VI em cache** para gerenciar os elementos VI no seu sistema e executar as seguintes tarefas:

- Excluir elementos VI
- Arquivar elementos VI
- Recuperar elementos VI

Excluindo elementos VI

Elementos VI que não estão mais em uso tomam uma parte importante do espaço do disco no CX Print Server. Para liberar espaço no disco, pode-se eliminar os elementos VI que não são mais necessários.

- I. No menu **Ferramentas**, selecione Centro de recursos 🗓.
- 2. Na lista **Recurso**, selecione **Elementos VI em cache**.



Os trabalhos VI são listados no painel esquerdo. No painel direito, pode-se visualizar todos os elementos VI associados ao seu trabalho. Além disso, a vista de uma miniatura permite-lhe verificar os elementos visualmente.

3. Selecione o elemento que deseja excluir e clique em **Excluir**.




Observação: Pode-se também excluir a pasta inteira.

Arquivando elementos VI

Se você tiver acabado de imprimir um trabalho VI grande e sabe que será preciso imprimi-lo novamente no futuro, é uma boa idéia arquivar os elementos VI e recuperá-los quando for necessário. Pode-se arquivar sua pasta de trabalho VI em um local que especificar.

- 1. Na barra de ferramentas, clique em Centro de recursos .
- 2. Na lista **Recurso**, selecione **Elementos VI em cache**.
- Selecione a pasta VI onde deseja arquivar e clique em Arquivar.
 Será exibida a caixa de diálogo Arquivar.

Gerenciando Elementos VI




4. Encontre o local onde deseja arquivar seus elementos VI e clique em **Arquivar**.

Recuperando elementos VI

Quando deseja imprimir novamente seu trabalho, pode-se recuperar os elementos VI a partir do arquivo.

No menu Trabalho, selecione Recuperar de arquivo.
 Será exibida a caixa de diálogo Recuperar.



- Selecione a pasta onde deseja arquivar seus elementos VI.
- Selecione o arquivo desejado e clique no botão Adicionar





Observação: Utilize SHIFT ou CTRL para selecionar diversos arquivos, ou CTRL+A para selecionar todos os arquivos.

Clique em Recuperar.

O CX Print Server recupera os elementos VI arquivados e exibe-os no final da lista do arquivo no quadro de diálogo Elementos VI em cache. 8

Administração do sistema

Configurando o CX Print Server	202
Mensagens do sistema	234

Configurando o CX Print Server

As configurações básicas do sistema são definidas na janela Configurações do CX Print Server. A janela Configurações contém vários itens que permitem gerenciar o sistema.

Para abrir a janela Configurações:

➤ No menu Ferramentas, selecione Configurações.

A janela Settings aparece. As configurações estão divididas em duas listas: **Administração** e **Preferências**.

- Administração: Todos os usuários podem visualizar tais configurações, mas somente um administrador pode configurar as configurações.
- Preferências: Todos os usuários podem visualizar essas configurações, mas apenas os usuários dos níveis Administrador e Operador podem configurar as definições.




Observação: Se realizar o logon no CX Print Server como convidado, a janela Configurações não estará disponível.

Para salvar alterações na janela Configurações:


Nessa janela, clique em Salvar.

Configuração do servidor




Alterando o nome do servidor

- 1. Na janela Configurações, selecione **Configuração do servidor**.
- Na área Nome do servidor, clique em Alterar.
 A caixa de diálogo System Properties aparece.



3. Na guia **Nome do computador**, clique em **Alterar**.

A caixa de diálogo Alterações de nome de computador é exibida.



4. Na caixa **Nome do computador**, digite um novo nome para o computador.

5. Se desejar alterar o **Workgroup** (Grupo de trabalho) ou o **Domain** (Domínio) nos quais aparece seu computador, selecione a opção desejada e digite um novo nome na caixa correspondente.



Observação: Não modifique o grupo de trabalho ou o domínio a menos que seja instruído para fazê-lo.



Importante: Se desejar alterar o domínio, será necessário digitar a senha para a conta do domínio. Se a senha não estiver disponível, o computador será bloqueado.

6. Clique em **OK**.

Aparece uma mensagem solicitando que você reinicie o computador para que as novas configurações entrem em vigor.


- 7. Clique em **OK**.
- 8. Clique em **OK** na janela System Properties.

O computador é reiniciado automaticamente.

Alterando a data e a hora


- 1. Na janela Configurações, selecione **Configuração do servidor**.
- 2. Na área **Data e hora**, clique em **Alterar**.

A caixa de diálogo Propriedades da data e hora aparece.




3. Na guia **Data e hora**, selecione as configurações do horário local.

4. Selecione a guia **Time Zone** (Fuso horário) para selecionar o fuso horário correto.



5. Clique em **OK**.

Configuração de rede




Impressão IPX

A **Impressão IPX** permite ao CX Print Server atuar como um servidor de trabalho para a fila Novell. Um servidor de trabalho verifica cada fila designada em um intervalo específico, considerando os trabalhos de modo que o primeiro a entrar seja o primeiro a sair. Uma vez que o trabalho é processado, seu arquivo associado é excluído do diretório de filas.

Para configurar o parâmetro de IPX do CX Print Server:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Configuração de rede**.
- 2. Na área **IPX Printing**, clique em **Change Settings** próximo ao parâmetro **Tree**.

Aparecerá o quadro de diálogo Local Area Connection Properties, seguida do quadro de diálogo NWLink IPX/SPX Properties.



- 3. Para alterar o tipo de moldura, selecione um tipo de moldura na lista **Tipo de quadro** e clique em **OK**.
- Clique em OK também na janela Propriedades de Conexão da Área Local.
 O sistema solicita que você reinicie o computador.
- 5. Clique em **Não**, se for necessário realizar mais alterações, ou em **Sim** para reiniciar.



Observação: A utilização deste procedimento exige uma configuração futura por parte do administrador de rede.

Configuração de TCP/IP

O CX Print Server é predefinido com um endereço IP padrão. A opção TCP/IP permite-lhe alterar este endereço IP e outras configurações de TCP/IP.




Observação: Antes de alterar as configurações da rede, consulte o administrador do sistema.

Para alterar as configurações de TCP/IP da rede:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Configuração de rede**.
- Na área TCP/IP, clique em Change Settings próximo ao parâmetro IP Address.

Aparecerá o quadro de diálogo Local Area Connection, seguido do quadro de diálogo Internet Protocol (TCP/IP).



- 3. Para alterar o endereço IP, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione Obter um endereço IP automaticamente.
 - Selecione Utilizar o seguinte endereço IP e digite o endereço desejado; por exemplo, Endereço IP:192.168.62.1 e Máscara de sub-rede:255.255.255.0 e digite o gateway padrão.
- 4. Clique em OK.

5. Clique em **OK** na janela Local Area Connection Properties. Reinicie o CX Print Server para as alterações entrarem em vigor.


Configuração de AppleTalk

O utilitário **Configuração de AppleTalk** permite-lhe alterar a zona do AppleTalk na qual o CX Print Server está localizado.

Para alterar as configurações de AppleTalk da rede:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Configuração de rede**.
- Na área Configuração de AppleTalk, clique em Modificar configurações próximo ao parâmetro O sistema aparecerá na zona.

Aparecerá a caixa de diálogo Local Area Connection, seguida da caixa de diálogo AppleTalk Protocol Properties.




- 3. Na lista de zonas, selecione a zona do Apple Talk desejada para o seu computador e clique em **OK**.
- 4. Na janela Área local, clique em **OK**.

Depois que você sair do Software CX Print server, será exibida uma mensagem indicando que a zona Apple Talk foi alterada. Você deve reiniciar o CX Print Server para que as alterações entrem em vigor.

Configuração das ferramentas remotas

O parâmetro **Configuração das ferramentas remotas** inclui a configuração para a ferramenta **Remote Admin** e ativa a conexão de clientes com o CX Print Server pela rede, utilizando o **Spire Web Center**.



Remote Admin

O utilitário **Remote Admin** permite ao administrador do sistema conectar, visualizar, operar e executar ações administrativas no CX Print Server a partir de uma estação de trabalho cliente. Enquanto esta conexão remota e operação acontecem, a operação normal do CX Print Server não é afetada. Na verdade, a única indicação que o operador Spire tem que tal conexão está acontecendo se encontra no **no DFE e na Animação da impressora** e na janela Monitor do DFE.

O seguinte gráfico mostra a **Animação do DFE e da impressora** como é apresentada quando a sessão remota é ativada (somente para administrador).



Para assegurar a conexão remota, uma senha será designada pelo administrador do sistema.



Observação: Esta ferramenta foi projetada para uso exclusivo do administrador do sistema. Clientes que queiram conectar à CX Print Server a partir de suas estações de trabalho o podem fazer usando o **Spire Web Center**, o qual permite ver e monitorizar os trabalhos nas filas da CX Print Server.

Para mais informações sobre como visualizar e monitorar seus trabalhos a partir de uma estação de trabalho cliente, veja "Web Center do Spire" na página 73.

O processo de configuração da remoteadmin inclui os seguintes estágios:

- 1. No CX Print Server, o serviço de administração remota é ativado e a senha é designada.
- 2. Na estação do administrador do sistema, o software do cliente é baixado e inicializado.

Para ativar o serviço remote admin e configurar uma senha:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Configuração das ferramentas** remotas.
- 2. Na área Configuração das ferramentas remotas, selecione Ativar o serviço RemoteAdmin.
- 3. Na caixa **Senha**, digite uma senha.



Observação: Essa senha será utilizada mais tarde para conectar ao software RemoteAdmin a partir da estação de trabalho do administrador de sistema.

4. Clique em **Salvar.**

Para baixar e iniciar o software Remote Admin Client:

1. Na estação de trabalho do administrador de sistema, conecte ao CX Print Server desejado. Na pasta **Utilities**, em **PC Utilities**, clique duas vezes em **SpireRemoteAdmin.exe**.



Dica: O software também pode ser baixado do Spire Web Center.

Quanto a instalação for completada, a janela Login aparecerá.



- 2. Na lista **Spire Server**, selecione o CX Print Server desejado.
- 3. Clique em **OK**.

Aparece a próxima janela Login.

- 4. Na caixa **Senha da sessão**, digite a senha criada na janela Configuração das ferramentas remotas.
- 5. Clique em **OK**.

A área de trabalho do CX Print Server aparece na tela.

Configuração Web Connect


A Configuração Web Connect permite aos clientes conectar ao CX Print Server pela rede, usando o Web Center do Spire. Essa opção é desativada por padrão.

Para mais informações sobre como visualizar e monitorar seus trabalhos a partir de uma estação de trabalho cliente, veja "Web Center do Spire" na página 73.

Para ativar conexões web:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Configuração das ferramentas** remotas.
- 2. Na área Configuração Web Connect, selecione Ativar o WebViewer.
- 3. Clique em Salvar.

Segurança



Senhas do usuário

O administrador do sistema atribui um nível de acesso a cada usuário, da seguinte maneira:

- **Operator (default):** Permite ao usuário operar o CX Print Server e configurar a área **Preferências** na janela Configurações.
- **Administrator:** Permite ao usuário acessar todos os recursos e as configurações no CX Print Server.
- **Guest:** Permite ao usuário importar um trabalho através de uma impressora virtual existente e visualizar a área de trabalho.

Para definir as configurações da senha:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Segurança**.
- 2. Selecione **Logon automático** para permitir aos usuários realizar o logon automaticamente.
- 3. Selecione **Desativar conexão do convidado** para prevenir que usuários convidados acessem o CX Print Server.



Observação: Esta opção não estará disponível se você selecionou a opção **Auto Log On**.

Para modificar as senhas do Administrador/Operador:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Segurança**.
- 2. Na área Administrador/Operador, digite a senha antiga.
- 3. Introduza a nova senha.
- 4. Na caixa **Verifique a nova senha**, redigite a nova senha.
- Clique em Aplicar e em Salvar na janela Configurações.
 A senha é modificada e a janela Configurações é fechada.

Disk Wipe

Geralmente, quando você exclui um arquivo, a entrada do dicionário do arquivo é removida, mas os dados permanecem no disco. O utilitário **Limpeza do disco** permite-lhe limpar os arquivos excluídos anteriormente. Esse utilitário elimina os conteúdos dos seus arquivos excluídos ao verificar todos os setores vazios do disco e substituí-los por zeros. Setores que não estiverem vazios serão deixados intactos. Esta função permite-lhe trabalhar em um ambiente mais seguro. Quando você sair do software CX Print Server, a operação de limpeza do disco pode ser iniciada imediatamente.

Para operar o utilitário Limpeza do disco do Spire:

1. Na janela Configurações, selecione **Segurança**.



Observação: Verifique se a caixa de seleção **Logon automático** está marcada.

- 2. Para ativar a função de limpeza do disco, selecione **Limpar disco ao encerrar sistema.**
- 3. Clique em **Salvar**.
- 4. Saia do software CX Print Server.

A caixa de diálogo Limpeza do disco do Spire aparece.




- 5. Execute uma das seguintes ações:
 - Clique em **Iniciar limpeza** para começar o procedimento de limpeza do disco.
 - Clique em **Sair** se não quiser realizar o procedimento de limpeza do disco e para fechar a caixa de diálogo Limpeza do disco do Spire.



Notas:

- A operação de limpeza do disco exclui permanentemente os arquivos.
- A operação de limpeza do disco não funciona adequadamente quando o software Norton Utilities está instalado. Antes de ativar o utilitário Limpeza do disco, certifique-se de que o Norton Utilities não está instalado no CX Print Server.
- Em casos raros, o processo de exclusão dos arquivos a partir da janela Armazenamento não é concluído—por exemplo, o sistema é desligado antes de o processo de exclusão ser concluído. Nestes casos, partes dos arquivos excluídos ainda permanecerão na pasta **D\:Output**. Portanto, recomenda-se que, antes de iniciar a operação de limpeza do disco, você verifique a pasta **D\:Output** para certificar-se de que todos os arquivos relevantes foram excluídos.
- O utilitário **Limpeza do disco** afeta o disco do usuário e o disco da impressora.
- Não opere o utilitário **Limpeza do disco** enquanto outro software estiver em execução.
- O idioma suportado é Inglês.

Discos do sistema




Quando a impressora ou os discos do usuário alcançam um limite predefinido de espaço mínimo disponível (o padrão é 250 MB), o RIP é suspenso e o sistema exibe uma mensagem de aviso. O RIP é reiniciado automaticamente somente quando o espaço do disco estiver disponível.

Para definir o limite do disco do sistema:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Discos do sistema**.
- 2. Na área **Discos do sistema**, defina o espaço mínimo livre em disco desejado para o RIP.
- 3. Clique em **Salvar**.

Backup da configuração


O utilitário **Backup da configuração** permite-lhe fazer o backup da configuração do CX Print Server para um disco rígido local, para uma unidade da rede ou para um meio externo—por exemplo, um drive zip externo—conectado ao CX Print Server.



Backup da configuração

Para fazer o backup da configuração do CX Print Server:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Backup da configuração**.
- Na área Backup da configuração, clique em Procurar.
 Aparece a janela Salvar.



3. Vá até o caminho do diretório desejado para fazer o backup e digite um nome de arquivo.




Observação: Também é possível fazer o backup para uma mídia externa.

- 4. Clique em **Salvar**.
- 5. Na janela Configurações, clique em Iniciar backup.



Observação: O último percurso será salvo e exibido no quadro de caminho. Se o backup foi realizado a um meio externo, o caminho exibido será o padrão: **C:/CX8000AP/General/Configuration**.

6. Quando o procedimento de backup for concluído, a seguinte caixa de diálogo aparecerá:



7. Clique em **OK**.



Observação: Dois arquivos criados durante o procedimento de backup, **SpireConf.Cab** e **SpireConf.CNF**.

Restaurando a configuração

Para restaurar a configuração no CX Print Server:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Backup da configuração**.
- 2. Na área **Restaurar configuração**, clique em **Procurar** e localize o caminho do diretório do qual deseja restaurar a configuração.



Notas:

- O nome do arquivo de configuração sempre será **SpireConf** (arquivo CNF).
- Pode-se também restaurar a configuração de um meio externo.
- 3. Clique em Iniciar restauração.

A janela Restaurar configuração aparece.



4. Selecione as categorias que deseja restaurar e clique em **OK**.




Observação: Ao restaurar a configuração, todas as tabelas/conjuntos personalizados serão adicionados ao sistema (por exemplo, modelos de imposição importados definidos pelo usuário, novas impressoras virtuais, fontes baixadas, e assim por diante).

Aparecerá a seguinte mensagem:



- 5. Clique em **Yes** se deseja que os arquivos restaurados substituam os arquivos atuais. Clique em **No** se não desejar que os arquivos restaurados substituam os arquivos atuais.
- 6. Se tiver selecionado **Yes**, a seguinte mensagem será exibida:




7. Clique em OK.

Suas alterações entrarão em vigor depois que você reiniciar o CX Print Server.



Observação: A data da configuração da restauração é atualizada na janela Backup da configuração.

Localização



Configuração da medida de localização

- 1. Na janela Configurações, selecione **Localização**.
- 2. Na área **Unidades**, selecione **Milímetros** ou **Polegadas**, conforme desejado.

Configuração do idioma


- 1. Na janela Configurações, selecione Localização.
- 2. Na área **Idioma**, selecione o idioma, conforme desejado.




Observação: Se alternar para outro idioma, será necessário reiniciar o software CX Print Server.

Ao configurar a interface do CX Print Server para localização russa, várias etapas devem ser executadas manualmente para definir Russo como o idioma padrão.

- 1. Feche o CX Print Server e desligue a Impressora digital DocuColor 8000AP.
- 2. Na área de trabalho, vá para Iniciar > Configurações > Painel de controle.






- 4. Na área Idioma para programas não-Unicode, selecione Russo na lista.
- 5. Na área Configurações padrão de conta de usuário, marque a caixa de seleção Aplicar todas as configurações à conta de usuário atual e ao perfil de usuário padrão.
- 6. Para confirmar a nova configuração de idioma, clique em **OK** na janela pop-up.
- 7. Clique em **OK** para fechar a janela Opções regionais e de idioma.
- 8. Se a seguinte janela aparecer, clique em **Sim** para confirmar utilizando os recursos necessários do disco rígido local.




- 9. Reinicie o CX Print Server.
- 10. Aguarde até aparecer a área de trabalho do CX Print Server e depois ligue a Impressora digital DocuColor 8000AP.

Visualização do Pré-RIP



- 1. Na janela Configurações, selecione Visualização do Pré-RIP.
- 2. Na área **Visualização de PS**, selecione uma das seguintes opções:
 - Salvar como PDF salva o arquivo como PDF
 - Retornar ao arquivo PS original retorna ao arquivo PS original
- 3. Na área **Visualização do trabalho VI**, selecione o número de livretos desejado para a visualização de pré-RIP.
- 4. Clique em Salvar.


Padrões gerais



- 1. Na janela Configurações, selecione Padrões gerais.
- 2. Na área Tamanho de aparação padrão, selecione o Tamanho.
- 3. Na área **OPI**, selecione a configuração de **OPI** desejada.
 - Para obter mais informações sobre como configurar o OPI, consulte "OPI" na página 105.
- 4. Na área **Caminho de arquivamento padrão**, configure o caminho de arquivamento.
 - Para obter mais informações sobre o caminho de arquivamento padrão, consulte "Arquivando e recuperando trabalhos" na página 39.
- 5. Na área **Personalizar função do papel**, marque a caixa de seleção para ativar perfis personalizados para conjuntos de papel.
 - Para obter mais informações, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.
- 6. Na área Offset de OCT entre trabalhos, a caixa de seleção Offset de OCT entre trabalhos está marcada por padrão, indicando que o offset é sempre executado entre trabalhos. Desmarque a caixa de seleção se não precisar dessa opção.

- 7. Na área **Reconhecimento de nome do trabalho**, selecione uma das seguintes opções:
 - Usar nome interno PostScript: selecione essa opção para utilizar o nome de arquivo interno conforme escrito no arquivo PostScript pelo driver de impressão.
 - Usar nome de arquivos (usar ao imprimir via LRP): selecione esta opção para usar o nome de arquivo atribuído ao trabalho. Selecionar essa opção fará com que o trabalho seja exibido no CX Print Server com o nome atribuído por último pelo usuário.
- 8. Na área **Armazenar elementos VI globais em cache**, marque a caixa de seleção para armazenar em cache elementos VI globais em formato VPS. Quando selecionada, os elementos VI são armazenados em cache para uso futuro.
- Clique em Salvar.

Gerenciador da fila de impressão



Batch de trabalhos

O utilitário Batch de trabalhos permite imprimir diversos trabalhos com as mesmas configurações em um único batch, um após o outro sem reduzir o ritmo de trabalho e, subsequentemente, economizar tempo de produção.

Para configurar a opção de batch de trabalho desejada:


- 1. Na janela Configurações, selecione **Gerenciador da fila de impressão**.
- 2. Na área **Política do batch de trabalhos**, selecione uma das seguintes opções:
 - Ativar o batch de trabalhos para imprimir trabalhos com os mesmos parâmetros de página, um após o outro sem reduzir o ritmo de trabalho.
 - **Desativar o batch de trabalhos** para desativar a impressão de trabalhos com a mesma orientação de página, um após o outro, permitindo reduzir o ritmo de trabalho.
- 3. Clique em **Salvar**.

Para obter mais informações sobre o batch de trabalhos, consulte "Batch de trabalhos" na página 32.

Para configurar a opção de trabalhos em espera desejada:

- 1. Na área **Política de trabalhos em espera**, selecione uma das seguintes opções:
 - Trabalhos em espera na ban. bypass para ignorar trabalhos congelados na fila de Impressão.
 - **Não realizar o bypass de trab. espera** para parar a impressão da fila quando o status de congelado for atribuído a um trabalho.
- 2. Clique em **Salvar**.

Cor



Calibragem

Para obter mais informações sobre como configurar o método de calibragem, consulte "Definindo o método de calibragem de cor" na página 151.

Emulações

Ao utilizar este utilitário, é possível selecionar o método de emulação desejado:

- Device Link (padrão)
- CSA



Observação: Os perfis de emulação exibidos na janela Parâmetros do trabalho são relacionados ao método de emulação selecionado. Para obter mais informações sobre emulação, consulte "Fluxo de trabalho CMYK" na página 258.

Para especificar o método de emulação:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Cor**.
- 2. Na área **Emulação**, selecione o método de emulação desejado na lista.

Filtragem automática

O CX Print Server suporta as filtragens Dot e Stochastic. Quando você imprime um trabalho do CX Print Server, na guia **Cor**, sob o parâmetro **Geração da tela**, selecione o método de geração de tela desejado ou escolha **Automática**. Por padrão, **Automática** aplica dois tipos de geração de telas:

- Elementos do texto/line art LW (Line Work):
 O sistema utiliza opção de tela Line 200.
- CT (Continuous Tone):

 O sistema utiliza a tela tipo Dot do Dot 200.

Para alterar os valores do método de filtragem automático:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Cor**.
- 2. Na área **Geração de telas automática**, selecione as configurações desejadas de geração de telas automática para LW na lista **LW**.
- 3. Selecione as configurações desejadas de geração de telas automática para CT na lista **CT**.

É solicitado que você reinicie o software para que as novas configurações entrem em vigor.

Para obter mais informações, consulte "Filtragem" na página 260.

Tabelas de conversão de cores

O utilitário **Tabelas de conversão de cores** permite-lhe selecionar o conjunto de tabelas de conversão de cor usado para seus trabalhos.



Importante: A fila **Processamento** deve ser suspensa enquanto o conjunto de tabelas de cores está sendo alterado.

Para selecionar as tabelas de conversão de cor:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Cor**.
- 2. Na área **Tabela de conversão de cores**, selecione tabela de conversão a ser utilizada.

A atual versão das tabelas de cores é selecionada como padrão. Para aplicar a versão prévia das tabelas de cores, selecione **Tabelas de cores da versão anterior**.

Aparece a mensagem a seguir.



3. Clique em **OK**.

Lembrete de calibragem


Defina o **Lembrete de calibragem** para lembrar-lhe de quando executar uma calibragem.

- 1. Na janela Configurações, selecione **Cor**.
- Na área Lembrete de calibragem, selecione a caixa de verificação Configurar lembrete de calibragem a cada (horas) e selecione o número de horas na lista.

O indicador **lembrete de calibragem** aparece quando é necessário calibrar.



Mensagens



Configuração do registro de contagem

Como padrão, todos os trabalhos manuseados durante os últimos 90 dias são listados na janela Contagem do CX Print Server. Este utilitário permite-lhe definir diferentes valores para especificar o tempo que as informações permanecem antes de serem substituídas.

Para configurar o registro de contagem:

- Na janela Configurações, selecione Mensagens.
- Na área Configuração do registro de contagem, selecione o valor desejado para Substituir mensagens após.
- 3. Para remover toda a informação existente nas janelas sempre que desejar, clique em **Eliminar registro agora**.

Para obter mais informações sobre a janela Contagem, consulte "Contagem de trabalhos" na página 239.

Configuração do registro do visor de mensagem


Como padrão, todos os trabalhos manuseados durante os últimos 56 dias são listados no visor de mensagem do CX Print Server. Este utilitário permite-lhe definir diferentes valores para especificar o tempo que as informações permanecem antes de serem substituídas.

Para configurar o registro do visor de mensagem:

- 1. Na janela Configurações, selecione **Mensagens**.
- 2. Na área Configuração do registro do visor de mensagem, selecione o valor desejado para Substituir mensagens após.
- 3. Para remover toda a informação existente nas janelas sempre que desejar, clique em **Eliminar registro agora**.

Para obter mais informações sobre o Visualizador de mensagens, consulte "Contagem de trabalhos" na página 239.

Saídas do JDF




O CX Print Server recebe o job ticket JDF através de hot folders, devolve a saída do JDF juntamente com as informações de contabilidade do trabalho e envia sinais JMF (Job Messaging Format) com o status do trabalho.

Se o trabalho JDF tiver um caminho de destino especificado no trabalho, a saída do JDF será sempre criada. Para trabalhos JDF que não possuem um caminho de destino especificado, a saída do JDF será criada somente se esta opção estiver selecionada na janela Configurações.

- 1. Na janela Configurações, selecione Saídas do JDF.
- 2. Selecione **Criar saídas do JDF** para criar saída do JDF.
- Na caixa Caminho de destino, digite o caminho de destino ou clique em Procurar para procurar o caminho de diretório desejado para a saída do JDF.

Visualizando a configuração



O utilitário **Visualizar configuração** permite-lhe visualizar a configuração do CX Print Servere imprimi-la em qualquer impressora da rede conectada ao CX Print Server. Além disso, é possível salvar a configuração na rede ou exportá-la para uma mídia externa como um arquivo texto.

Para imprimir sua configuração:


- 1. Na janela Configurações, selecione **Visualizar configuração**.
- 2. Clique em **Imprimir**.

Aparece a caixa de diálogo de configuração de página.

- Especifique as opções de impressão conforme desejar e clique em OK.
 A caixa de diálogo Imprimir é exibida.
- 4. Na lista **Impressora**, selecione a impressora e clique em **OK**.


Para exportar sua configuração:

Clique em Exportar.
 Aparece a janela Salvar.



2. Localize a pasta desejada e clique em Salvar.

Gerenciamento de armazenamento



O utilitário **Gerenciamento de armazenamento** permite definir uma política de exclusão para a pasta Armazenam.

- 1. Selecione a caixa de seleção Excluir automaticamente os trabalhos da pasta de armazenamento.
- Selecione a opção Após...dias ou Após...horas, e digite o número de dias ou horas para que o CX Print Server exclua os trabalhos da pasta Armazenam.
- 3. Clique em Salvar.

Mensagens do sistema


Enquanto os trabalhos são manuseados pelo CX Print Server, são enviadas diversas mensagens. Você pode ver as mensagens de cada trabalho na janela Histórico do trabalho, de toda a sessão na janela Visualizador de mensagem, ou apenas as mensagens de erro na janela Alerta de trabalho.

Mensagens do sistema 235

Janela Alerta de trabalho

Por padrão, a janela Alerta de trabalho é aberta na área de trabalho do CX Print Server. Quando o sistema emitir uma mensagem de erro, a mensagem aparecerá na janela Alerta de trabalho. A janela Alerta de trabalho lista todas as mensagens de erro conforme aparecem durante o fluxo de trabalho.

> No menu Visualizar, selecione Alerta de trabalho.



Mensagem de limiar dos discos do sistema

Quando a impressora ou os discos do usuário alcançam um limite predefinido de espaço mínimo disponível (o padrão é 250 MB), o RIP é suspenso e o sistema exibe uma mensagem de aviso. O RIP é reiniciado automaticamente somente quando o espaço do disco estiver disponível. Se necessário, será possível aumentar o limite do disco do sistema.

Para obter mais informações sobre como configurar o limite do disco do sistema, consulte "Discos do sistema" na página 216.


Histórico do trabalho

Para visualizar o histórico do trabalho:

- > Execute uma das seguintes ações:
 - ☐ Clique com o botão direito do mouse em um trabalho na janela Filas ou na janela Armazenamento e, no menu, selecione **Histórico do trabalho**.
 - ☐ Selecione um trabalho e no menu **Trabalho**, selecione **Histórico do trabalho**.

A janela Histórico do trabalho aparece, listando todas as mensagens geradas durante o fluxo do trabalho desejado.

A janela Histórico do trabalho indica o nome do trabalho e o nome do emissor (nome do usuário do sistema a partir do qual o trabalho foi criado).



Informações das mensagens

Para cada mensagem, são indicadas as seguintes informações como padrão:

- Um ícone indicando o tipo da mensagem (Erro, Aviso ou Informação)
- A data e a hora em que a mensagem foi enviada (o time stamp)
- A fase do fluxo de trabalho (por exemplo, Impressão, Processamento ou Sistema)
- O texto da mensagem

Pode-se filtrar as mensagens por tipo e/ou ordenar a lista de acordo com um dos títulos da coluna.

Mensagens do sistema 237

O Visualizador de mensagens

Para abrir o Visualizador de mensagens:

Em qualquer etapa do trabalho, selecione Visualizador de mensagens no menu Ferramentas.

A janela Visor de mensagem aparece, listando todas as mensagens geradas durante o fluxo de trabalho.

Para obter mais informações sobre como ver as mensagens relacionadas a um determinado trabalho, consulte "Histórico do trabalho" na página 236.



Como padrão, são listados todos os trabalhos feitos durante 56 dias.

O padrão pode ser modificado na janela Configurações, em **Mensagens**. Para obter mais informações sobre como modificar a configuração padrão, consulte "Mensagens" na página 230.

Gerenciando mensagens

Pode-se filtrar as mensagens por tipo e/ou ordenar a lista de acordo com um dos títulos da coluna. Além disso, pode-se imprimir a lista de mensagens.

Se desejar, será possível reorganizar e redimensionar colunas, filtrar a lista ou ordená-la de acordo com um dos cabeçalhos das colunas.



Notas:

- Esta seção é relevante para as janelas Visualizador de mensagem e Histórico do trabalho (mas não para a janela Alerta de trabalho).
- Estas configurações são mantidas após a janela fechar.

Filtrando as mensagens por tipo

A cada mensagem nas janelas Visor de mensagem e Histórico do trabalho é atribuído um ícone para estipular o tipo da mensagem:



Informação



Atenção



Erro

Pode-se filtrar a lista de modo a exibir somente mensagens de tipos específicos.

➤ Clique em qualquer ícone de tipo de mensagem—por exemplo, **Erro**—para não listar tais mensagens.



Por definição, todos os tipos de mensagem são listados no Visor de mensagem.



Observação: Se o tipo de mensagem não for selecionado, as mensagens deste tipo não aparecerão na lista.

A lista é atualizada.

Imprimindo a lista Mensagem


É possível imprimir as informações à medida que aparecem no Visualizador de mensagem (conforme estão atualmente filtradas e ordenadas).

Para imprimir a lista de mensagem:

- 1. Filtre e ordene a lista como desejado (os dados são impressos de acordo com a filtragem e a ordenação atuais).
- 2. Clique em Imprimir lista.

A janela Configuração da página é exibida.

Contagem de trabalhos 239



3. Especifique as opções de impressão conforme desejar e clique em **OK**.


Contagem de trabalhos

O recurso Contagem fornece informações sobre todos os trabalhos que foram impressos com êxito pelo CX Print Server. O relatório está na forma de um arquivo delimitado por tabulações. É possível filtrar, classificar e imprimir os trabalhos no relatório e também exportar o relatório para um software de planilha eletrônica, como o Microsoft Excel, onde é possível manipular os dados.

Visualizando as informações da contagem

➤ Em qualquer etapa do trabalho, selecione **Contagem** no menu **Ferramentas**.

A janela Visor de contagem aparece, listando as informações relacionadas com todos os trabalhos impressos com sucesso através do CX Print Server.



Cada fila do relatório de contagem contém as informações relacionadas com um trabalho específico.



Notas:

- Para ver colunas adicionais, utilize a barra de rolamento horizontal.
- Como padrão, são listados todos os trabalhos manuseados durante os últimos três meses. No menu Ferramentas, selecione Configurações. Na janela Configurações, em Preferências > Mensagens, você pode especificar o tempo que as informações permanecem antes de serem substituídas. Além disso, é possível remover todas as informações da janela quando desejado.

As colunas indicam as seguintes informações.

Tabela 18: Descrição das colunas no Visor de contagem

Nome da coluna	Indica que
Cargo	Nome original do arquivo relacionado a este trabalho (ou seja, sem a extensão)
Tamanho do trabalho	Tamanho do trabalho em MB
Emissor	Nome de usuário da pessoa que enviou o trabalho quando o CX Print Server está conectado a um controlador de domínio. Se o CX Print Server não estiver conectado a um controlador de domínio, "guest" será exibido na coluna Emissor

Contagem de trabalhos 241

Tabela 18: Descrição das colunas no Visor de contagem

Nome da coluna	Indica que
Processo iniciado	A data e hora em que foi iniciado o processamento do trabalho
Tempo de processamento	Tempo total no qual o trabalho foi processado
Iniciou a impressão	A data e hora em que o trabalho iniciou a impressão pela primeira vez
Tempo de impressão	Tempo total no qual o trabalho foi impresso
Tamanho do papel	Tamanho da mídia definido para o trabalho—por exemplo, Carta, A3, A4
Peso do papel	Peso do papel em g/m ²
Revestimento	Estado de revestimento do estoque de papel (Revestido ou Não revestido)
Páginas em PeB	Número de páginas em preto-e-branco do arquivo PDL original
Páginas em cores	Número de páginas coloridas do arquivo PDL original
Páginas em PeB eliminadas	Número de páginas em PeB que já se encontram no caminho do papel, e que foram eliminadas devido a uma anulação do trabalho, ou obstrução de papel
Páginas em cores eliminadas	Número de páginas coloridas que já se encontram no caminho do papel, e que foram eliminadas devido a uma anulação do trabalho, ou obstrução de papel
Páginas totais	Número de páginas enviado para impressão
Conjuntos	O número atual de cópias impressas
Conta	[opcional] Um string de texto, se o mesmo foi digitado em Parâmetros do trabalho
Receptor	[opcional] Um string de texto, se o mesmo foi digitado em Parâmetros do trabalho
Comentários sobre o trabalho	[opcional] Um string de texto, se o mesmo foi digitado em Parâmetros do trabalho

Configurando o visor de contagem/mensagem

Como padrão, todos os trabalhos manuseados durante os últimos 90 dias são listados na janela Contagem do CX Print Server. Além disso, todos os trabalhos manuseados durante os últimos 56 dias são listados no Visor de mensagem do CX Print Server. Deve-se especificar o tempo em que a informação permanece antes de ser sobrescrita.

Para alterar a configuração do registro do visor de Contagem/Mensagem, consulte "Mensagens" na página 230.


Imprimindo e exportando o registro de contagem

Você pode salvar as informações da contagem para um arquivo delimitado por tabulações ASCII.

Para visualizar as informações da contagem:

- 1. Filtre as informações conforme desejar.
- 2. Clique em **Exportar**.

A janela Exportar será exibida.



- Vá à pasta na qual deseja salvar o relatório.
- 4. Na caixa **Nome do arquivo**, digite o nome do arquivo.

Contagem de trabalhos 243

5. Clique em **Exportar.**

O registro é salvo como um arquivo de texto delimitado por tabulações no local especificado.



Notas:

- O registro inclui todas as colunas (mesmo as ocultas), listadas na ordem original e ordenadas.
- Para exportar colunas específicas, use SHIFT ou CTRL para selecioná-las antes de clicar em Exportar. O registro exportado inclui somente tais filas
- Os dados exportados não são eliminados do relatório Contagem no CX Print Server (ou seja, ainda será exibido na janela Contagem do Trabalho).
- 6. Se desejar, abra o arquivo *.txt em um editor de texto ou em um software de planilha eletrônica, como o Microsoft Excel, e manipule os dados.

Pode-se imprimir as informações de contagem (filtradas e ordenadas) em qualquer impressora conectada.


Imprimindo o registro de contagem:

1. Filtre e classifique o relatório conforme desejado.



Observação: Para imprimir colunas específicas, use SHIFT ou CTRL para selecionar as colunas desejadas. O relatório impresso irá incluir somente tais filas.

2. Clique em Imprimir lista.



A janela Configuração da página aparece.

Especifique as opções de impressão conforme desejar e clique em OK.
 A data é impressa de acordo com a filtragem e a ordenação atuais.



Notas:

- Para ajustar o máximo de colunas possível na página, imprima ao usar a opção Landscape (se a impressora suportar esta opção).
- O relatório inclui todas as colunas (mesmo as ocultas), listadas na ordem original.



Definição de parâmetros


Definição de parâmetros na janela Parâmetros do trabalho	246
Configurando parâmetros do arquivo PPD	286

Definição de parâmetros na janela Parâmetros do trabalho

Esta seção descreve cada área da janela Parâmetros do trabalho e explica como definir os parâmetros do trabalho.

Para obter mais informações sobre como abrir a janela Parâmetros do trabalho, consulte "A janela Parâmetros do trabalho" na página 23.

Guia Configurações de impressão



Modo Imprimir

- ➤ Na área **Modo de impressão** selecione o modo de impressão desejado:
 - ☐ **Composto** (configuração padrão): imprime os trabalhos sem separações. Cada página do trabalho é impressa uma vez.
 - ☐ Separações: imprime o trabalho com separações de cor e escala de cinza. Se você selecionar separações de cores, cada página do trabalho será impressa separadamente em quatro cores: ciano, magenta, amarelo e preto. Se você selecionar escala de tons, cada página do trabalho será impressa separadamente quatro vezes, em diferentes sombreamentos da escala de tons (K).



☐ **Progressivo**: imprime cada página do trabalho quatro vezes em separações progressivas de cor:

A folha 1 é impressa apenas em C.

A folha 2 é impressa em C e M.

A folha 3 é impressa em C, M e Y.

A folha 4 é impressa em C, M, Y e K.



☐ **Personalizar**: permite selecionar as separações que você quer imprimir em cada folha para cada página do trabalho.



Número de cópias

> Digite o número de cópias a serem impressas.

Intervalo de impressão

Selecione o intervalo de impressão desejado.

Para selecionar páginas/livretos específicos ou intervalos de página, selecione **Páginas/Livretos** e especifique as páginas ou os livretos a serem impressos da seguinte maneira:

- ☐ Digite um ou mais números separados por vírgulas, sem espaços. Por exemplo, 1,3,5.
- □ Digite um intervalo de páginas ou livretos utilizando um hífen entre os números da primeira e da última página do intervalo. Por exemplo, 1-5.



Observação: Para trabalhos que sofreram imposição, ao invés de digitar as páginas desejadas, você deve digitar as folhas de imposição desejadas.

Método de impressão

- > Selecione uma das seguintes opções:
 - ☐ Simplex para impressão em um só lado da folha.
 - □ **Duplex head to toe** para cópias impressas no estilo de calendário (geralmente utilizadas com trabalhos na horizontal).
 - □ **Duplex head to head** para imprimir cópias impressas em estilo de livro (geralmente utilizadas com trabalhos na vertical).

Ordem de impressão

Defina a ordem de impressão como De 1 a N (frente para verso) ou De N a 1 (verso para frente).

Entrega

Selecione Frente ou Verso como a opção de entrega.



Observação: Para agrupar um documento e imprimir o conjunto na ordem correta, selecione **Verso** e **De N a 1** ou **Frente** e **De 1 a N**.

Agrupamento

- > Selecione a opção Agrupamento:
 - ☐ **Sim** imprime uma cópia completa do trabalho antes da primeira página da próxima cópia ser impressa.
 - □ **Não** imprime todas as cópias de cada página antes de continuar para a próxima página.

Posição da imagem

Esta opção permite-lhe ajustar a posição da imagem na página impressa na folha (simples ou duplex). A seguinte terminologia é utilizada:

- **Posterior** é a extremidade da folha próxima à parte posterior da impressora, onde a impressão é concluída.
- Frontal é a extremidade de uma folha onde a impressão é iniciada.

As extremidades frontal e posterior da página são determinadas logo após a página ser impressa, antes de ser feita qualquer alteração na orientação da página.

- Selecione uma das seguintes opções:
 - ☐ Para imprimir o trabalho no centro da página, clique no botão Centro.
 - ☐ Para definir os deslocamentos da página, clique nas setas de direção ou digite os valores **Posterior** e **Frontal**.
- Para aplicar valores de deslocamentos das páginas pares e impares, marque a caixa de seleção Igual em ambos os lados.



Dica: Utilize essa opção para mover a página duplex para longe da lombada.

Escala da imagem

- > Execute um dos seguintes procedimentos:
 - ☐ Para imprimir o tamanho de imagem original, selecione **100%** (padrão).
 - ☐ Para ajustar a imagem ao tamanho de papel selecionado, escolha **Ajustar ao papel**.
 - ☐ Para personalizar o tamanho da imagem, selecione **Personalizar** e digite a porcentagem na qual deseja aumentar ou diminuir o tamanho da imagem de modo proporcional.

Girar a 180°

➤ Para girar seu trabalho a 180°, selecione Sim.




Observação: Se as opções **Módulo do retocador** > **Bandeja de grampos do HCSS** também forem selecionadas, a posição do grampo será modificada. Por exemplo, ao invés de grampear no canto superior esquerdo, pode-se grampear no canto inferior direito.

Gallop

A função Gallop permite-lhe iniciar a impressão de um número definido de páginas antes do trabalho inteiro ter passado por RIP.

➤ Para ativar essa opção, selecione **Sim** e insira o número de páginas a passar por RIP antes da impressão iniciar.

Guia Estoque de papel



Nome do conjunto de papel

Selecione o conjunto de papel desejado na lista Nome. Se desejado, será possível adicionar um conjunto de papel.

Os valores do conjunto de papel selecionado (**Tamanho do papel**, **Tipo**, **Peso** e **Revestimento**) aparecem nos parâmetros correspondentes na guia **Estoque de papel**.

Para obter mais informações sobre gerenciamento de conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.

Tamanho do papel

- ➤ Na lista **Tamanho**, selecione o tamanho do estoque desejado. Se você selecionar **Personalizado**, execute as seguintes ações:
 - a. Digite a **Altura** e a **Largura** desejadas.
 - b. Selecione a **Direção de alimentação** desejada:
 - **LEF** (Long Edge Feed)
 - **SEF** (Short Edge Feed)

Tipo

- 1. Selecione uma das seguintes opções:
 - □ Papel
 - □ Transparência
- 2. Se desejar inserir uma página em branco entre as transparências, marque a caixa de seleção **Adicionar intercalação** e personalize a intercalação executando uma das seguintes ações:
 - Selecione o conjunto de papel desejado na lista.
 - Selecione **Igual ao trabalho** para utilizar o tamanho padrão de papel.
 - Clique no botão **Procurar** e adicione um novo conjunto de papel.

Para obter mais informações sobre como adicionar um conjunto de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.



Notas:

- Folhas intercaladas e/ou folhas em branco (intercalações) em um trabalho de transparência são contadas pelo número de folhas, e não pelo número de páginas, (páginas rasterizadas) relatadas na página Admin.
- Se o trabalho é imposto, a intercalação é o tamanho da folha de imposição e é inserida entre cada folha.
- 3. Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja desejada e carregue o estoque específico nessa bandeja. Se você selecionar **Automático**, qualquer bandeja com o estoque de papel específico será utilizada.

Peso

➤ Na lista **Peso**, selecione o peso do estoque desejado.



Observação: Para a impressora digital DocuColor 8000AP, os intervalos de peso de papel são: 60-80 g/m2, 81-105 g/m2 (padrão), 106-135 g/m2, 136-186 g/m2, 187-220 g/m2 e 221-300 g/m2.

Revestimento

> Selecione **Revestido** para imprimir em papel revestido.

Bandeja

➤ Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja desejada e carregue o estoque específico nessa bandeja. Se você selecionar **Automático**, qualquer bandeja com o estoque de papel específico será utilizada.




Notas:

- A opção Automática utiliza o papel na bandeja selecionada somente se é compilado com todos os outros parâmetros do estoque de papel. Se o estoque de papel na bandeja designada não corresponder a nenhum parâmetro do estoque de trabalho, o trabalho será congelado.
- Se você selecionou a opção Personalizar função do papel na janela Configurações (consulte "Padrões gerais" na página 224), na lista Perfil de personalização, selecione o perfil de personalização.

Diversos tamanhos de papel

Marque a caixa de seleção Documento com diversos tamanhos de papel se o trabalho tiver diferentes tamanhos de papel.


Guia Qualidade da impressão




Qualidade do texto/linha

O parâmetro **Qualidade do texto/linha** melhora a qualidade do texto. A qualidade do texto/linha e os elementos de texto e arte em linha são processados separadamente para produzir a máxima renderização de todos os elementos da página. Esta opção aprimora a qualidade do texto de linhas diagonais, bordas e geométrico, faz com que o geométrico apareça mais suave sem faixas e exibe linhas diagonais encaracoladas sem (ou com mínimos) jaggies (extremidades grossas) que são o resultado da resolução limitada do mecanismo de impressão.

- 1. Na área **Opções de qualidade do texto/linha**, execute uma das seguintes ações:
 - Selecione Resolução da linha de texto e selecione uma das seguintes opções:
 - **Normal** (padrão) fornece uma qualidade de texto regular.
 - Alta suaviza os elementos LW e processa contornos a 1200 dpi.
 - **Máx.** suaviza os elementos LW e processa contornos a 2400 dpi.





- 2. Na área **Melhorar**, selecione os elementos a serem melhorados:
 - Elementos de sobreposição melhora a qualidade dos elementos de imagem e de vetor de sobreposição. Por exemplo, o texto na parte superior de uma imagem transparente.

Observação: Se você selecionar **Elementos de sobreposição**, o aprimoramento correspondente será automaticamente selecionado no parâmetro **Qualidade da imagem**.

• **Texto/linha em imagens** melhora a resolução de texto e arte em linha de imagens. Por exemplo, imagens digitalizadas ou capturas de tela.

Qualidade da imagem

O parâmetro **Qualidade da imagem** refere-se à capacidade de manter o mesmo nível de detalhes e a mesma suavidade em ampliações diferentes. Este recurso é especialmente útil quando o arquivo *PostScript* possui diversas imagens com qualidades diferentes (por exemplo, imagens que foram digitalizadas com resoluções diferentes, giradas ou baixadas da Internet).





- 1. Na área **Opções de qualidade da imagem**, selecione uma das seguintes opções:
 - □ Alta para fornecer qualidade de imagem superior. Esta configuração aplica o algoritmo de escala suave da Creo, que melhora a qualidade de imagens contendo diversas resoluções (como imagens retiradas da Internet).



Observação: Se você selecionou a opção **Alta**, a velocidade de processamento é diminuída.

- □ **Normal** (padrão) para fornecer uma qualidade de imagem normal (para trabalhos que não exigem uma qualidade aprimorada da imagem).
- 2. Na área **Melhorar**, marque a caixa de seleção **Elementos de sobreposição** para melhorar a qualidade dos elementos de imagem e de vetor de sobreposição.



Observação: Se você selecionar **Elementos de sobreposição**, o aprimoramento correspondente será automaticamente selecionado no parâmetro **Qualidade do texto/linha**.

Trapping

Trapping é uma solução que resolve a falta de registro entre as separações de cores tanto em offset como na impressão digital. O erro no registro ocorre sem levar em consideração a precisão do dispositivo de impressão, e resulta em linhas brancas ao redor dos objetos sobre um fundo (em um procedimento de knock-out) e também entre cores adjacentes. Trapping extrai o elemento ou o fundo e cria uma sobreposição entre eles.



Observação: Não utilize esta opção com trabalhos VI.

1. Para definir o trapping, selecione **Sim**.



Notas:

- Se você selecionar **Sim**, as opções **Espessura do quadro** e **Proteger texto pequeno** serão ativadas. Tais opções não podem ser selecionadas através do PPD.
- Se você selecionar Não, o trapping incorporado pelo software de DTP (por exemplo, PhotoShop) não será afetado. O software de trapping Full Auto Frame (FAF) da Creo não deve ser utilizado com trapping baseado em software. Em um arquivo PostScript que já contém o trapping do software de origem, não é necessário utilizar o trapping do CX Print Server.

- Na caixa Espessura do quadro, selecione a espessura padrão (0,08 mm) ou digite o valor desejado. Quanto mais grosso o quadro, menores são as chances que as linhas/áreas brancas apareçam entre imagens.
- 3. Execute uma das seguintes ações:
 - Marque a caixa de seleção **Proteger texto pequeno** para impedir o trapping de texto com 12 pontos ou menos.
 - Desmarque a caixa de seleção Proteger texto pequeno para cobrir todos os elementos do texto.



Dica: Aplique a opção **Proteger texto pequeno** a imagens pequenas ou complexas para assegurar que a qualidade delas não seja reduzida.

Impressão sobreposta em preto

Selecione Sim para assegurar que as impressões em preto sejam nítidas em regiões com figuras ou matizes.

O texto aparece em preto mais rico e mais profundo, com os valores de CMY sublinhados iguais aos do fundo impresso.

Impressão sobreposta de PS

Selecione Sim para utilizar a informação de impressão sobreposta que existe no arquivo de entrada.


Este parâmetro determina também se as configurações de impressão sobreposta de software de DTP são cumpridas no RIP.

Ruído da imagem

O parâmetro **Ruído da imagem** permite suavizar e graduar vinhetas de imagens de CT (tom contínuo).

Selecione Sim para configurar o nível de ruído da imagem e mover o controle deslizante para alterar o nível de ruído conforme desejado.

Guia Cor



Modo Cor

- > Selecione uma das seguintes opções:
 - □ **Cor** para imprimir o trabalho em cores utilizando CMYK
 - ☐ **Escala de tons** para imprimir o trabalho como preto e branco utilizando somente o toner preto (K)



Observação: Se o trabalho tiver imagens em escala de tons que foram criadas em software RGB, como o *Microsoft PowerPoint*, especifique como monocromático. Esta seleção assegura que as imagens em escala de tons sejam tratadas como preto e branco, ao invés de coloridas, tanto no CX Print Server quanto nos contadores de impressão da impressora digital DocuColor 8000AP.

Fluxo de trabalho RGB

O parâmetro **Fluxo de trabalho RGB** permite selecionar um perfil RGB e aplicá-lo aos elementos RGB em seu trabalho. Você pode utilizar os perfis predefinidos ou para atingir melhores resultados de cores, importar seu próprio perfil personalizado através do Gerenciador de perfil.

Para selecionar as opções do fluxo de trabalho RGB:

- 1. Na lista **Fluxo de trabalho RGB**, selecione o perfil RGB de origem desejado:
 - Para utilizar o CSA (Color Space Array) incorporado ou o CSA de origem, selecione Utilizar CSA de origem.
 - Para utilizar o um CSA do Spire ou da Adobe, selecione um CSA da lista. A opção padrão é SpireRGB_2.1.
 - Para utilizar um perfil RGB personalizada, selecione o nome do perfil da lista.
- 2. Na lista **Tentativa de processamento**, selecione a opção desejada.
 - Para obter mais informações sobre a tentativa de processamento, consulte "tentativa de processamento" na página 298.
- 3. Para imprimir texto cinza RGB e gráficos com toner preto apenas, marque a caixa de seleção **Imprimir em cinza utilizando o toner preto.**



Observação: A caixa de seleção **Imprimir em cinza utilizando o tôner preto** não afeta somente os valores R=G=B, mas também pode provocar valores ligeiramente diferentes (R+/-4=G+/-4=B+/-4) para produzir cinza.

Fluxo de trabalho CMYK

A opção **Fluxo de trabalho CMYK** é utilizada para emular vários padrões utilizados em litografia. Estes padrões representam combinações específicas de papel e tinta, bem como sistemas de prova comuns. Essa opção também é utilizada para emular outras impressoras digitais ou outros dispositivos de impressão, como impressoras offset. Um exemplo de trabalho com Fluxo de trabalho CMYK seria a impressão de uma amostra de um formulário de laudo técnico antes de imprimir milhões de laudos na impressora offset. Neste caso, é preferível emular a impressora offset antes de o trabalho ser enviado para a impressão offset.



Observação: As cores RGB não afetam o fluxo de trabalho CMYK.

O parâmetro **Fluxo de trabalho CMYK** é utilizado também para especificar a tentativa de processamento desejada para os elementos CMYK.

Para obter mais informações sobre a tentativa de processamento, consulte "tentativa de processamento" na página 298.

Para selecionar as opções do fluxo de trabalho CMYK:

- 1. Na lista **Original** selecione uma das seguintes opções:
 - **Direto** para imprimir os elementos CMYK sem qualquer transformação de cor.
 - **Usar CSA de origem** para utilizar o CSA incorporado do arquivo *PostScript*.
- 2. Na lista **Emulação**, selecione a emulação desejada.



Observação: O sistema realiza a emulação da opção selecionada durante o processo de RIP. O GCR e a emulação CMYK não afetam o trabalho processado.

Para emular a tinta do papel original, marque a caixa de seleção
 Emular a tinta do papel original.



Notas:

- A caixa de seleção Emular a tinta do papel original está disponível somente se você selecionar Device Link como o método de emulação.
- Quando você marcar a caixa de seleção Emular a tinta do papel original, o CX Print Server aplicará o método de processamento Colorimétrico absoluto.
- Selecione Emular elementos RGB para converter elementos RGB de acordo com o método de emulação CMYK selecionado. Os elementos RGB recebem o mesmo aspecto que os elementos CMYK, criando um aspecto consistente.
- Selecione a caixa de verificação Preservar cores puras para preservar o ciano, magenta, amarelo e preto puros durante a transformação.
- 3. Na lista **Tentativa de processamento**, selecione a opção desejada.

Para obter mais informações sobre como selecionar a tentativa de processamento correta, consulte "tentativa de processamento" na página 298.

Fluxo de trabalho das cores pontuais

Por padrão, o CX Print Server pesquisa o dicionário de cores pontuais pelo valor correto para cada cor pontual reconhecida.

Para obter mais informações sobre o dicionário de cores pontuais do Spire, consulte "Editor da cor pontual" na página 172.

- Selecione as opções relevantes.
 - ☐ **Utilizar dicionário de cores pontuais do Spire** para usar as cores pontuais do dicionário.
 - □ **Proteger cores RGB** para manter as cores RGB conforme definidas.
 - □ **Proteger cores CMYK** para manter as cores CMYK conforme definidas.



Observação: Se você proteger as cores RGB ou CMYK, todas as cores do trabalho com essa combinação específica serão protegidas. Por exemplo, uma combinação de cores específica usada em um logotipo pode ser alinhada a uma cor utilizada em uma imagem no trabalho. A transformação das cores pontuais afeta a cor da imagem e a do logotipo, provocando, algumas vezes, resultados indesejados.

Perfil de destino

Selecione o perfil desejado ou selecione Vinculado para utilizar o perfil de destino que foi mapeado para uma cor de papel no Gerenciador de perfil.

Existem quatro perfis predefinidos do CX Print Server:

- DC7000_DC8000_GA: perfil de artes gráficas de aspecto profissional
- **DC7000_DC8000_GA2**: perfil de artes gráficas de aspecto profissional com vermelhos RGB **mais nítidos** e aprimorados
- **DC7000_DC8000_COM**: proporciona aparência pura para azuis e vermelhos na emulação CMYK (para uso comercial)
- DC7000_DC8000_COM2: perfil COM com uma escala RGB modificada (para uso comercial)

Para obter mais informações sobre como gerenciar perfis de destino, consulte "Gerenciador de perfil" na página 168.

Filtragem

A filtragem converte imagens CT (Continuous Tone) e LW (Line Work) em informações (pontos de retícula) que podem ser impressas. O olho humano *suaviza* essas informações, que parecem visualmente consistentes com a figura original. Assim, quanto mais linhas por polegadas, mais natural a imagem.

O efeito de filtragem é obtido através da impressão de formatos de números ou linhas segundo um padrão regular. A distância entre os pontos ou as linhas da tela é fixa e determina a qualidade da imagem. Ao utilizar geração de telas, as impressoras podem utilizar menores quantidades de toner e mesmo assim produzir uma ampla variedade de cores. Quanto mais escura a cor, maior o ponto ou mais grossa a linha. Desta maneira, as telas dão a aparência de quantidades diferentes de toner impressas em determinada área.

Para selecionar o método de filtragem:

➤ Na lista **Geração de telas**, selecione a opção desejada. Para imagens CT, utilize uma opção de ponto; para imagens LW, utilize uma opção de linha.

Se você selecionar a opção **Automática**, **Ponto 200** será utilizada para imagens CT e **Linha 200** será utilizada para imagens LW.

Calibragem

O objetivo da calibragem de cor é alcançar um nível constante de qualidade de cor. A calibragem corrige as cores da impressora medindo um gráfico de densidade de cores.

A ferramenta de calibragem do CX Print Server permite criar e editar tabelas de calibragem, por meio de um processo automático ou por meio da edição de uma tabela de calibragem existente. As opções de calibragem disponíveis são **Normal**, **Saturada** e **Nenhum**.

Para obter mais informações sobre as tabelas de calibragem, consulte "Criando uma tabela de calibragem" na página 155 e "Editando tabelas de calibragem" na página 160.

O parâmetro **Calibragem** permite selecionar a tabela de calibragem desejada para o trabalho.

Para selecionar uma tabela de calibragem para um trabalho:

➤ Na lista **Calibragem**, selecione uma tabela de calibragem. A tabela de calibragem padrão é **Normal**.



Dica: Para obter um desempenho de impressão ideal, utilize a configuração de calibragem **Normal** com a opção **Economia de tinta (GCR)** configurada para Médio.


Economia de tinta (GCR)

O recurso GCR (Gray component replacement, substituição de componente cinza) evita problemas de acúmulo excessivo de toner, como descamação e fissuras, e o efeito de deformação que pode ocorrer na impressão de transparências.



Observação: Não há alteração na qualidade da cor da imagem impressa, embora o componente cinza de cada cor seja substituído por preto.

Para configurar a economia de tinta, selecione uma das seguintes opções:



- □ **Nenhuma**: nenhuma GCR é executada no arquivo e a impressora aplica a cobertura máxima de tinta seca.
- ☐ **Baixo**, **Médio** ou **Alto**: a quantidade selecionada de tintas secas CMY substitui a tinta seca preta.



Observação: Selecione **Alto** para revestimento de tinta seca mínimo e para economizar toner. A opção **Alto** também evita efeitos de deformação.

Ajustes de cores

Gradação

A lista **Gradação** contém tabelas de gradação que foram criadas pela ferramenta Gradação do CX Print Server. Cada tabela de gradação contém configurações específicas para brilho, contraste e equilíbrio de cores.

Ao selecionar a tabela de gradação predefinida, o trabalho é ajustado às definições da tabela específica.

Para obter mais informações sobre como criar tabelas de gradação, consulte "Ferramenta de gradação" na página 178.

➤ Na lista **Gradação**, selecione uma das tabelas de gradação definidas.



Observação: A configuração padrão é **Nenhuma**. Nenhuma tabela de gradação é aplicada ao trabalho.

Brilho

Utilize essa opção para realizar ajustes de última hora no trabalho de impressão após verificar o material.

➤ Para selecionar um nível de brilho para um trabalho, mova o controle deslizante **Brilho** para o nível de brilho desejado (o intervalo vai de **Claro**, que aplica até -15%, a **Escuro**, que aplica até +15%).

Contraste

Ajuste a opção **Contraste** para controlar a diferença entre os tons claros e os tons escuros da sua imagem.

➤ Para selecionar um nível de contraste para o trabalho impresso, mova o controle deslizante de **Contraste** para o nível de contraste desejado (o intervalo vai de **Menos**, que aplica até -10%, a **Mais**, que aplica até +10%).

Guia Imposição

A guia **Imposição** permite definir as opções do trabalho relacionadas a posicionamento, dobra, aparação e encadernação das páginas.



Observação: Se você utilizar uma impressora virtual de exceções de páginas dinâmicas para imprimir um trabalho, a guia **Imposição** será desativada. Para obter mais informações, consulte "Exceções de página dinâmicas" na página 132.



Método de imposição

O parâmetro **Método de imposição** especifica a maneira como as folhas impressas sofrem imposição.

- Selecione uma das seguintes opções:
 - □ Nenhum para não ter nenhuma imposição (a opção padrão).

Os parâmetros de imposição ficam indisponíveis e o visualizador de miniaturas não exibe nenhuma imagem.

□ **Etapa e repetição** para imprimir várias cópias da mesma imagem em uma folha, de forma que a folha seja completamente preenchida. Este método é utilizado principalmente para imprimir cartões de visita.



Observação: Você pode utilizar modelos específicos de etapa e repetição para imprimir várias imagens diferentes em uma folha.

- ☐ **Etapa e continuação** para imprimir diferentes páginas de um trabalho em uma folha, de forma que a folha seja completamente preenchida.
- ☐ Cortar e empilhar para imprimir, cortar e empilhar trabalhos da maneira mais eficiente, além de preservar a ordem original das páginas. As páginas, folhetos ou livros de um trabalho são ordenados em Z. Em outras palavras, cada pilha de páginas é armazenada em ordem consecutiva. Quando as pilhas são empilhadas uma sobre a outra, o trabalho inteiro é classificado para cima ou para baixo.



Observação: Se você selecionar **Cortar e empilhar,** não poderá alterar as configurações na guia **Exceções** nem definir exceções.

☐ **Grampo a cavalo** para imprimir páginas que já estão prontas para receber a técnica de acabamento de livros de grampos a cavalo. Com essa técnica, as páginas de um livro são unidas por meio de grampos ou costura na lombada. A técnica é mais usada para impressão de brochuras.

Ao utilizar o método de imposição de grampo a cavalo, você pode selecionar **Conjs./folha**. Essa opção permite selecionar quantos conjuntos de trabalhos serão impressos em uma folha de impressão.



□ **Sem costura** para imprimir páginas que já estão prontas para receber a técnica de acabamento de livros de grampos a cavalo. Com essa técnica, as páginas de um livro são unidas aparando a lombada, abaulando as bordas dessas páginas e colando-as. A técnica é mais usada para livros de capa dura.



Tamanhos

1. Na lista **Para o tamanho da folha use o conjunto de papel**, selecione o conjunto de papel desejado. Se precisar adicionar um novo conjunto

de papel, clique no botão **Procurar**

Conjunto de papel define os atributos do estoque de papel (tamanho do papel, tipo, peso e revestimento) nos quais o trabalho de imposição será impresso. O CX Print Server permite definir todas as configurações do estoque de papel de um trabalho em imposição na guia **Imposição**, sem a necessidade de mudar para a guia **Estoque de papel** para definir as configurações do estoque de papel.


Para obter mais informações sobre como adicionar conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.

 Na lista Tamanho da aparação, selecione o tamanho da aparação desejado. Tamanho da aparação é o tamanho do documento concluído e aparado. Pode-se ajustar o tamanho da página ao ajustar o tamanho de aparação.



Observação: Se o tamanho de aparação que você definir for menor que o tamanho de página definido no software de DTP, uma parte dos dados poderá ser cortada. A definição de um tamanho de aparação maior resulta em uma dobra maior na página impressa.

Se você selecionar **Personalizar**, defina um tamanho de aparação personalizado e digite a altura desejada na caixa **A** e a largura desejada na caixa **L**.



3. Selecione a **Orientação** desejada (**Retrato** ou **Horizontal**) para o tamanho da aparação. Se você especificar a orientação incorreta, um modelo inadequado poderá ser selecionado e o trabalho poderá ser cortado.

Modelo

A opção **Método de imposição** selecionada determina que layouts aparecerão na lista **Layout**. Há dois tipos de layouts:

- Layouts de sistema
 - □ A opção **Personalizar** permite configurar parâmetros personalizados de imposição para o trabalho. Esse layout está disponível para todos os métodos de imposição.
 - Quando a opção Melhor ajuste é selecionada, o servidor determina quantas colunas e linhas ficarão ajustadas melhor à folha e se as páginas precisam ser giradas a 90 graus de acordo com o método de imposição e o tamanho do papel escolhido. O layout Melhor ajuste está disponível para os métodos de imposição Etapa e repetição, Etapa e continuação e Cortar e empilhar.
- Modelos definidos pelo usuário (elaborados no Criador de modelos de imposição)

Para obter mais informações sobre os modelos definidos pelo usuário, consulte "Criando, exibindo e modificando modelos de imposição" na página 93.



Observação: Alguns parâmetros, ou todos os outros, ficarão indisponíveis se você selecionar **Melhor ajuste** ou um layout definido pelo usuário.

Para selecionar opções de modelo:

- 1. Na lista **Layout**, selecione o layout desejado.
- 2. Defina o número de colunas e linhas. As colunas e linhas indicam como as páginas serão dispostas na folha.
 - Na lista Colunas, selecione o número de páginas a serem colocadas horizontalmente.
 - A área de visualização de modelo exibe suas configurações.
 - b. Na lista **Linhas**, selecione o número de páginas a serem colocadas verticalmente.
 - A área de visualização de modelo exibe suas configurações.
- 3. Na lista **Método de impressão**, selecione uma opção.
- 4. Na lista de métodos **Encadernação**, selecione uma opção.



Observação: A opção Encadernação fica disponível apenas quando Grampo a cavalo ou Sem costura é selecionado como o método de Imposição.

5. Marque a caixa de seleção **North South** para posicionar as páginas a 180 graus umas das outras, do mesmo lado da folha em imposição.



Observação: Esta opção fica disponível apenas quando o método **Etapa e repetição** é selecionado e o número de colunas e linhas é 2×1 ou 1×2.

 Marque a caixa de seleção Girar a 90 graus para girar todas as páginas 90 graus para a direita. Essa rotação pode ajudar a corrigir conflitos de imposição.

Margens

Digite os tamanhos de margem desejados para ajustar os espaços entre as extremidades externas das páginas e as extremidades da folha na qual as páginas são impressas.

As configurações da margem devem adaptar-se aos requisitos e equipamentos de finalização. Durante o planejamento da folha, verifique os parâmetros de encadernação.

Marcas e sangramento

O parâmetro **Marcas e sangramento** permite marcar o local onde deve ocorrer a aparação e a dobra.

Ao configurar as opções de sangramento, você estende parte ou toda a imagem impressa além do limite de aparação. As opções de sangramento asseguram que a configuração de uma aparação inexata não deixe espaço indesejado na extremidade da página. As opções de sangramento produzem margens de página afiadas com cores que estendem toda a extremidade da página.

Para selecionar as opções de Marcas e sangramento:

- 1. Na área Marcas selecione uma das seguintes opções:
 - a. Para imprimir as linhas que indicam onde a folha deve ser cortada, marque a caixa de seleção **Marcas de corte**.
 - Para imprimir as marcas de corte nos dois lados da página, marque a caixa de seleção Ambos os lados da folha.
 - b. Para imprimir linhas que indicam onde a folha deve ser dobrada, marque a caixa de seleção **Marcas de dobra**.



Notas:

- As marcas de corte são posicionadas de acordo com a opção Tamanho de aparação. São exigidos no mínimo 6 mm. para marcas de corte e 10 mm. para marcas de dobra.
- Se o seu trabalho já incluir marcas de corte incorporadas no software de DTP, não será necessário adicionar marcas novamente. Se você adicionar marcas de corte, ambos os conjuntos de marcas de corte serão impressos.
- Se desejar utilizar marcas de corte incorporadas no software de DTP, verifique se há espaço suficiente ao redor da página no arquivo PostScript para que a página seja impressa com marcas de corte.
- 2. Na área **Sangramento** selecione uma das seguintes opções:
 - a. **Sangramento máximo** para estender o sangramento até as linhas de dobra da folha.
 - b. **Tamanho de sangramento personalizado** digite o tamanho de sangramento desejado em milímetros.



Notas:

- Você não pode estender o tamanho de sangramento além das linhas de dobra da folha. O sangramento não afeta a posição das marcas de corte.
- O sangramento deve ser definido no seu software de DTP para que o CX Print Server aplique as opções de sangramento.

Deslocamentoo



Dica: Recomenda-se utilizar uma borda ao redor de todos os documentos ao utilizar o deslocamento.

O parâmetro **Deslocamento** utiliza a seguinte terminologia:

 Deslocamento para dentro especifica a quantidade de movimento em direção à lombada aplicada às duas páginas centrais e aos versos (em outras palavras, páginas que requerem mais compensação).
 São aplicados deslocamentos decrescentes contínuos a partir das quatro páginas centrais em direção às quatro páginas externas do trabalho (em outras palavras, o deslocamento vai diminuindo em direção às páginas anteriores).



Observação: As duas páginas externas e os respectivos versos não são movidos (é utilizado o valor 0,0).

• **Deslocamento para fora** é utilizado quando você achar que as imagens da página estão muito próximas à lombada. Pode-se resolver o problema, ao selecionar um valor para **Deslocamento para fora**. Isto moverá todas as páginas do trabalho mais para fora em direção à margem externa (longe da dobra) por meio da quantidade especificada. Esta movimentação ocorre antes de ser aplicado o valor de **Deslocamento para dentro**.

Para configurar as opções de deslocamento:

- 1. Na área **Deslocamento para dentro**, selecione **Automático** para definir automaticamente o deslocamento com base no peso do estoque de papel ou digite a quantidade desejada para **Deslocamento para dentro**.
- 2. Na área **Deslocamento para fora**, digite a quantidade desejada.



Observação: As unidades de medida (mm ou polegadas) são definidas na janela Configurações. Consulte "Localização" na página 221.

Escala

- Em **Escala**, selecione uma das seguintes opções:
 - □ **Escala**, para alterar a escala de todas as folhas que sofreram imposição. Essa é a opção padrão, definida como 100%. Na caixa %, digite um valor de 25% a 400% para definir como deseja alterar o dimensionamento das folhas que sofreram imposição.



Observação: A alteração da porcentagem de dimensionamento afeta as margens do trabalho. As margens são atualizadas na proporção da porcentagem escolhida.

☐ **Ajustar layout ao tamanho da folha**, para ajustar o layout da página ao tamanho da folha.

Janela Visualizar

A janela Visualizar permite exibir o seu layout e as configurações de imposição.

Você pode abrir a janela Visualizar a qualquer momento e mantê-la aberta para verificar as configurações da imposição à medida que as seleciona. A janela Visualizar reflete ativamente quaisquer alterações feitas.



Observação: A janela Visualizar não estará disponível se o **Método de imposição** for definido como **Nenhum**.

Para abrir a janela Visualizar:

Clique em Visualizar



Na janela Visualizar, você pode realizar as seguintes funções:

- Exibir as páginas de capa clicando em **Prosseguir** 🖹 .
- Exibir o verso das páginas clicando em Voltar 🔠 .
- Mover entre as folhas clicando nas setas de navegação
- Pular para uma folha específica digitando um número na caixa de navegação.

As setas cinzas indicam a direção das páginas na folha. A seqüência de páginas é indicada pelo número de páginas.



Se houver conflito com qualquer parâmetro, Conflito de imposição aparecerá em vermelho na janela Visualizar e também na guia **Imposição**.

Uma borda vermelha ao longo da extremidade da página indica onde há um conflito.


- Se a borda vermelha aparece ao longo das extremidades superior e inferior da página, há um conflito no valor **Altura**.
- Se a borda vermelha aparece ao longo das extremidades esquerda e direita da página, há um conflito no valor **Largura**.

Os valores com problemas aparecem em vermelho.



Observação: Para visualizar o trabalho em imposição na janela do editor de trabalhos, na guia **Folhas em imposição**, consulte "Exibição e edição dos parâmetros do trabalho" na página 36.

Guia Serviços



Exclusão do trabalho

Selecione esse parâmetro para excluir cada página no momento da utilização depois que ela for impressa com êxito. Assim, o CX Print Server mantém espaço livre no disco suficiente para a duração de uma impressão. Elementos reutilizáveis não são excluídos.



Notas:

- Esta opção manterá espaço livre em disco suficiente durante a impressão e só afetará o subtrabalho.
- O arquivo Variable Print Specification também será excluído.

Para configurar uma diretriz de exclusão:

- 1. Suspenda a **Fila Processando** e importe seu trabalho.
- 2. Clique duas vezes em seu trabalho para abrir a janela Parâmetros do Trabalho.

- 3. Na guia **Serviços**, na área **Opções de exclusão automática**, selecione uma das seguintes opções:
 - Para remover páginas ou trabalhos após a conclusão da impressão, selecione Excluir após terminar.
 - Para remover trabalhos com falhas ao processar ou imprimir, selecione **Excluir ao falhar**.
- 4. Clique em Salvar.
- 5. Selecione o botão **reiniciar** para reiniciar a **Fila de processamento** e iniciar o processamento do seu trabalho.

Substituindo fontes

- Selecione uma das seguintes opções:
 - ☐ **Sim** para substituir uma fonte ausente por uma fonte padrão que esteja definida na janela Configurações.
 - □ **Não** para parar o processamento do trabalho se a fonte desejada estiver ausente.

Para obter mais informações sobre como gerenciar fontes, consulte "Fontes" na página 134.

APR

Para obter mais informações sobre APR, consulte "APR da Creo" na página 105.

- 1. Na área **Opções de APR**, selecione uma das seguintes opções:
 - Imprimir com alta resolução para substituir as imagens de baixa resolução no seu trabalho por imagens de alta resolução localizadas em um caminho APR especificado.
 - Imprimir com baixa resolução para imprimir o trabalho com as imagens de baixa resolução existentes, por exemplo, para fins de prova.

- 2. Na área **Utilizar máscara APR de:** selecione uma das seguintes opções:
 - **Imagem PostScript** para utilizar os dados de mascaragem contidos no arquivo de imagem de baixa resolução.
 - **Alta resolução** para utilizar os dados de mascaragem contidos no arquivo de imagem de alta resolução.
 - **Ambos** para utilizar os dados de mascaragem comuns ao arquivo de imagens de alta resolução e de baixa resolução. Por exemplo, se houver sobreposição das imagens definidas pelos dois conjuntos de dados de mascaragem, será feito o RIP da região de sobreposição.



Observação: Se os dados de mascaragem do arquivo de imagem de baixa resolução definem uma parte da imagem completamente diferente daquela dos dados de mascaragem do arquivo de alta resolução, não serão usados dados de máscara.

Configurando um caminho da imagem de alta resolução

Existem dois caminhos padrão no qual o CX Print Server procura pelas imagens de alta resolução:

- **Procurar na pasta de entrada:** O CX Print Server primeiro procura as imagens de alta resolução na mesma pasta que o arquivo PDL.
- **D:\Shared\High Res:** Se desejar salvar seus arquivos de alta resolução nesta pasta, copie os arquivos para **D:\Shared\High Res**.

Você também pode adicionar um novo caminho de alta resolução e então editar ou excluir o caminho.

Os caminhos diferentes dos caminhos padrão são definidos por trabalho ou configurados na impressora virtual. É possível especificar os caminhos nas unidades de disco rígido locais, unidades de CD-ROM e unidades de disquete conectadas ao CX Print Server. Você pode também especificar os caminhos em clientes remotos ou em servidores de arquivos.

Para adicionar um caminho da imagem de alta resolução:

- No quadro Caminho APR, clique em Adicionar.
 A caixa de diálogo HiResPath aparece.
- Clique no botão Adicionar .
 O quadro de diálogo Open aparece.
- Localize suas imagens de alta resolução e clique em Select.
 O novo caminho é exibido no quadro de diálogo HiResPath.

4. Para promover ou rebaixar o caminho APR selecionado, utilize os botões de seta.



Observação: A ordem na qual os caminhos APR são listados é a ordem em que o CX Print Server procura pelas imagens de alta resolução.

Para modificar um caminho da imagem de alta resolução:

- 1. No quadro de diálogo HiResPath, selecione o caminho que deseja modificar.
- Clique no botão Editar .
 O quadro de diálogo Open aparece.
- Localize suas imagens de alta resolução e clique em Select.
 O novo caminho é exibido no quadro de diálogo HiResPath.

Para excluir um caminho da imagem de alta resolução:

- 1. No quadro de diálogo HiResPath, selecione o caminho que deseja excluir.
- Clique no botão Remover .
 O caminho selecionado é excluído.

Fluxo de trabalho

Esse parâmetro permite especificar um fluxo para um trabalho que é importado para o CX Print Server da rede ou das outras pastas do CX Print Server.

- Selecione a opção de fluxo de trabalho desejado:
 - □ Processar e imprimir para configurar o CX Print Server para realizar o RIP dos arquivos PDL, imprimi-los e armazená-los na janela Armazenam. (a não ser que o parâmetro Exclusão do trabalho esteja definido como Excluir após concluir).
 - ☐ **Processar e armazenar** para realizar o RIP dos arquivos PDL e movê-los para a janela **Armazenam**. como trabalhos RTP.
 - ☐ **Fazer spool e armazenar** para colocar os arquivos PDL diretamente na janela Armazenam. sem processá-los.



Observação: Essa opção pode ser definida somente por meio dos parâmetros PPD da impressora virtual.

Compressão

A impressão de alguns trabalhos pode falhar, pois eles contêm imagens que não podem ser comprimidas. Aumentar a compressão pode resolver este problema.



Observação: Escolher uma compressão mais alta pode resultar em qualidade mais baixa.

- Selecione uma das seguintes opções:
 - □ Normal para compressão normal
 - □ Alta para compressão mais alta

Preflight

Selecione Executar verificação de preflight para verificar o status dos componentes chave do trabalho antes de enviar o trabalho para impressão.

Seu trabalho passa por RIP e os componentes ausentes são identificados.

Você pode configurar a verificação de preflight para detectar o status dos seguintes componentes chave do trabalho:

- □ Imagens de alta resolução
- Links incorretos para a pasta das imagens de alta resolução
- □ Fontes em falta
- ☐ Cores pontuais que não são identificadas no dicionário de cores pontuais do CX Print Server



Observação: Se o componente de um trabalho estiver em falta, o trabalho falhará antes de passar por RIP e aparecerá uma mensagem de alerta. O trabalho será transferido para a janela Armazenamento. As informações sobre os componentes em falta aparecerão na janela Histórico do trabalho.

Os resultados da verificação do preflight são exibidos em um **relatório de preflight**. Para emitir esse relatório, clique com o botão direito no trabalho RTP na janela Armazenamento e selecione **Relatório do preflight**.

Para obter informações sobre o Relatório do Preflight, consulte "Relatório do preflight" na página 142.

Cabeçalho do trabalho

- 1. Para imprimir um cabeçalho nas margens do trabalho, selecione as opções desejadas:
 - Barra de cores para imprimir uma barra de cores mensurável.
 Olhando para essa barra, você saberá o estado da impressora e se a qualidade está consistente. Talvez seja preciso calibrar a impressora ou realizar uma prova das cores.
 - Nome do trabalho
 - · Número e lado (frente/verso) da folha
 - Data e hora
- 2. Na caixa **Comentário**, digite os comentários com até 30 caracteres.

Informações sobre o trabalho

Esse parâmetro fornece as seguintes informações:

- Título do trabalho: o nome original do arquivo relacionado ao trabalho.
- Remetente: o nome do usuário do sistema que originou o trabalho.
- **Conta**: o número da conta de um cliente ou grupo específico.
- Destinatário: o nome do cliente.
- **Comentários sobre o trabalho**: qualquer instrução especial que você queira incluir em seu trabalho.

Vínculo de trabalho

Esse parâmetro exibe o URL relevante para os elementos vinculados de trabalhos JDF.

> Clique no link para abrir o elemento vinculado.

Dividir em livretos

O parâmetro **Dividir em livretos** permite dividir em livretos um *PostScript*, PDF ou trabalho VI grande que não possua uma estrutura de livreto.



Observação: Podem ocorrer resultados inesperados ao utilizar esta opção para trabalhos VI que já tiverem a estrutura de um livreto.

- 1. Na área Opções de Dividir em livretos, selecione Sim.
- 2. Na caixa **Número de páginas por livreto**, digite o número desejado.



Observação: Se o número de páginas por livreto especificadas não for suficiente para produzir livretos completos e se houver páginas remanescentes, as últimas páginas formarão um livreto que contém menos páginas que o especificado.

Otimização de PDF/PS

Utilize essa opção se você tiver um trabalho PDF ou *PostScript* com elementos repetidos e quiser diminuir significativamente o tempo de processamento aplicando o fluxo de trabalho PDF/PS.


Selecione a opção relevante.

Os elementos repetidos são armazenados em cache uma vez e, em seguida, reutilizados sem processamento repetido.



Importante: Verifique se nas configurações do seu software *Distiller*, **Optimize for Fast Web View** está selecionada (no Acrobat 4.0, a opção correspondente é **Optimize PDF**).

Guia Acabamento



Página Administração

A página Administração contém informações relacionadas ao trabalho, como o nome do trabalho, o nome do remetente, a data e a hora que o trabalho foi enviado, as informações da conta e os comentários.

A página Administração é impressa na mesma ordem que o trabalho. Para a impressão no verso, a página é impressa antes de cada conjunto. Para impressão na frente, a página é impressa após cada conjunto.



Observação: Se você alterar as opções no parâmetro **Página Admin.**, o trabalho deverá passar novamente por RIP.

Para imprimir uma página de administração:

Marque a caixa de seleção Imprimir página Admin. e defina as especificações conforme desejado.

Intercalar folha

Você pode imprimir folhas intercaladas com o seu trabalho e selecionar um conjunto de papel diferente no qual deseja imprimir a folha intercalada. Se o trabalho estiver agrupado, as folhas intercaladas serão impressas entre conjuntos. Se o trabalho não estiver agrupado, as folhas intercaladas serão impressas entre grupos.

Para configurar as opções de folha intercalada:

- 1. Selecione a caixa de verificação **Imprimir folha intercalada**.
- Na lista Conjunto de papel, selecione o conjunto de papel desejado. Se necessitar adicionar um novo conjunto de papel, clique no botão procurar.
 Para obter mais informações sobre como adicionar conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.
- 3. Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja desejada.
- 4. Na lista **Freqüência**, digite o número de folhas intercaladas que deseja imprimir. O padrão é 1; uma folha intercalada é impressa entre cada conjunto.

Capa

Por definição, seu trabalho é impresso sem uma capa. Você pode escolher imprimir uma capa utilizando o mesmo conjunto de papel ou um conjunto diferente, conforme desejar.

Para imprimir uma capa:

- 1. Selecione a caixa de verificação **Imprimir capa**.
- 2. Na lista **Conjunto de papel**, selecione o conjunto de papel desejado. Se necessitar adicionar um novo conjunto de papel, clique no botão **procurar**.
 - Para obter mais informações sobre como adicionar conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.
- 3. Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja desejada.
- 4. Na área **Impressão da capa** selecione uma das seguintes opções:
 - Nenhuma para imprimir uma capa em branco.



- **Observação:** Uma página em branco é automaticamente inserida entre a capa e a primeira página do trabalho, de modo que ambos os lados da capa sejam definidos e o trabalho inicie na próxima página ímpar.
- **Imprimir na frente** para imprimir a primeira página do trabalho como capa.
- **Imprimir em ambos os lados** para imprimir as duas primeiras páginas do trabalho como capa.

Contra-capa

Por definição, seu trabalho é impresso sem uma contra-capa. Você pode escolher imprimir uma contra-capa utilizando o mesmo conjunto de papel ou um conjunto diferente, conforme desejar.

Para imprimir uma contra-capa:

- 1. Selecione a caixa de verificação **Imprimir contra-capa**.
- 2. Na lista **Conjunto de papel**, selecione o conjunto de papel desejado. Se necessitar adicionar um novo conjunto de papel, clique no botão **procurar**.
 - Para obter mais informações sobre como adicionar conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.
- 3. Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja desejada.
- 4. Na área **Impressão da capa** selecione uma das seguintes opções:
 - Nenhuma para imprimir uma capa em branco.



Observação: Uma página em branco será automaticamente introduzida entre a contra-capa e a última página do trabalho de modo que ambos os lados da contra-capa sejam definidos.

- **Imprimir no verso** para imprimir a última página do trabalho como contra-capa.
- **Imprimir em ambos os lados** para imprimir as duas últimas páginas do trabalho como a contra-capa.

Retocador

O parâmetro **Retocador** permite selecionar o destino da saída de impressão.



Observação: Os métodos de grampeamento disponíveis para arquivos *PostScript* dependem da orientação e do tamanho da página. Os métodos de grampeamento para arquivos PDF dependem do tamanho da página.

- ➤ Na lista **Módulo** selecione uma das opções do retocador:
 - □ **OCT** (offset catch tray) (padrão)
 - A caixa de seleção **Deslocamento** é marcada por padrão. Se você não desejar utilizar deslocamento entre os conjuntos, desmarque essa caixa de seleção.




Observação: Se a página for maior do que o tamanho A3 (padrão ou personalizada), a caixa de seleção Offset não estará disponível.

- ☐ **EHCS** (enhanced high capacity stacker)
- a. Selecione o tipo de bandeja relevante (**Bandeja superior** ou **Bandeja de empilhamento**).
- b. Se você tiver um EHCS ligado, selecione a bandeja desejada na lista suspensa.
- Se você tiver selecionado a opção Bandeja de empilhamento, marque a caixa de seleção Deslocamento para os seguintes tipos de trabalho:
 - **Agrupado** para deslocar cada cópia da cópia seguinte.
 - **Não agrupado** para inserir uma folha de deslocamento quando um novo número de páginas for entregue (quando você está imprimindo mais de uma cópia de cada página).

- ☐ **HCSS** (high capacity stacker stapler)
- a. Selecione o tipo de bandeja relevante (Bandeja superior ou Bandeja de empilhamento).
- b. Se você tiver selecionado **Bandeja de empilhamento**, selecione uma das seguintes opções:
 - **Offset** para utilizar um offset.
 - **Grampeador** para selecionar o grampeamento.
- c. Se você tiver selecionado **Grampeador**, selecione o local desejado de grampeamento (**Frente**, **Posterior** ou **Duplo**).
- □ **DFA** (document finishing architecture)
- a. Selecione o **Perfil** desejado na lista, de acordo com o conjunto de perfis definidos na impressora que está utilizando.
- b. Selecione a **Função** desejada, de acordo com o conjunto de perfis definidos na impressora que está utilizando.

Guia Exceções



A guia **Exceções** permite-lhe adicionar e excluir exceções e inserções de página.



Observação: Você pode também utilizar a guia **Exceções** para mapear conjuntos de papel para exceções de página dinâmicas.

Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho de exceções de página dinâmicas, consulte "Exceções de página dinâmicas" na página 132.

Gerenciando exceções

Você pode adicionar e excluir exceções.

Para adicionar exceções a um trabalho:

- 1. Na área **Exceção**, clique no botão **Adicionar** $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$.
- 2. Nas caixas **De** e **Até**, digite o intervalo de páginas desejado para a exceção.
- 3. Na lista **Conjunto de papel**, selecione o conjunto de papel desejado. Se necessitar adicionar um novo conjunto de papel, clique no botão **procurar**.

Para obter mais informações sobre como adicionar conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.



Observação: As propriedades do estoque de papel padrão são as especificadas para o trabalho.

- 4. Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja desejada.
- 5. Para configurar as opções da posição da imagem:
 - a. Clique em **Avançado**.
 - b. Desmarque a caixa de verificação **Igual ao trabalho.**
 - c. Para intercalar uma imagem, siga uma das seguintes etapas:
 - Clique nas setas para deslocar a imagem em ambos os lados.
 - Digite um valor nos quadros **Posterior** e **Anterior**.
 - d. Para configurar os valores novamente para o 0,0, clique em **Imagem do centro**.
 - e. Clique em Salvar.

6. Clique em **Aplicar**.

A exceção é adicionada à área **Exceções**.

Para excluir uma exceção:

- Na área Exceção, selecione a exceção desejada e clique no botão
 Remover .
- 2. Na mensagem de confirmação, clique em Sim.

Gerenciando inserções

Para adicionar uma inserção:

- 1. Na área **Inserção**, clique no botão **Adicionar** +.
- 2. Na caixa **Após página**, digite o número que precederá a inserção.
- 3. No quadro **Quantidade**, digite o número de inserções que desejar.
- Na lista Conjunto de papel, selecione o conjunto de papel desejado. Se necessitar adicionar um novo conjunto de papel, clique no botão procurar.



Observação: As propriedades do estoque de papel padrão são as especificadas para o trabalho.

Para obter mais informações sobre como adicionar conjuntos de papel, consulte "Gerenciando conjuntos de papel" na página 58.

- 5. Na lista **Bandeja**, selecione a bandeja desejada.
- 6. Clique em **Aplicar**.

A inserção é adicionada à área Inserção.

Para remover uma inserção:

- Na área Inserção, selecione a inserção desejada e clique no botão
 Remover .
- 2. Na mensagem de confirmação, clique em Sim.

Configurando parâmetros do arquivo PPD

Há três maneiras de definir os parâmetros do trabalho em uma estação de trabalho cliente:

- Definir uma impressora virtual com configurações de arquivo PPD predefinidas.
- Usar o arquivo PPD do CX Print Server.
- Usar o aplicativo da unidade de impressão (para obter mais informações, consulte "Aplicativo da unidade de impressão do Spire" na página 80).

Exibindo o arquivo PPD

Para imprimir um arquivo a partir do *Windows*, primeiro configure uma impressora de rede do CX Print Server com o arquivo PPD adequado. O arquivo PPD contém todos os parâmetros e as definições do estoque de papel para a impressora e permite-lhe imprimir seu arquivo adequadamente.



Notas:

- No arquivo PPD, a opção Predefinições da impressora está selecionada para todos os parâmetros de arquivo PPD. A opção Predefinições da impressora corresponde às definições da impressora virtual atualmente selecionada.
- As configurações de impressão definidas no arquivo do trabalho substituem as configurações da impressora virtual.

A tabela a seguir lista os parâmetros de arquivo PPD disponíveis.

Tabela 19: Parâmetros do PPD

Parâmetro do PPD	Opções de impressão
Método de impressão	Consulte "Método de impressão" na página 249.
Orientação da imagem para imposição	Consulte "Tamanhos" na página 266.
Inverter ordem de impressão	Consulte "Ordem de impressão" na página 249.
Frente	Consulte "Entrega" na página 249.
Agrupamento	Consulte "Agrupamento" na página 249.
Escala da imagem	Consulte "Escala da imagem" na página 250.
Girar a 180	Consulte "Girar a 180°" na página 250.

Tabela 19: Parâmetros do PPD

Parâmetro do PPD	Opções de impressão
Conjunto de papel	Consulte "Guia Estoque de papel" na página 251.
Tipo	Consulte "Tipo" na página 252.
Peso	Consulte "Peso" na página 252.
Revestimento	Consulte "Revestimento" na página 252.
Qualidade do texto/linha	Consulte "Qualidade do texto/linha" na página 254.
Qualidade da imagem	Consulte "Qualidade da imagem" na página 254.
Trapping	Consulte "Trapping" na página 255.
Impressão sobreposta em preto	Consulte "Impressão sobreposta em preto" na página 256.
Impressão sobreposta de PS	Consulte "Impressão sobreposta de PS" na página 256.
Ruído da imagem	Consulte "Ruído da imagem" na página 256.
Modo Cor	Consulte "Modo Cor" na página 257.
Fluxo de trabalho RGB	Consulte "Fluxo de trabalho RGB" na página 257.
RGB cinza	Consulte "Fluxo de trabalho RGB" na página 257.
Tentativa de processamento para RGB	Para configurar esse parâmetro, consulte "Fluxo de trabalho RGB" na página 257.
	Para obter mais informações sobre a tentativa de processamento, consulte "tentativa de processamento" na página 298.
Fluxo de trabalho CMYK	Consulte "Fluxo de trabalho CMYK" na página 258.
Emular a tinta do papel original	Consulte "Fluxo de trabalho CMYK" na página 258.
Emular elementos RGB	Consulte "Fluxo de trabalho CMYK" na página 258.
Preservar cores puras	Consulte "Fluxo de trabalho CMYK" na página 258.
Tentativa de processamento para CMYK	Consulte "Fluxo de trabalho CMYK" na página 258.

Tabela 19: Parâmetros do PPD

Parâmetro do PPD	Opções de impressão
Utilizar dicionário de cores pontuais do Spire	Consulte "Fluxo de trabalho das cores pontuais" na página 259.
Perfil de destino	Consulte "Perfil de destino" na página 260.
Calibragem	Consulte "Calibragem" na página 261.
Método de geração de telas	Consulte "Filtragem" na página 260.
Economia de tinta (GCR)	Consulte "Economia de tinta (GCR)" na página 261.
Brilho	Consulte "Ajustes de cores" na página 262.
Contraste	Consulte "Ajustes de cores" na página 262.
Exclusão automática	Consulte "Exclusão do trabalho" na página 273.
APR	Consulte "APR" na página 274.
Fluxo de trabalho	Consulte "Fluxo de trabalho" na página 276.
Dividir em livretos	Consulte "Dividir em livretos" na página 278.
Página Admin.	Consulte "Página Administração" na página 280.
Intercalar folha	Consulte "Intercalar folha" na página 280.
Módulo do retocador	Consulte "Retocador" na página 282.
Offset do retocador	Consulte "Retocador" na página 282.
Opções de grampo	Consulte "Retocador" na página 282.
Documento com diversos tamanhos de papel	Consulte "Diversos tamanhos de papel" na página 253.
Conta	Consulte "Informações sobre o trabalho" na página 278.
Receptor	Consulte "Informações sobre o trabalho" na página 278.
Comentários sobre o trabalho	Consulte "Informações sobre o trabalho" na página 278.

aliasing Um efeito "escada", em que linhas angulosas ou extremidades curvadas de

elementos em uma imagem eletrônica resultam em uma aparência

descontínua ou serrilhada. O aliasing ocorre quando uma imagem é produzida em formato de grade. É possível reduzir o efeito aumentando a resolução ou utilizando uma técnica chamada anti-aliasing, que suaviza as curvas.

ângulo da retícula O ângulo das linhas dos pontos de retícula, representado em graus. Durante o

processo de impressão, a organização dos pontos de cada separação é realizada em um ângulo diferente de outras separações. Consulte também *moiré*.

anti-aliasing Uma técnica que suaviza a aparência serrilhada das curvas de uma imagem

descontínua. Consulte aliasing.

área de pontos A porcentagem de uma área coberta por pontos de retícula variando de

nenhum ponto a 0% até a densidade de cor sólida a 100%. O tamanho de um ponto individual é expresso em termos da percentagem da área ocupada.

arquivo de descrição da

impressora

Um arquivo PPD ou PDF usado para preparar páginas e documentos em

dispositivos de saída específicos.

assinatura Uma folha impressa dobrada em 4, 8, 16 ou 32 páginas para formar a seção de

um livro ou panfleto. Também chamada de *forma*. A assinatura também se refere

à folha impressa reta que depois será dobrada.

Automatic Picture Replacement (APR) Uma tecnologia *Creo*, em que duas versões de um arquivo são criadas: um arquivo de alta resolução e outro de baixa resolução chamado PSImage. O arquivo de baixa resolução é usado para posicionar e manipular imagens em software de DTP. O arquivo de alta resolução substitui automaticamente a versão de baixa resolução durante o processo de RIP. Consulte também

PSImage.

bit Contração de *binary digit* (dígito binário), a menor unidade de informação

do computador. A informação consiste em um de dois valores-1 (que representa verdadeiro ou ativado) ou 0 (que representa falso ou desativado).

Consulte também *byte*.

bitmap Imagens de um bit compostas por pixels individuais. Os bitmaps podem ser

usados na tela ou impressos em papel.

byte Um grupo de 8 bits de informação armazenada, fornecendo 256 níveis de

dados. Ĉada byte representa um valor ou caractere como uma letra ou um número. Em um sistema de cores, o byte pode descrever uma das 256

sombras diferentes.

Ciano, magenta, amarelo e preto, as cores de impressão do processo de

produção colorida.

cobrir (verbo) Sobrepor levemente as cores impressas adjacentes para garantir que não

apareça espaço de brancos entre elas por registro inadequado.

color space array (CSA) Uma tabela de pesquisa em 3D ou 4D que contém dados para a conversão de

um espaço de cor dependente do dispositivo em um espaço de cor L*a*b*

independente do dispositivo.

colorimétrico absoluto Um método de correspondência de cores realizado durante a conversão de

arquivos de um dispositivo para outro. O método colorimétrico absoluto refere-se

à utilização do espaço de cor independente do dispositivo.

colorimétrico relativo Um método de correspondência de cores. Ao converter as cores de um

dispositivo para outro, ele mantém as cores que se enquadram na faixa dos

dois dispositivos.

Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) Em português, *Comissão Internacional de Iluminação*. Essa comissão estabeleceu uma especificação de cores com base na percepção de um "observador padrão representativo da média" em diferentes tipos de iluminação (iluminantes). As coordenadas de cores da CIE especificam as proporções das três cores aditivas necessárias para gerar qualquer matiz e são

utilizadas para medidas de comparação entre as cores.

compressão de tons A redução da faixa da densidade de um original para a faixa da densidade

atingível na reprodução.

conversão em mapa de

bits

O processo de converter uma imagem vetorial em bitmap. Consulte também

Realizar RIP (verbo).

cor não saturada Uma cor cujo valor mais alto é menor que aproximadamente 80%.

Cor pontual Uma separação adicional (cinco ou mais) utilizada com tintas especiais

para adquirir difíceis combinações de cores, como dourado ou marromchocolate. Os artistas gráficos algumas vezes utilizam as cores pontuais para definir cores ou logotipos de empresas. No CX Print Server, as cores pontuais são traduzidas para valores CMYK por meio de um dicionário,

em que os usuários podem editar os valores CMYK.

cor saturada A cor na qual os valores alto e médio aproximam-se a 100%. Em uma cor clara

saturada, os valores das cores desejadas são de quase 100% e o valor da cor não desejada é de quase 0%. Por exemplo, para o vermelho, uma combinação de 5% de ciano, 90% de magenta e 80% de amarelo é mais saturada do que 30% de

ciano, 90% de magenta e 80% de amarelo.

cores de processamento As quatro cores de tinta usadas para reproduzir imagens totalmente

coloridas: ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK). Combinações de

CMYK são usadas para reproduzir muitas cores do espectro.

cortar Eliminar partes de uma ilustração ou fotografia de modo que o restante fique

mais claro, interessante ou adequado ao layout.

curva de reprodução de Um gráfico que mostra a densidade de cada ponto do original e a sua tom densidade correspondente na reprodução. As curvas de reprodução de

densidade correspondente na reprodução. As curvas de reprodução de tom são utilizadas para corrigir efeitos relacionados à impressão, como ganho de

pontos, e controlar a tonalidade da imagem.

curva de tons de saída Um gráfico que mostra a relação das densidades de entrada originais e as

porcentagens correspondentes do ponto no filme.

degradé Uma mistura ou mudança gradual entre cores. Também conhecido como

vinheta ou mistura graduada.

desenho vetorial O sistema geométrico utilizado para definir linhas e curvas em gráficos de

computadores. Ele é mais usado para desenhos de linhas.

desktop color separation Um formato EPS que

(DCS)

Um formato EPS que contém cinco arquivos: quatro dos arquivos contêm as informações de cores para cada cor CMYK e o quinto é um arquivo composto de baixa resolução para uso em layout de página eletrônica. O formato DCS1 tem cinco arquivos separados. Um arquivo funciona como uma visualização e os outros quatro contêm as informações para impressão

de canais diferentes de cor CMYK.

desktop publishing (DTP) Processo de produção de páginas que utiliza computadores pessoais, software

disponíveis no mercado e um dispositivo de saída como uma impressora ou uma fotocompositora. Normalmente, estes componentes formam um sistema orientado por uma linguagem de descrição de páginas independente do

dispositivo, como a linguagem PostScript.

deslocamento A extensão das páginas do meio de uma assinatura dobrada excede um pouco

as páginas externas. O corte rente compensa esse deslocamento.

destaques As partes mais brancas do original ou reprodução que não têm nenhum tom

colorido. O ponto de destaque varia, na reprodução, do menor ponto

imprimível até aproximadamente 25%. Consulte também tons médios e sombras.

digital front end (DFE) Em editoração eletrônica, a estação de trabalho ou grupo de estações de

trabalho que inclui o software para preparação de páginas de tipos e gráficos. Na pré-impressão, a estação de trabalho que concede acesso ao usuário para operação do hardware; por exemplo, proofer, platesetter e fotocompositora.

driver de LaserWriter Uma parte do software do sistema Mac OS que gera instruções PostScript de

um arquivo quando o comando Imprimir é selecionado. A LaserWriter é

uma impressora a laser da Apple.

encadernação O processo pelo qual as páginas de um livro ou de outra publicação são

unidas umas às outras.

encapsulated PostScript

(EPS)

Um subconjunto da linguagem PostScript. O EPS descreve imagens em um

formato que pode ser importado para outros documentos.

escala de cores A faixa de cores possíveis em qualquer sistema de cores.

escala de tons Descreve a progressão dos tons de cinza, do branco ao preto. As imagens

digitais da escala de tons têm até 256 níveis de cinza. Consulte também

Imagem de 8 bits/1 byte.

espectrofotômetro Um instrumento que faz a leitura de espectros de feixes coloridos a partir de

uma amostra de cor.

etapa e repetição O procedimento de cópia da mesma imagem encadernando-a nas posições

horizontal e vertical de acordo com um formato predeterminado.

etapa final Fase que ocorre após o processo de impressão, podendo incluir

procedimentos como laminação, perfuração e envernização.

fluxo de trabalho As configurações dos parâmetros de trabalho de determinadas impressoras

virtuais. Essas configurações são automaticamente aplicadas a todos os trabalhos impressos nessas impressoras. Tais configurações determinam o modo como um arquivo enviado ou importado é processado. Por exemplo, um arquivo enviado a uma impressora virtual com um fluxo de trabalho Processar e imprimir passará pelo processo de RIP e será impresso e armazenado na pasta de armazenamento. Um arquivo enviado a um a impressora virtual de fluxo de trabalho Processar e Armazenar passará pelo

processo de RIP e será armazenado, sem ser impresso.

fonte Um conjunto de caracteres de tipo utilizado em um trabalho de impressão

textual. Fontes que normalmente contêm dígitos alfabéticos e numéricos, assim como os símbolos especiais mais usados, como marcas de pontuação.

gray component replacement (GCR)

Um método para reduzir as quantidades de CMY que geram o componente

cinza da cor, sem mudar o tom da cor.

Imagem de 24 bits/ 3 bytes Uma imagem CMY ou RGB que utiliza 8 bits para cada pixel CMY ou RGB. Já que 3 bytes é igual a 24 bits, essas imagens também são conhecidas como *imagens de 24 bits*. Utiliza-se este sistema na digitalização e nas imagens de vídeo de alta qualidade. Para imprimir as cores da impressão, adiciona-se uma quarta cor (preto) para obter-se um efeito melhor.

Imagem de 32 bits/ 4 bytes

Uma imagem que utiliza 8 bits para cada pixel CMYK, ou 8 bits para cada pixel RGB e 8 pixels para uma camada de máscaras ou outra utilização futura. Já que 4 bytes é igual a 32 bits, essas imagens também são conhecidas como *imagens de 32 bits*. Uma imagem CMYK de 8 bits é o mínimo necessário para a reprodução de impressão de alta qualidade.

Imagem de 8 bits/1 byte

Uma imagem limitada a 256 tonalidades de uma cor ou 256 cores diferentes. Como 1 byte é igual a 8 bits e cada bit possui duas opções, 1 byte é igual a 256 possibilidades.

imagem em tons contínuos (CT)

Uma imagem representada por uma série de tons uniformemente graduados, em vez do preto e branco puro. Em alguns sistemas *Creo*, os dados de tons gradientes e contínuos são convertidos em formato CT.

imposição

A organização das páginas na frente e no verso de uma folha de impressão que garantirá a ordem correta delas depois que a folha de impressão for dobrada, costurada e aparada.

Impressão a 4 cores

Um método de reprodução em cores utilizado para criar uma saída colorida completa por meio da sobreposição das cores ciano, magenta, amarela e preta.

impressão sobreposta

Imprimir sobre uma área que já foi impressa.

impressoras virtuais

Uma impressora que contém fluxos de trabalho predefinidos que são automaticamente aplicados a todos os trabalhos de impressão processados com a impressora virtual.

linework

Dados caracterizados por linhas precisamente definidas e transições muito claras de uma cor para outra. Por exemplo, texto. O linework é armazenado no computador como uma série de instruções de desenho geométrico (vetorial).

livreto

Em um trabalho de informação variável (VI, variable information), a cópia personalizada de um documento. Um livreto pode conter diversas páginas, mas o documento inteiro destina-se a um determinado indivíduo ou endereço. Os trabalhos VI possuem elementos variam de um livreto para outro, incluindo texto, gráficos, figuras e fundos de página. Consulte também VI (variable information, informações variáveis).

long edge first (LEF) Uma orientação de página em que as páginas são colocadas na impressora

primeiro com a extremidade maior do papel.

marca de registro Um pequeno padrão (por exemplo, um círculo com uma cruz) posicionado

em áreas sem imagens de negativos, positivos, separações de cores e chapas para garantir o correto alinhamento (registro) das cores e/ou imagens a serem impressas em sucessão. Também chamada de *marca de ângulo*.

Consulte registrar (verbo).

metamerismo O metamerismo ocorre quando duas cores parecem idênticas quando vistas sob

uma determinada fonte luminosa, mas são diferentes em outra. Estas duas cores constituem um par metamérico. Os pares metaméricos podem causar problemas quando se tenta comparar uma prova com uma folha de impressão

sob diferentes condições de iluminação.

mistura graduada Consulte degradé.

modelo de cor aditiva Um sistema de cores no qual a imagem é composta pela combinação de luz

vermelha (R - red), verde (G - green) e azul (B - blue) transmitida pelo objeto original. Esse sistema é eficaz para monitores e televisões, mas não para impressoras. Os scanners geralmente digitalizam em RGB e depois convertem em CMYK para impressão. Consulte também *CMYK*, *cores de*

processamento e RGB.

modo composto Um modo de operação em que todas as informações de cores associadas a

determinada página são descritas em uma página de um arquivo *PostScript*. Durante o RIP, o arquivo é separado em cores de processamento e cores pontuais, um arquivo para cada cor. Esse modo de operação é o mais rápido e

eficiente em grande parte dos casos.

moiré Um padrão de interferência causado por diferenças nos ângulos ou réguas de

tela de retícula. No processo de impressão de cor, os ângulos da tela são

selecionados para minimizar esse padrão.

OPI Abreviação de Open Prepress Interface. Um termo relacionado ao uso de

versões com placeholder de baixa resolução de imagens de alta resolução. As imagens de baixa resolução são automaticamente substituídas pelas de alta resolução quando o layout da página é impresso. Esse procedimento minimiza a navegação do arquivo de alta resolução pelas redes e resulta em um layout de

página mais rápido.

PICT Um formato de arquivo usado com o software de gráficos e layout de página

do Macintosh como medida intermediária para a transferência de arquivos

entre os softwares.

pixel Contração das palavras picture element (elemento de figura). A menor

unidade de uma imagem em bitmap exibida na tela.

ponto Elemento individual de um meio-tom.

ponto branco A área neutra mais branca de um original ou reprodução que contém os detalhes e

é reproduzida com o menor ponto imprimível (normalmente 3% a 5%).

PostScript Uma linguagem de descrição de página desenvolvida pela *Adobe* Systems,

Inc. que descreve a aparência (gráficos e textos) de uma página impressa. Igualmente chamada de *PostScript* Nível 1. Consulte também *encapsulated*

PostScript (EPS).

pré-impressão As etapas necessárias para preparar um projeto para impressão final em uma

prensa tipográfica. Pode incluir preflight, correção de cor, trapping de cor, imposição, separação de cores, provas e fotocomposição. Também chamada

de pré-impressão digital.

Printer Description Language (PDL)

Uma linguagem de computador, como *PostScript*, que descreve uma página completa como uma série de códigos, permitindo a visualização ou saída em qualquer dispositivo capaz de decodificar a linguagem. Também chamada de

linguagem de descrição de página.

prova digital Uma reprodução de imagem colorida ou em preto e branco feita por meio de

informações digitais, sem a produção de filmes intermediários. A saída pode ser prova impressa digital, utilizando-se um dispositivo de saída periférico,

ou exibida como prova digital num monitor de vídeo.

PSImage Um arquivo EPS de baixa resolução (também conhecido como *Scitex.e*) que

faz parte do fluxo de trabalho da APR (Automatic Picture Replacement). Use os arquivos PSImage para posicionar as imagens no layout da página. Você pode criar e editar um arquivo PSImage em diversos aplicativos, como PSImage Exporter em *Photoshop*, Copydot Toolkit e software oXYgen. Se você editar um arquivo PSImage (por exemplo, adicionar uma máscara ou o caminho da aparação), o software de fluxo de trabalho da *Creo* aplicará as suas alterações ao arquivo de alta resolução e automaticamente substituirá o arquivo PSImage durante o processo de RIP. Consulte também *Automatic*

Picture Replacement (APR).

quadro Uma linha tênue que aparece ao redor da imagem. Também conhecida como

keyline. É também uma sobreposição colorida criada intencionalmente em uma borda colorida para minimizar os efeitos de registros inadequados. Também conhecida como *cobertura* ou *aderência*. Consulte também

trapping.

quartertone Valores de tons mostrados com um intervalo de cerca de 25% em gradação de

tons entre destaques e sombras. O quartertone é o meio termo entre um destaque e um tom médio. Consulte também *destaques*, *tons médios* e *sombras*.

rastreio Imagens ou dígitos que foram inseridos, processados e impressos linha por

linha. Também chamado de bitmap.

Realizar RIP (verbo) Converter dados *PostScript* em dados de rastreio.

registrar (verbo) Posicionar duas ou mais cores, imagens ou chapas alinhadas exatamente

uma com a outra.

registro inadequado Uma situação comum durante a impressão, onde uma ou mais separações de

cores estão ligeiramente desalinhadas em relação às outras na impressão. O registro inadequado aparece como intervalos brancos ou sobreposições de tintas nas bordas dos pares de cores. O trapping visa garantir que não apareçam intervalos de brancos quando ocorrer um registro inadequado. Em imagens contone, o registro inadequado pode causar manchas. Consulte

também *impressão sobreposta* e *cobrir (verbo)*.

régua de tela A densidade dos pontos em uma tela de retícula, normalmente medida em linhas

por polegada (lpi); também chamada de freqüência de linha, rastreio ou malha.

resolução O número de pixels, pontos ou pontos por unidade da medida linear. Por

exemplo, pixels por milímetro em um monitor de vídeo ou pontos por polegada ou milímetro em filme ou papel. A resolução geralmente descreve o mesmo número de pixels nos eixos vertical e horizontal. Por exemplo, um milímetro quadrado com resolução de 12 contém 144 pixels. Quanto mais alta a resolução, mais detalhes da imagem são gravados e maior o tamanho do arquivo digital.

resolução de saída O número de pontos separados da imagem (cores pontuais) que um

dispositivo é fisicamente capaz de gravar, expresso em linhas por milímetro ou linhas por polegada. Também conhecida como *resolução de exposição* e

resolução plotter.

retícula Uma imagem negativa ou positiva na qual os detalhes da imagem são

reproduzidos com pontos de áreas variáveis, mas com densidade uniforme. Cria a ilusão de tom contínuo quando visto a olho nu. A densidade do padrão do ponto depende da espessura da tela (medida em linhas por polegada). O processo de remoção da tela (e reversão em uma imagem de

tons contínuos) é chamado de "descreening".

RGB Abreviação das cores primárias aditivas: red, green e blue (vermelho, verde e azul).

Essas são as cores predominantes no espectro de luz visível que o olho humano é capaz de detectar. As cores RGB são utilizadas, por exemplo, em monitores de vídeo, scanners e outros dispositivos em que a luz é direta, e não refletida.

RIP (substantivo) Uma configuração de hardware e software utilizada com dispositivos de

saída para converter uma imagem vetorial em uma imagem de rastreio

(bitmap). Consulte também rastreio e desenho vetorial.

sangramento Uma quantidade extra da imagem impressa que ultrapassa a extremidade da

folha ou da página.

saturação A intensidade (chroma ou pureza) de uma cor.

separação de cores O processo de divisão de um arquivo em componentes de apenas uma cor.

Por exemplo, um arquivo CMYK é separado em quatro arquivos, cada um com apenas uma cor: ciano, magenta, amarelo ou preto. Separação de cores também se refere aos dados de um canal com apenas uma cor utilizado para

criar a imagem. Consulte CMYK.

short edge first (SEF) Uma orientação de página em que as páginas são colocadas na impressora

primeiro com a extremidade mais estreita do papel.

sólido Uma parte da imagem que é impressa com uma área de pontos de 100%.

Consulte também destaques, tons médios e sombras.

sombras A parte mais escura de uma imagem (original e reprodução). A sombra

possui densidades que quase chegam ao máximo. Em uma reprodução, elas são impressas com áreas pontuais entre 80% e 100%. Compare com

destaques e tons médios.

tabela de pesquisa (LUT,

look-up table)

Uma série de valores bidimensionais ou tridimensionais armazenados para relações de determinadas entradas-saídas. Quando um valor de entrada é conhecido, o sistema pode determinar automaticamente o valor correto da saída. Por exemplo, o sistema pode localizar o tamanho do ponto necessário para uma determinada série de condições de impressão com base no nível cinza armazenado, as configurações de cores podem ser salvas em tabelas de cores (tabelas de transformação de cores) que são um dos muitos tipos de

LUTs.

tela com amplitude modulada (AM)

Um tipo de tela de retícula, em que o tamanho dos pontos variam, mas o espaçamento entre os centros dos pontos é constante. Para áreas mais escuras,

os pontos são maiores. Para áreas mais claras, os pontos são menores.

Compare com tela com freqüência modulada (FM).

tela com freqüência modulada (FM) Um método de criação de retículas em que os pontos têm sempre o mesmo

tamanho, mas a frequência ou o número de pontos muda em uma

determinada área. Existem mais pontos numa área escura e menos numa

área clara.

tentativa de processamento O método de compressão, um algoritmo matemático, utilizado no mapeamento e na conversão de cores de uma escala de cores a outra. Ele possibilita a compressão de cores fora da escala no recurso de cores da impressora utilizada.

tentativa de processamento

perceptivo

A compressão da escala total do espaço de cor de um dispositivo de origem na escala do espaço de cor de um dispositivo de destino, quando uma ou mais cores da imagem original estão fora da escala do espaço de cor de destino. Isso mantém o relacionamento visual entre as cores contraindo todo o espaço de cor e alternando todas as cores, inclusive cores que fazem parte da escala. Este recurso é mais usado em imagens fotográficas.

terceiro quartertone

Área de tons de uma imagem que possui valores de densidade entre o meio tom e o ponto escuro. O terceiro quartertone é geralmente impresso com uma área de pontos próximo a 75%.

tons médios

Valores da densidade de uma imagem (original ou reprodução) entre os destaques e as sombras. Em uma reprodução, eles são impressos com áreas pontuais de cobertura entre aproximadamente 40% e 60%. Consulte também *destaques* e *sombras*.

trabalho congelado

Um trabalho para o qual não está disponível um estoque de papel adequado: por exemplo, tipo, tamanho ou peso correto do papel.

(VPS)

variable print specification Linguagem formal designada para a produção efetiva de documentos com informações variáveis.

VI (variable information, informações variáveis)

Um trabalho em que os materiais impressos, como contas, propagandas direcionadas e malas diretas, são personalizados para destinatários ou fins específicos.

vinheta

Consulte degradé.

Índice

Adicionando intercalações, 252 Marcas de corte, 269 Marcas de dobra, 269 nova impressora virtual, 54 Adobe Photoshop, 107 Agrupamento, 249 Ajuda ajuda on-line, 25 Ajuda on-line, 25 Ajustar ao papel, 250 Ajustar layout ao tamanho da folha, 270 Alta Resolução Automatic Picture Replacement, 105 configurando um caminho, 276 fluxo de trabalho, 104 modificando um caminho, 276 Alterando a data, 205 Alterando a hora, 205 Alterando a ordem das colunas, 238 Analisador de PDF, 139 executando, 140 Animação do DFE e da impressora, 210 APR. Veja Automatic Picture Replacement Área de trabalho abrindo, 23 alertas, 10 armazenamento, 10 Barra de menus, 9 barra de menus, 9 filas, 10 miniatura, 10 Painel Status, 9 personalização, 10 Visão Geral, 9	Arquivando Elementos VI, 198 um trabalho, 40 arquivo PPD configurando os parâmetros do trabalho, 246, 286 copiando para o Mac OS X, 66 Arquivos Graphic Art Port, 137 estrutura, 138 importando, 137 suportando, 137 Arquivos PDL, 54 As, 268 Ativando CX Print Server, 8 Automatic Picture Replacement configurando as opções de APR, 274 formatos de arquivo, 106 imprimindo com, 108 preparando para imprimir, 107 sobre, 105 Automática exclusão, 274 B Backing up tabelas de calibragem, 164 Bandeja, 253 Barra de menus, 9 Botões de navegação, 45 Brilho, 180, 262 controle deslizante, 184 Brisque Jobs rasterizados, 138 C Cabeçalho do trabalho, 278 Calibragem, 148, 261 assistente, 156 backup das tabelas, 164 Calibragem alvo, 151 calibragem auto-ajustável, 152	gráfico, 161 janela, 153 método, 152 métodos, 151 organizando tabelas, 163 quando calibrar, 148 salvando tabelas, 163 selecionar tabela, 261 separações, 161 tabelas de valores, 162 Calibragem alvo, 151 Calibragem auto-ajustável, 152 Caminho de arquivamento padrão configuração, 224 Capa, 280 Centro de recursos, 22 CMYK fluxo de trabalho, 258 Color Server, ativando, 8 Componentes chave do trabalho, 142 Componentes do hardware, 4 Componentes do software, 4 Composto, 247 Conexão remota, 210 conexões à Web permitindo, 212 Configuração backup, 217 restaurar, 219 visualização, 232 Configuração das ferramentas remotas, 210 Configuração de AppleTalk, 209 Configuração de TCP/IP, 208 Configuração de TCP/IP, 208 Configuração do servidor, 203 Configuração Web Connect, 212 Configuração das ferramentas remotas, 210 Configuração das ferramentas remotas, 210 Configuração de rede, 206
	Calibragem alvo, 151	remotas, 210

Cor, 227 Data e hora, 205 Discos do sistema, 216 Gerenciador da fila de impressão, 225 Gerenciamento de armazenamento, 234 Localização, 221 Mensagens, 230 Nome do servidor, 203 Padrões gerais, 224 Preferências, 202 Saídas do JDF, 231 Segurança, 213 Visualização do Pré-RIP, 223 Configurações do idioma, 221 Conjuntos de papel adicionando, 58 excluindo, 60 lista de nome, 251 modificando, 59 Conjuntos por folha, 265 Contra-capa, 281 Contraste, 184, 263	Dados de densidade de cor, 164 Deformação, 261 Desligando CX Print Server, 26 Deslocamento, 269 Deslocamento para dentro, 270 Deslocamento para fora, 270 Destilando um arquivo PS, 109 Device Link gerenciando perfis, 169 Dicas, 134 Discos do sistema, 216 Diversos tamanhos de papel, 253 Dividir em livretos, 278 Downloads, 75 Driver de impressora, 64 Duplex head to head, 249 head to toe, 249 E Economia de tinta, 261	estações de trabalho cliente Macintosh, 65 Windows, 62 Etapa e continuação, 265 Etapa e repetição, 265 Exceções exceções de página dinâmicas, 132 Exceções de página configurando para trabalhos em imposição, 114 dinâmicas, 132 fluxos de trabalho, 114, 285 Guia Exceções, 283 Imprimindo tabulações, 115 Inserções, 114 Exceções de página dinâmicas, 132 dicas e limitações, 134 visualizando o relatório preflight, 146 Excluindo cores pontuais, 175 Elementos VI, 197 impressoras virtuais, 57 páginas de um trabalho, 51
centrol, 185	Editando	Exclusão do trabalho, 195, 273 Exibir
controle deslizante, 184 Cor	Cores Pantone, 173 impressoras virtuais, 56	atualizar, 11
ajustes, 262	separações, 181	clássica aprimorada do Spire, 11
configurações, 227	tabelas de calibragem, 160	clássica do Spire, 11
correções de última hora, 167	Editor da cor pontual, 173	Filas, 11
ferramentas, 168	Elementos inline, 191	Exportando
fluxo, 167	Elementos repetidos, 279	como PDF2Go, 112
formatos, 167 guia, 167	Elementos reutilizáveis, 191	registro de contagem, 242
_	Elementos VI em cache, 197	F
mapeamento, 171 tabelas de conversão, 228	Entrega, 249 Enviando	Г
Cor pontual	trab., 38	FAF, 255
criar nova, 174	um trabalho RTP, 31	Fast Web View, 111
excluindo, 175	EPS, 4	Fila de impressão, 13, 31
Cores Pantone, 173	Escala, 270	indicadores de status, 15
Cortar e empilhar, 265	Escala da imagem, 250	Fila de processamento, 13, 30
Criador de modelos de imposição, 93	Escala de tons, 257	indicadores de status, 15
abrindo, 93	Escala por, 270	Filas
Criando	Espectrofotômetro Eye-One	alterando a ordem, 33
cores pontuais, 174	da GretagMacbeth	gerenciando, 13 janela, 13
CSA (Color Space Array), 227	conectando, 150	reiniciando, 34
CT (Continuous Tone), 228, 260		suspendendo, 33
		suspendendo, 55

Índice 301

Filtragem automática, 228 Filtrando mensagens, 238 Fluxo de trabalho, 5 Folhas em imposição, 49 visualização, 49 Fontes, 134 baixadas, 136 gerenciando, 135 hot folder do fontdownloader para o Windows, 136 substituindo, 274 formatos de arquivo, 4 Frente, 249 Frontal, 249	Guia Exceções, 114, 283 excluindo exceções, 285 gerenciando exceções, 284 Gerenciando inserções, 285 guia Filas, 75 guia Impressora, 75 Guia Impressoras virtuais, 12 Guia Livretos, 47 guia Miniaturas, 48 Guia Qualidade da impressão, 253 Guia Rede, 12 Guia Retocador, 12 Guia Tôner, 12 Guia Uso do disco, 12 H Horizontal, 249, 267	Impressora definindo estações de trabalho cliente do Macintosh, 65 definindo estações de trabalho cliente do Windows, 62 Impressora virtual, 54 adicionando, 54 editando, 56 existente, 57 ProcessPrint, 54 ProcessStore, 54 SpoolStore, 54 Impressoras em rede adicionando para o Mac OS X, 69 Imprimindo registro de contagem, 242 separadas no estilo de
Gallop, 250 GAP (Graphic art port), 4, 76 GAP (Graphic art port). Veja também Arquivos Graphic Art Port, 137 GCR (Gray Component Replacement), 261 Gerenciador da fila de impressão, 225 Gerenciador de perfis, 168 Gerenciamento de armazenamento, 234 Girar 180 graus. Consulte Modelos de imposição Girar a 180, 250 Gradação, 262 brilho, 184 caixa de diálogo, 179 contraste, 184 ferramenta, 178 gráfico, 181 organizando tabelas, 185 separações, 180 tabela, 262 Gráfico de densidade, 164 Guia Acabamento, 279 guia Alertas, 75 guia Configurações de impressão, 246 Guia Consumíveis, 12 Guia Estoque de papel, 12, 251	Hot folders formatos de arquivo, 76 Formatos GAP, 77 Mac OS X, 78 utilizando, 76 utilizando a partir de estações de trabalho cliente, 77 Windows, 77 HTH, 249 HTT, 249 I fcone da impressora, 11 fcone do servidor, 11 Imagem qualidade, 254 ruído, 256 Importando Arquivos GAP, 137 perfis ICC de destino, 170 Perfis ICC de origem, 169 trab., 28 Imposição configurações, 49 fluxo de trabalho, 92 guia, 92, 264 método, 265 Impressão IPX, 207 Impressão sobreposta em preto, 256	um livreto normal, 249 trab., 31 utilizando uma hot folder (Mac OS X), 78 utilizando uma hot folder (Windows), 77 Imprimindo tabulações, 115 indicadores de status Janela Filas, 15 Informações de status, 17 Informações de trabalho do Spire, 278 Informações variáveis (VI) arquivando elementos VI, 198 Elementos inline, 191 excluindo elementos VI, 197 fluxo de trabalho, 188 formatos de documentos, 189 Gallop, 195 gerenciando elementos VI, 197 imposição de trabalhos VI, 195 imprimindo trabalhos VI, 195 imprimindo trabalhos VI, 194 livretos, 190 recuperando elementos VI, 199 Subtrabalho, 191 trab., 188 Intercalação, 252 Intercalar folha, 280 Intervalo de impressão, 248 Inverter ordem de impressão, 249 Itens da administração, 202

J	Mensagens, 230	Ordem impress., 249
Janela Alerta de trabalho, 10, 235	Limiar dos discos do sistema, 235	Orientação, 267
Janela Armazenamento, 10, 18,	Menu Ajuda, 25	Orientação da imagem para
35, 38	Método de filtragem, 228, 260	imposição, 267
indicadores de status, 18	Método de impressão, 249	Otimização de PDF/PS, 279
Janela Configurações, 21, 202	Modelo, 267	
Administração, 202	modelo de imposição	P
Janela Filas, 10	modificando, 96	Padrões gerais, 224
Janela Miniatura, 10	visualizando, 95	Página Admin., 280
Janela Parâmetros do	modelos de imposição	Painel Status, 9
trabalho, 23, 246	criando, 94	Pasta Utilities, 75
	visualizando	PC, 5
Guia Acabamento, 24, 279	modificando, 93	PDF, 4
Guia Configurações de	duplicando, 102	,
impressão, 24, 246	editando, 103	fluxo de trabalho, 109
Guia Cor, 24, 257	excluindo, 103	PDF2Go
Guia Estoque de papel, 24, 251	exportando, 102	exportando, 112
Guia Exceções, 24, 283	gerenciando, 100	PDL, 62
Guia Imposição, 24, 264	importando, 101	Perfil de destino, 260
Guia Qualidade da	renomeando, 103	perfil ICC de destino
impressão, 24, 253	simulando, 99	importando, 170
Guia Serviços, 24, 273	Modificação do domínio, 205	Perfis ICC
	Modo Cor, 257	excluindo, 172
L	Modo Imprimir, 247	Perfis ICC de origem
LEF, 251	modo Imprimir, 217 modo Imprimir personalizado, 248	importando, 169
Limiar do disco, 216	Monitor da impressora, 12	Personal Print Markup
•	Monitor do DFE, 12	Language (PPML), 4, 189, 193
Limpeza do disco, 214	Monitor do DFE, 12 Monitorando trabalhos, 74	Personalizar função do papel, 224
Line Work. Consulte LW		Peso, 252
Link do trabalho, 278	Movendo	Política dos trabalhos em espera, 226
Links, 75	páginas dentro de um trabalho, 50	Posição imagem, 249
Localização, 221	trabalhos em espera para	Posterior, 249
localização russa, 221	o armazenamento, 35	PostScript, 189
LW (Line Work), 4, 228, 260	••	PPML. Consulte Personal Print
	N	Markup Language (PPML)
M	Nome do conjunto de papel, 251	Predefinições da impressora, 65, 286
Macintosh, 5	Nome do servidor	Preferências, 202
copiando o arquivo PPD, 66	alterando, 203	Pré-RIP
definindo uma impressora em	Número de cópias, 248	Visualizar, 223
estações de trabalho cliente, 65	rumero de copias, 210	Preservar cores puras, 259
imprimindo a partir do, 71	0	Print
trabalhando a partir de estações	O	em cinza com o tôner preto, 258
- /	Opções de grampo, 283	Processamento, 30
de trabalho cliente, 65	Open Prepress Interface	ProcessPrint, 54, 276
utilizando o fontdownloader, 136	formatos de arquivo, 106	
utilizando uma hot folder, 78	imprimindo com, 108	ProcessStore, 54, 276
Marcas de corte, 269	preparando para imprimir, 107	Progressivo, 247
Marcas de dobra, 269	OPI. Veja Open Prepress Interface	Proteger CMYK, 177, 260
Marcas e sangramento, 268	Optimize for Fast Web View, 111	Proteger RGB, 175, 260
Margens, 268	1	

Índice 303

P8 (P		
PS (PostScript)	Senhas, 213	movendo páginas, 50
arquivos, 193	alterando, 214	mover para armazenamento, 35
destilando arquivos, 109	Senhas do usuário, 213	recuperando, 40
Image Exporter, 107	Separações, 180	reimprimindo, 31
impressão sobreposta, 256	calibragem, 161	relatório do job ticket, 42
	modo Imprimir, 247	trabalho em espera, 14
Q	visualizando, 162	trabalho em execução, 14
Qualidade do texto/linha, 254	Simplex, 249	unindo trabalhos, 51
QuarkXPress, 174	Software de DTP, 269	visor e editor, 45
	SpoolStore, 54, 276	Trabalho congelado, 13, 253
R	Status	Trabalho urgente, 37
	de trabalhos importados, 30	Trabalhos em espera
Recuperando	Status Anulado, 18	na bandeja bypass, 226
Elementos VI, 199	Status Com falhas, 18	trabalhos VIPP
um trabalho, 40	Status concluído, 18	impressão, 192
Registro de contagem	Status em espera, 18	Transparência, 252
configuração, 230	Substituir parâmetros do PPD, 56	Trapping, 255
imprimindo e exportando, 242	Suspender, botão, 33	
Registro do visor de mensagem	_	U
configuração, 231	Т	Unindo trabalhos, 51
Registro inadequado, 255	Tabela de gradação padrão, 179	UNIX, 5
Reiniciar, botão, 33	Tamanho da aparação, 266	Usuário Administrator, 213
Relatório de cores pontuais, 144	Tamanho do papel, 251	Usuário Guest, 213
Relatório de fontes, 145	Tamanho do papel padrão	Usuário operator, 213
Relatório do preflight	configuração, 224	Utilizando
sobre, 142	Tamanhos, 266	informação de impressão
visualizando, 143	Técnica de acabamento de livros, 265	sobreposta, 256
Remote Admin, 210	Tentativa de processamento	Utilizando o plug-in Spire Tabs
Remote Admin Client, 211	para CMYK, 258, 259	para Acrobat, 124
Restaurando a configuração, 219	para RGB, 258	criando tabulações, 124
Retocador, 282	Tipo, 252	definindo atributos
módulo, 282	Tipo do papel, 252	de tabulação, 126
offset, 283	Trabalho	definindo atributos de texto, 126
Revestimento, 252	anulando em execução, 34	definindo tabulações, 128
RGB	arquivando, 40	gerenciando tabulações, 130
fluxo de trabalho, 257	batching, 32, 225	salvando configurações, 131
RGB cinza, 258	congelado, 13	Utilizar dicionário de cores pontuais
RIP, 2	contagem, 239	do Spire, 260
RTP, 2	duplicando, 39	
editando trabalhos RTP, 50	editando parâmetros, 36	V
trab., 179	enviando, 38	Variable data Intelligent Destacrint
c	excluindo, 38	Variable data Intelligent Postscript Printware (VIPP), 4, 189, 191
S	excluindo páginas, 51	Variable Print
Saddle Stitch, 265	executar imediatamente, 37	Specification (VPS), 4, 189
Saídas do JDF, 231	fluxo, 276	Verificação do Preflight, 141
Sangramento, 268	histórico, 236	Verso, 249
SEF, 251	informações, 278	Vertical, 267
Segurança, 213	Informações variáveis (VI), 188	trab., 249
		11aU., 247

```
VIPP. Consulte Variable data
 Intelligent Postscript Printware
 (VIPP)
Visão geral do produto, 2
Visor de contagem
   configuração, 242
   Visualizando o registro, 239
Visualização de PS, 223
Visualização do trabalho VI, 223
Visualizador de mensagens, 237
visualizando
   o trabalho em imposição, 49
Visualizar
   botões, 46, 183
   trabalho, 46
Visualizar a configuração, 232
VPS. Consulte Variable Print
 Specification da Creo (VPS)
W
Web Center do Spire, 73, 212
   conectando a partir
     de um cliente, 73
   Downloads, 75
   Links, 75
   Web Viewer, 74
Web connect, 212
Web Viewer, 74, 212
   API, 75
   guia Alertas, 75
   guia Armazenar, 75
   guia Filas, 75
   guia Impressora, 75
Windows
   copiando o arquivo PPD, 64
   definindo uma impressora
     em uma estação de
     trabalho cliente, 62
   imprimindo a partir do, 64
   imprimindo utilizando uma
     hot folder, 77
   trabalhando a partir de estações
     de trabalho cliente, 62
Windows XP
   Definindo uma impressora, 63
Workgroup
   alterando, 205
```

